

## コマンドリスト (LAN)

対象モデル : 4K UHD ディスプレイ FQ1シリーズ (86/75/65/55/50/43FQ1J)

2025/10/21

Panasonic Projector&Display Corporation

### 制御コマンド

分類	機能	制御コマンド					送信コマンド、応答コマンドのパラメータ	パラメータ説明
		送信コマンド[:パラメータ]	応答コマンド[:パラメータ]	スタンバイ時(Power Save : On)*1	スタンバイ時(Power Save : Off)*1	スタンバイ時(Quick Start : On)		
基本制御	電源「入」/電源オン	PON	PON	応答なし	有効	有効		
	電源「切」/スタンバイ	POF	POF	応答なし	無効	無効		
	入力切換	IMS (:***)	IMS	応答なし	無効	無効	(トグル切換) HM1 / HM2 / HM3 / PC1 / UD1	HM1 : HDMI1 HM2 : HDMI2 HM3 : HDMI3 PC1 : PC UD1 : USB
	音量	AVL:***	AVL	応答なし	無効	無効	000 - 100	音量 : 0 ~ 100
	音量アップ	AUU	AUU	応答なし	無効	無効		
	音量ダウン	AUD	AUD	応答なし	無効	無効		
	音声ミュート	AMT (:*)	AMT	応答なし	無効	無効	(トグル切換) 0 / 1	0 : 音声ミュート解除 1 : 音声ミュートON
	アスペクト変更	DAM:****	DAM	応答なし	無効	無効	FULL / NORM / NATV / ZOOM	FULL : フル NORM : ノーマル NATV : リアル ZOOM : ズーム
	画質の調整	映像モード	VPC:MEN***	VPC	応答なし	無効	DYN / GRH / SPT / STD	DYN : ダイナミック GRH : グラフィック SPT : スポーツ STD : スタンダード
	バックライト	VPC:BLT***	VPC	応答なし	無効	無効	000 ~ 050	0 ~ 50

### 問い合わせコマンド

分類	機能	問い合わせコマンド					送信コマンド、応答コマンドのパラメータ	パラメータ説明
		送信コマンド[:パラメータ]	応答コマンド[:パラメータ]	スタンバイ時(Power Save : On)*1	スタンバイ時(Power Save : Off)*1	スタンバイ時(Quick Start : On)		
基本制御	電源状態	QPW	QPW:*	応答なし	有効	有効	0 / 1	0 : スタンバイ状態 (Off) 1 : 電源ON状態 (On)
	入力	QMI	QMI:***	応答なし	無効	無効	HM1 / HM2 / HM3 / PC1 / UD1	HM1 : HDMI1 HM2 : HDMI2 HM3 : HDMI3 PC1 : PC UD1 : USB
	音量	QAV	QAV:***	応答なし	無効	無効	000 - 100	音量 : 0 ~ 100
	音声ミュート	QAM	QAM: *	応答なし	無効	無効	0 / 1	0 : 音声ミュート解除 1 : 音声ミュートON
	アスペクト	QAS	QAS:****	応答なし	無効	無効	FULL / NORM / NATV / ZOOM	FULL : フル NORM : ノーマル NATV : リアル ZOOM : ズーム
	画質の調整	映像モード	QPC:MEN	QPC:MEN***	応答なし	無効	DYN / GRH / SPT / STD	DYN : ダイナミック GRH : グラフィック SPT : スポーツ STD : スタンダード
その他	バックライト	QPC:BLT	QPC:BLT***	応答なし	無効	無効	000 ~ 050	0 ~ 50
	モデル名	QID	QID: ** *** *	応答なし	有効	無効	43 / 50 / 55 / 65 / 75 / 86 FQ1 J	パネルサイズ モデル 仕向け地
	シリアル番号	QSN	QSN:*****	応答なし	有効	有効	アスキーコード9桁～15桁英数字	英数字・英大文字・空白・'- ' (0x30- 0x39,0x41-0x5a,0x20,0x2d)

\*1: Quick Start : Off

## コマンドリスト (Serial)

対象モデル：4K UHD ディスプレイ FQ1シリーズ (86/75/65/55/50/43FQ1J)

2025/10/21

Panasonic Projector&Display Corporation

### 制御コマンド

分類	機能	制御コマンド					送信コマンド、応答コマンドのパラメータ	パラメータ説明
		送信コマンド[:パラメータ]	応答コマンド[:パラメータ]	スタンバイ時(Power Save : On)*1	スタンバイ時(Power Save : Off)*1	スタンバイ時(Quick Start : On)		
基本制御	電源[入]/電源オン	PON	PON	有効	有効	有効		
	電源[切]/スタンバイ	POF	POF	無効	無効	無効		
	入力切換	IMS (:***)	IMS	無効	無効	無効	(トグル切換) HM1 / HM2 / HM3 / PC1 / UD1	HM1 : HDMI1 HM2 : HDMI2 HM3 : HDMI3 PC1 : PC UD1 : USB
	音量	AVL:***	AVL	無効	無効	無効	000 - 100	音量 : 0 ~ 100
	音量アップ	AUU	AUU	無効	無効	無効		
	音量ダウン	AUD	AUD	無効	無効	無効		
	音声ミュート	AMT (:*)	AMT	無効	無効	無効	(トグル切換) 0 / 1	0 : 音声ミュート解除 1 : 音声ミュートON
	アスペクト変更	DAM:****	DAM	無効	無効	無効	FULL / NORM / NATV / ZOOM	FULL : フル NORM : ノーマル NATV : リアル ZOOM : ズーム
	画質の調整	映像モード	VPC:MEN***	VPC	無効	無効	DYN / GRH / SPT / STD	DYN : ダイナミック GRH : グラフィック SPT : スポーツ STD : スタンダード
	バックライト	VPC:BLT***	VPC	無効	無効	無効	000 ~ 050	0 ~ 50

### 問い合わせコマンド

分類	機能	問い合わせコマンド					送信コマンド、応答コマンドのパラメータ	パラメータ説明
		送信コマンド[:パラメータ]	応答コマンド[:パラメータ]	スタンバイ時(Power Save : On)*1	スタンバイ時(Power Save : Off)*1	スタンバイ時(Quick Start : On)		
基本制御	電源状態	QPW	QPW:*	有効	有効	有効	0 / 1	0 : スタンバイ状態 (Off) 1 : 電源ON状態 (On)
	入力	QMI	QMI:***	無効	無効	無効	HM1 / HM2 / HM3 / PC1 / UD1	HM1 : HDMI1 HM2 : HDMI2 HM3 : HDMI3 PC1 : PC UD1 : USB
	音量	QAV	QAV:***	無効	無効	無効	000 - 100	音量 : 0 ~ 100
	音声ミュート	QAM	QAM: *	無効	無効	無効	0 / 1	0 : 音声ミュート解除 1 : 音声ミュートON
	アスペクト	QAS	QAS:****	無効	無効	無効	FULL / NORM / NATV / ZOOM	FULL : フル NORM : ノーマル NATV : リアル ZOOM : ズーム
	画質の調整	映像モード	QPC:MEN	QPC:MEN***	無効	無効	DYN / GRH / SPT / STD	DYN : ダイナミック GRH : グラフィック SPT : スポーツ STD : スタンダード
その他	バックライト	QPC:BLT	QPC:BLT***	無効	無効	無効	000 ~ 050	0 ~ 50
	モデル名	QID	QID: ** *** *	有効	有効	無効	43 / 50 / 55 / 65 / 75 / 86 FQ1 J	パネルサイズ モデル 仕向け地
	シリアル番号	QSN	QSN:*****	有効	有効	有効	アスキーコード9桁～15桁英数字	英数字・英大文字・空白・'- ' (0x30-0x39,0x41-0x5a,0x20,0x2d)

\*1: Quick Start : Off