Panasonic

Liste des modèles de dispositifs compatibles

Multi Monitoring & Control Software 4.3 ou ultérieure

- À partir de mai 2026 -

Lors de l'utilisation de ce logiciel, les paramètres de l'écran d'affichage connecté (écran LED ou écran plat), les éléments de configuration de ce logiciel et les fonctions pouvant être utilisées peuvent différer d'un écran à l'autre. En vous référant au tableau ci-dessous, vérifiez que les modèles d'écrans plats sont compatibles avec le logiciel avant de les utiliser. Toute fonction non répertoriée dans la liste des modèles d'affichage compatibles ne sont pas prises en charge par l'écran d'affichage.

■ **Une liste des modèles de projecteurs compatibles est disponible au téléchargement sur le site Web de Panasonic (https://docs.connect.panasonic.com/projector/download/application).**

Liste des modèles de dispositifs

■ Écran LED*1

TL-110AD12A 4
TL-137AD15A 4
TL-165AD19A 4

■ Écran plat*1

TH-32EF1 31
TH-32EF2 30
TH-42AF1 17
TH-42LF6 20
TH-42LF8 19
TH-42LF60 32
TH-42LF80 19
TH-42LFE6 33
TH-42LFE7 32
TH-42SF1H 16
TH-43CQ2 29
TH-43CQE1 28
TH-43CQE2 27
TH-43EQ1 26
TH-43EQ2 25
TH-43EQ3 24
TH-43LFE8 31
TH-43SF2 15
TH-43SQ2H 5
TH-43SQ3 24
TH-43SQE1 28
TH-43SQE2 27
TH-47LF6 20
TH-47LF60 32
TH-47LFX6N 9
TH-47LFX60 9
TH-48LFE8 31
TH-49AF1 17
TH-49CQE1 28
TH-49LF8 19
TH-49LF80 19
TH-49LFV8 13
TH-49SF1H 16
TH-49SF2 15
TH-49SQ1 7
TH-49SQE1 28
TH-50BF1 22
TH-50CQ2 29
TH-50CQE2 27
TH-50EQ1 26
TH-50EQ2 25
TH-50EQ3 24
TH-50LFB70 23
TH-50LFC70 23
TH-50LFE6 33
TH-50LFE7 32

TH-50SQ2H 5
TH-50SQ3 24
TH-50SQE2 27
TH-55AF1 17
TH-55CQ2 29
TH-55CQE1 28
TH-55CQE2 27
TH-55EQ1 26
TH-55EQ2 25
TH-55EQ3 24
TH-55LF6 20
TH-55LF8 19
TH-55LF60 32
TH-55LF80 19
TH-55LFE8 31
TH-55LFV6 19
TH-55LFV8 13
TH-55LFV9 13
TH-55LFV60 19
TH-55LFV70 12
TH-55SF1H 16
TH-55SF2 15
TH-55SQ1 7
TH-55SQ2H 5
TH-55SQ3 24
TH-55SQE1 28
TH-55SQE2 27
TH-55VF1H 11
TH-55VF2 10
TH-55VF2H 10
TH-65BF1 22
TH-65BQ1 21
TH-65CQ2 29
TH-65CQE1 28
TH-65CQE2 27
TH-65EF1 31
TH-65EQ1 26
TH-65EQ2 25
TH-65EQ3 24
TH-65LFB70 23
TH-65LFC70 23
TH-65LFE7 32
TH-65LFE8 31
TH-65SF2 15
TH-65SQ1 7
TH-65SQ2H 5
TH-65SQ3 24
TH-65SQE1 28
TH-65SQE2 27
TH-70LF50 18
TH-70SF2H 14
TH-75BQ1 21
TH-75CQ2 29
TH-75CQE1 28
TH-75CQE2 27
TH-75EF1 31
TH-75EQ1 26
TH-75EQ2 25
TH-75EQ3 24
TH-75SQ1 7
TH-75SQ1H 6
TH-75SQ2H 5
TH-75SQ3 24
TH-75SQE1 28
TH-75SQE2 27
TH-80BF1 22
TH-80LF50 18
TH-80LFB70 23
TH-80LFC70 23
TH-80SF2H 14
TH-84EF1 31
TH-84LQ70 8
TH-84LQ70L 8
TH-86CQ2 29
TH-86CQE1 28
TH-86CQE2 27
TH-86EQ1 26
TH-86EQ2 25
TH-86EQ3 24
TH-86SQ1 7
TH-86SQ1H 6
TH-86SQ2H 5
TH-86SQ3 24
TH-86SQE1 28
TH-86SQE2 27
TH-98CQE1 28
TH-98CQE2 27
TH-98LQ70 8
TH-98LQ70L 8
TH-98SQ1 7
TH-98SQ2H 5
TH-98SQE1 28
TH-98SQE2 27

*1 : Remarque sur les groupes de modèles
La différence entre le type d'informations accessibles pour le « modèles d'information riches » et le « modèles d'information de base » est la suivante.

○ : Pris en charge ✕ : Non pris en charge

Élément	Catégorisation des modèles en fonction de la différence entre les informations accessibles	
	Modèle d'information riche	Modèle d'information de base
Nom de groupe	○	○
Adresse IP	○	○
Coupure AV	○	○
Nom de modèle	○	○
Numéro de série	○*	✕
Entrée sélectionnée	○	○
Alimentation	○	○
Paramètre d'économie d'énergie / Mode longue vie	○*	✕
Fréquence du signal	○	✕
Version principale	○	✕
Version réseau	○*	✕
Alimentation en heures	○	○*
Température	○*	✕
État du ventilateur	○*	✕

* Peut ne pas être accessible en fonction du dispositif.

Remarques

Le logiciel n'est pas compatible avec les modèles de dispositifs ne figurant pas dans cette « Liste des modèles de dispositifs ».

Liste des périphériques

■ Périphériques

Caméra réseau

Les caméras réseau Panasonic Série BB-S, Série DG-S, Série WV-S, Série AW-UN70, Série AW-HN130, Série AW-HN40, Série AW-HE130, Série AW-HE40 et AW-HR140 sont prises en charge.

Permet de vérifier à distance par le biais d'une caméra la vidéo montrée sur un affichage (projecteur ou écran plat).

■TL-165AD19A / TL-137AD15A / TL-110AD12A

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises.
＊ Lettres finales (destination : J/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran LED	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	Défini par l'utilisateur
		Mot de passe	Défini par l'utilisateur
	PJLink	Mot de passe	Défini par l'utilisateur
Paramètres d'affichage de l'écran LED	Eco mode		—
	Command control		—
	Port number		—
	CONTROL INTERFACE		—
	Control protocol		—
	Network control		ON
	Port / Command port		— / 1024
	LAN control protocol		Protocol 2
	PJLink control		On
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○*1
	Fonction de distribution de la liste de contenus		○*2
	Fonction de sous-titres		○
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		○*3

*1 : L'enregistrement n'est possible que lorsque l'écran LED est allumé.
*2 : Ce dispositif ne prend pas en charge l'affichage portrait.
*3 : Lorsque la fonction d'aperçu à distance allégé est utilisée avec ce dispositif, le message décrit dans « Afficher l'image entrée dans le dispositif » dans le manuel d'utilisation de « Multi Monitoring & Control Software » peut ne pas être affiché.

■TH-98SQ2H / TH-86SQ2H / TH-75SQ2H / TH-65SQ2H / TH-55SQ2H / TH-50SQ2H / TH-43SQ2H

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises.
* Lettres finales (destination : J/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	Défini par l'utilisateur
		Mot de passe	Défini par l'utilisateur
	PJLink	Mot de passe	Défini par l'utilisateur
Flat-panel display settings	Quick start		ON*1
	Command control		—
		Port number	—
	CONTROL INTERFACE		—
	Control protocol		—
	Network control		ON
	Port / Command port		— / 1024
	LAN control protocol		Protocol 2
	PJLink control		On
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○*2
	Fonction de distribution de la liste de contenus		○
	Fonction de sous-titres		○
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		○*3*4

*1 : Emplacement de destination : W uniquement

*2 : L'enregistrement n'est possible que lorsque l'écran plat est allumé.

*3 : Pour utiliser la fonction d'aperçu à distance allégé, il est nécessaire d'avoir la version 2.50 ou ultérieure comme version principale du logiciel de l'écran plat. Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction avec une version principale du logiciel antérieure à la 2.50. Vous pouvez vérifier la version principale du logiciel de l'écran plat sur [Details] de la fenêtre <Device Property>. Pour plus de détails, consultez « Affichage des informations détaillées » dans le manuel d'utilisation de « Multi Monitoring & Control Software ».

*4 : Lorsque la fonction d'aperçu à distance allégé est utilisée avec ce dispositif, le message décrit dans « Afficher l'image entrée dans le dispositif » dans le manuel d'utilisation de « Multi Monitoring & Control Software » peut ne pas être affiché.

■TH-86SQ1H / TH-75SQ1H

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises.
* Lettres finales (destination : J/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	Défini par l'utilisateur
		Mot de passe	Défini par l'utilisateur
	PJLink	Mot de passe	Défini par l'utilisateur
Paramètres de l'écran plat	Quick start		ON*1
	Command control		—
		Port number	—
	CONTROL INTERFACE		—
	Control protocol		—
	Network control		ON
	Port / Command port		— / 1024
	LAN control protocol		Protocol 2
	PJLink control		On
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○*2
	Fonction de distribution de la liste de contenus		○
	Fonction de sous-titres		○
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		○*3*4

*1 : Emplacement de destination : W uniquement

*2 : L'enregistrement n'est possible que lorsque l'écran plat est allumé.

*3 : Pour utiliser la fonction d'aperçu à distance allégé, il est nécessaire d'avoir la version 1.35 ou ultérieure comme version principale du logiciel de l'écran plat. Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction avec une version principale du logiciel antérieure à la 1.35. Vous pouvez vérifier la version principale du logiciel de l'écran plat sur [Details] de la fenêtre <Device Property>. Pour plus de détails, consultez « Affichage des informations détaillées » dans le manuel d'utilisation de « Multi Monitoring & Control Software ».

*4 : Lorsque la fonction d'aperçu à distance allégé est utilisée avec ce dispositif, le message décrit dans « Afficher l'image entrée dans le dispositif » dans le manuel d'utilisation de « Multi Monitoring & Control Software » peut ne pas être affiché.

■TH-98SQ1 / TH-86SQ1 / TH-75SQ1 / TH-65SQ1 / TH-55SQ1 / TH-49SQ1

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : J/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	dispadmin*1
	Mot de passe	@Panasonic*2
Paramètres de l'écran plat	Quick start	On*3
	Command control	—
	Port number	—
	CONTROL INTERFACE	—
	Control protocol	—
	Network control	ON
	Port / Command port	— / 1024
	LAN control protocol	Protocol 2
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)	○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	○*4
	Fonction de distribution de la liste de contenus	○
	Fonction de sous-titres	○*5
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB de l'écran plat.

*3 : Emplacement de destination : W uniquement

*4 : L'enregistrement n'est possible que lorsque l'écran plat est allumé.

*5 : Pour utiliser la fonction de sous-titres, il est nécessaire d'avoir la version 2.00 ou ultérieure comme version principale du logiciel de l'écran plat. Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction avec une version principale du logiciel antérieure à la 2.00. Vous pouvez vérifier la version principale du logiciel de l'écran plat sur [Details] de la fenêtre <Device Property>. Pour plus de détails, consultez « Affichage des informations détaillées » dans le manuel d'utilisation de « Multi Monitoring & Control Software ».

■TH-98LQ70 / TH-84LQ70
■TH-98LQ70L / TH-84LQ70L

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : E/J/U/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	admin1*1
	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres de l'écran plat	Eco mode	—
	Command control	—
	Port number	—
	CONTROL INTERFACE	—
	Control protocol	—
	Network control	ON
	Port / Command port	1024 / —
	LAN control protocol	Protocol 2
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)	×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×
	Fonction de distribution de la liste de contenus	×
	Fonction de sous-titres	×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB de l'écran plat.

■TH-47LFX6N
■TH-47LFX60

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : J/U/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**　　○ : Pris en charge　× : Non pris en charge　— : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	admin1*1
	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres de l'écran plat	Eco mode	—
	Command control	—
	Port number	—
	CONTROL INTERFACE	LAN
	Control protocol	—
	Network control	—
	Port / Command port	1024 / —
	LAN control protocol	Protocol 2
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)	×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×
	Fonction de distribution de la liste de contenus	×
	Fonction de sous-titres	×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB de l'écran plat.

TH-55VF2H / TH-55VF2

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

* Lettres finales (destination : J/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	dispadmin*1
	Mot de passe	@Panasonic*2
Paramètres de l'écran plat	Eco mode	—
	Command control	—
	Port number	—
	CONTROL INTERFACE	—
	Control protocol	—
	Network control	ON
	Port / Command port	1024 / —
	LAN control protocol	Protocol 2
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)	×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×
	Fonction de distribution de la liste de contenus	○*3
	Fonction de sous-titres	×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB de l'écran plat.

*3 : Ce dispositif ne prend pas en charge l'affichage portrait.

■TH-55VF1H

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : J/K/U/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	admin1*1
	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres de l'écran plat	Eco mode	—
	Command control	—
	Port number	—
	CONTROL INTERFACE	—
	Control protocol	—
	Network control	ON
	Port / Command port	1024 / —
	LAN control protocol	Protocol 2
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)	×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×
	Fonction de distribution de la liste de contenus	○*3
	Fonction de sous-titres	×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB de l'écran plat.

*3 : Ce dispositif ne prend pas en charge l'affichage portrait.

■TH-55LFV70

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : J/U/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	admin1*1
	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres de l'écran plat	Eco mode	—
	Command control	—
	Port number	—
	CONTROL INTERFACE	—
	Control protocol	—
	Network control	ON
	Port / Command port	1024 / —
	LAN control protocol	Protocol 2
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)	×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×
	Fonction de distribution de la liste de contenus	×
	Fonction de sous-titres	×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB de l'écran plat.

■TH-55LFV9
■TH-55LFV8 / TH-49LFV8

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : J/U/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information de base**　　○ : Pris en charge　× : Non pris en charge　— : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	—
	Mot de passe	@Panasonic*1
Paramètres de l'écran plat	Eco mode	Normal
	Command control	—
	Port number	—
	CONTROL INTERFACE	—
	Control protocol	—
	Network control	—
	Port / Command port	— / —
	LAN control protocol	—
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)	×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×
	Fonction de distribution de la liste de contenus	×
	Fonction de sous-titres	×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×

*1 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition.

■TH-80SF2H / TH-70SF2H

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : E/J/U/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**　　○ : Pris en charge　× : Non pris en charge　— : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	dispadmin*1
	Mot de passe	@Panasonic*2
Paramètres de l'écran plat	Eco mode	—
	Command control	—
	Port number	—
	CONTROL INTERFACE	—
	Control protocol	—
	Network control	ON
	Port / Command port	1024 / —
	LAN control protocol	Protocol 2
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)	○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×
	Fonction de distribution de la liste de contenus	○*3
	Fonction de sous-titres	×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB de l'écran plat.

*3 : Ce dispositif ne prend pas en charge l'affichage portrait.

■TH-65SF2 / TH-55SF2 / TH-49SF2 / TH-43SF2

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : E/J/U/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	dispadmin*1
	Mot de passe	@Panasonic*2
Paramètres de l'écran plat	Eco mode	—
	Command control	—
	Port number	—
	CONTROL INTERFACE	—
	Control protocol	—
	Network control	ON
	Port / Command port	1024 / —
	LAN control protocol	Protocol 2
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)	○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×
	Fonction de distribution de la liste de contenus	○*3
	Fonction de sous-titres	×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB de l'écran plat.

*3 : Ce dispositif ne prend pas en charge l'affichage portrait.

■TH-55SF1H / TH-49SF1H / TH-42SF1H

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : J/U/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	admin1*1
	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres de l'écran plat	Eco mode	—
	Command control	—
	Port number	—
	CONTROL INTERFACE	—
	Control protocol	—
	Network control	ON
	Port / Command port	1024 / —
	LAN control protocol	Protocol 2
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)	×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×
	Fonction de distribution de la liste de contenus	○*3
	Fonction de sous-titres	×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB de l'écran plat.

*3 : Ce dispositif ne prend pas en charge l'affichage portrait.

■TH-55AF1 / TH-49AF1 / TH-42AF1

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : J/U/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**　　○ : Pris en charge　× : Non pris en charge　— : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	admin1*1
	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres de l'écran plat	Eco mode	—
	Command control	ON
	Port number	1024
	CONTROL INTERFACE	—
	Control protocol	Protocol 2
	Network control	—
	Port / Command port	— / —
	LAN control protocol	—
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)	×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×
	Fonction de distribution de la liste de contenus	×
	Fonction de sous-titres	×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition.

■TH-80LF50 / TH-70LF50

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : E/ER/J/U/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information de base** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	user1*1
	Mot de passe	Panasonic*2
Paramètres de l'écran plat	Eco mode	—
	Command control	—
	Port number	—
	CONTROL INTERFACE	LAN
	Control protocol	—
	Network control	—
	Port / Command port	1024 / —
	LAN control protocol	—
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)	×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×
	Fonction de distribution de la liste de contenus	×
	Fonction de sous-titres	×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB de l'écran plat.

■TH-55LF80 / TH-49LF80 / TH-42LF80
■TH-55LF8 / TH-49LF8 / TH-42LF8
■TH-55LFV60 / TH-55LFV6

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

* Lettres finales (destination : J/U/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**　　○ : Pris en charge　× : Non pris en charge　— : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	admin1*1
	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres de l'écran plat	Eco mode	—
	Command control	—
	Port number	—
	CONTROL INTERFACE	—
	Control protocol	—
	Network control	ON
	Port / Command port	1024 / —
	LAN control protocol	Protocol 2
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)	×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×
	Fonction de distribution de la liste de contenus	○*3
	Fonction de sous-titres	×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB de l'écran plat.

*3 : Ce dispositif ne prend pas en charge l'affichage portrait.

■TH-55LF6 / TH-47LF6 / TH-42LF6

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : E/J/U/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	admin1*1
	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres de l'écran plat	Eco mode	—
	Command control	—
	Port number	—
	CONTROL INTERFACE	LAN
	Control protocol	—
	Network control	—
	Port / Command port	1024 / —
	LAN control protocol	Protocol 2
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)	×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×
	Fonction de distribution de la liste de contenus	×
	Fonction de sous-titres	×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB de l'écran plat.

■TH-75BQ1 / TH-65BQ1

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : J/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	Défini par l'utilisateur*1 (dispadmin*2*3)
		Mot de passe	Défini par l'utilisateur*1 (@Panasonic*2*4)
	PJLink*1	Mot de passe	Défini par l'utilisateur
Paramètres de l'écran plat	Eco mode		—
	Command control		—
	Port number		—
	CONTROL INTERFACE		—
	Control protocol		—
	Network control		ON
	Port / Command port		— / 1024
	LAN control protocol		Protocol 2
	PJLink control*1		On
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○*5
	Fonction de distribution de la liste de contenus		○*6
	Fonction de sous-titres		○
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×

*1 : Lorsque la version principale du logiciel de l'écran plat est 2.00 ou ultérieure.

*2 : Lorsque la version principale du logiciel de l'écran plat est antérieure à 2.00.

*3 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*4 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB de l'écran plat.

*5 : L'enregistrement n'est possible que lorsque l'écran plat est allumé.

*6 : Ce dispositif ne prend pas en charge l'affichage portrait.

■TH-80BF1*3 / TH-65BF1*3 / TH-50BF1*3

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : E/J/U/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	admin1*1
	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres de l'écran plat	Eco mode	—
	Command control	—
	Port number	—
	CONTROL INTERFACE	—
	Control protocol	—
	Network control	ON
	Port / Command port	— / —
	LAN control protocol	Protocol 2
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)	○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×
	Fonction de distribution de la liste de contenus	×
	Fonction de sous-titres	×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB de l'écran plat.

*3 : Les fonctions réseau seront désactivées pendant environ 1 minute après être passé en mode veille depuis l'état de mise sous tension.

■TH-80LFB70*3 / TH-65LFB70*3 / TH-50LFB70*3
■TH-80LFC70*3 / TH-65LFC70*3 / TH-50LFC70*3

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : E/J/U/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	admin1*1
	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres de l'écran plat	Eco mode	—
	Command control	—
	Port number	—
	CONTROL INTERFACE	DIGITAL LINK/LAN
	Control protocol	—
	Network control	—
	Port / Command port	1024 / —
	LAN control protocol	Protocol 2
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)	○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×
	Fonction de distribution de la liste de contenus	×
	Fonction de sous-titres	×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB de l'écran plat.

*3 : Les fonctions réseau seront désactivées pendant environ 1 minute après être passé en mode veille depuis l'état de mise sous tension.

■TH-86EQ3 / TH-75EQ3 / TH-65EQ3 / TH-55EQ3 / TH-50EQ3 / TH-43EQ3
■TH-86SQ3 / TH-75SQ3 / TH-65SQ3 / TH-55SQ3 / TH-50SQ3 / TH-43SQ3

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information de base**　　○ : Pris en charge　× : Non pris en charge　— : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur		—
	Mot de passe		—
	PJLink	Mot de passe	Défini par l'utilisateur
Paramètres de l'écran plat	Power save mode		Désactiver
	Command control		—
		Port number	—
	SERIAL IN/LAN select		LAN
	Control protocol		—
	Network control		—*1
	Port / Command port		— / —
	LAN control protocol		—
	PJLink control		On
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		×
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction de sous-titres		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×

*1 : Les écrans plats sont dotés d'une fonction de contrôle réseau, mais elle n'est pas utilisée lors de l'enregistrement des dispositifs.

■TH-86EQ2 / TH-75EQ2 / TH-65EQ2 / TH-55EQ2 / TH-50EQ2 / TH-43EQ2

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises.
＊ Lettres finales (destination : J/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	Défini par l'utilisateur
		Mot de passe	Défini par l'utilisateur
	PJLink	Mot de passe	Défini par l'utilisateur
Paramètres de l'écran plat	Quick start		ON*1
	Command control		—
		Port number	—
	CONTROL INTERFACE		—
	Control protocol		—
	Network control		ON
	Port / Command port		— / 1024
	LAN control protocol		Protocol 2
	PJLink control		On
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○*2
	Fonction de distribution de la liste de contenus		○
	Fonction de sous-titres		○
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		○*3*4

*1 : Emplacement de destination : W uniquement

*2 : L'enregistrement n'est possible que lorsque l'écran plat est allumé.

*3 : Pour utiliser la fonction d'aperçu à distance allégé, il est nécessaire d'avoir la version 2.50 ou ultérieure comme version principale du logiciel de l'écran plat. Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction avec une version principale du logiciel antérieure à la 2.50. Vous pouvez vérifier la version principale du logiciel de l'écran plat sur [Details] de la fenêtre <Device Property>. Pour plus de détails, consultez « Affichage des informations détaillées » dans le manuel d'utilisation de « Multi Monitoring & Control Software ».

*4 : Lorsque la fonction d'aperçu à distance allégé est utilisée avec ce dispositif, le message décrit dans « Afficher l'image entrée dans le dispositif » dans le manuel d'utilisation de « Multi Monitoring & Control Software » peut ne pas être affiché.

■TH-86EQ1 / TH-75EQ1 / TH-65EQ1 / TH-55EQ1 / TH-50EQ1 / TH-43EQ1

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : J/U/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	dispadmin*1
	Mot de passe	@Panasonic*2
Paramètres de l'écran plat	Eco mode	—
	Command control	—
	Port number	—
	CONTROL INTERFACE	—
	Control protocol	—
	Network control	ON
	Port / Command port	— / 1024
	LAN control protocol	Protocol 2
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)	○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	○*3
	Fonction de distribution de la liste de contenus	○
	Fonction de sous-titres	×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB de l'écran plat.

*3 : L'enregistrement n'est possible que lorsque l'écran plat est allumé.

■TH-98SQE2 / TH-86SQE2 / TH-75SQE2 / TH-65SQE2 / TH-55SQE2 / TH-50SQE2 / TH-43SQE2

■TH-98CQE2 / TH-86CQE2 / TH-75CQE2 / TH-65CQE2 / TH-55CQE2 / TH-50CQE2 / TH-43CQE2

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : J/U/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**　　○ : Pris en charge　× : Non pris en charge　— : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Compte administrateur	Nom d'utilisateur	Défini par l'utilisateur
		Mot de passe	Défini par l'utilisateur
	PJLink	Mot de passe	Défini par l'utilisateur
Paramètres de l'écran plat	Power Mode		Reactive
	Command control		On
		Port number	—
	CONTROL INTERFACE		—
	Control protocol		—
	Network control		—
	Port / Command port		— / 1024
	LAN control protocol		—
	PJLink control		On
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		×
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction de sous-titres		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×

■TH-98SQE1*1 / TH-86SQE1*1 / TH-75SQE1*1 / TH-65SQE1*1 / TH-55SQE1*1 / TH-49SQE1*1 / TH-43SQE1*1

■TH-98CQE1*1 / TH-86CQE1*1 / TH-75CQE1*1 / TH-65CQE1*1 / TH-55CQE1*1 / TH-49CQE1*1 / TH-43CQE1*1

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : J/W/WA)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**　　○ : Pris en charge　× : Non pris en charge　— : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Compte administrateur	Nom d'utilisateur	Défini par l'utilisateur
		Mot de passe	Défini par l'utilisateur
	PJLink	Mot de passe	Défini par l'utilisateur
Paramètres de l'écran plat	Power Mode		Reactive
	Command control		On
		Port number	—
	CONTROL INTERFACE		—
	Control protocol		—
	Network control		—
	Port / Command port		— / 1024
	LAN control protocol		—
	PJLink control		On
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		×
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction de sous-titres		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×

*1 : Si la version principale du logiciel de l'écran plat est 7.1100 ou ultérieure, elle sera prise en charge par ce logiciel. Vous pouvez vérifier la version principale du logiciel de l'écran plat sur [Details] de la fenêtre <Device Property>. Pour plus de détails, consultez « Affichage des informations détaillées » dans le manuel d'utilisation de « Multi Monitoring & Control Software ».

■TH-86CQ2 / TH-75CQ2 / TH-65CQ2 / TH-55CQ2 / TH-50CQ2 / TH-43CQ2

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : J/U)

Groupe de modèles : **Modèle d'information de base**　　○ : Pris en charge　× : Non pris en charge　— : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur		—
	Mot de passe		—
	PJLink	Mot de passe	Défini par l'utilisateur
Flat-panel display settings	Power save mode		Off
	Command control		—
	Port number		—
	CONTROL INTERFACE		—
	Control protocol		—
	Network control		—
	Port / Command port		— / —
	LAN control protocol		—
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		×
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction de sous-titres		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×

■TH-32EF2

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : J/U)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	admin1*1
	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres de l'écran plat	Eco mode	—
	Command control	—
	Port number	—
	CONTROL INTERFACE	—
	Control protocol	—
	Network control	ON
	Port / Command port	1024 / —
	LAN control protocol	Protocol 2
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)	×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×
	Fonction de distribution de la liste de contenus	○*3
	Caption function	×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB de l'écran plat.

*3 : Ce dispositif ne prend pas en charge l'affichage portrait.

■TH-84EF1*5 / TH-75EF1*5 / TH-65EF1*5 / TH-32EF1
■TH-65LFE8 / TH-55LFE8 / TH-48LFE8 / TH-43LFE8

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : E/J/U/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	admin1*1
	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres de l'écran plat	Eco mode	—
	Command control	—
	Port number	—
	CONTROL INTERFACE	—
	Control protocol	—
	Network control	ON
	Port / Command port	1024 / —
	LAN control protocol	Protocol 2
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)	×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×
	Fonction de distribution de la liste de contenus	○*3*4
	Fonction de sous-titres	×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB de l'écran plat.

*3 : Pour utiliser la fonction de diffusion de la liste de contenus, il est nécessaire d'avoir la version 2.02 ou ultérieure comme version principale du logiciel de l'écran plat. Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction avec une version principale du logiciel antérieure à la 2.02. Vous pouvez vérifier la version principale du logiciel de l'écran plat sur [Details] de la fenêtre <Device Property>. Pour plus de détails, consultez « Affichage des informations détaillées » dans le manuel d'utilisation de « Multi Monitoring & Control Software ».

*4 : Ce dispositif ne prend pas en charge l'affichage portrait.

*5 : Le menu de configuration n'apparaîtra pas au démarrage même lorsque les paramètres de date et d'heure ne sont pas configurés.

■TH-65LFE7 / TH-50LFE7 / TH-42LFE7
■TH-55LF60 / TH-47LF60 / TH-42LF60

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : E/ER/J/U/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**　　○ : Pris en charge　× : Non pris en charge　— : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	admin1*1
	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres de l'écran plat	Eco mode	—
	Command control	—
	Port number	—
	CONTROL INTERFACE	LAN
	Control protocol	—
	Network control	—
	Port / Command port	1024 / —
	LAN control protocol	Protocol 2
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)	×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×
	Fonction de distribution de la liste de contenus	×
	Fonction de sous-titres	×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB de l'écran plat.

■TH-50LFE6 / TH-42LFE6

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : E/J/U/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information de base** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	user1*1
	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres de l'écran plat	Eco mode	—
	Command control	—
	Port number	—
	CONTROL INTERFACE	LAN
	Control protocol	—
	Network control	—
	Port / Command port	1024 / —
	LAN control protocol	—
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)	×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×
	Fonction de distribution de la liste de contenus	×
	Fonction de sous-titres	×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB de l'écran plat.