

## Liste des modèles de dispositifs compatibles

### Multi Monitoring & Control Software 4.3 ou ultérieure

- À partir d'avril 2026 -

Lors de l'utilisation de ce logiciel, les paramètres de l'écran d'affichage connecté (écran LED ou écran plat), les éléments de configuration de ce logiciel et les fonctions pouvant être utilisées peuvent différer d'un écran à l'autre. En vous référant au tableau ci-dessous, vérifiez que les modèles d'écrans plats sont compatibles avec le logiciel avant de les utiliser. Toute fonction non répertoriée dans la liste des modèles d'affichage compatibles ne sont pas prises en charge par l'écran d'affichage.

■ Une liste des modèles de projecteurs compatibles est disponible au téléchargement sur le site Web de Panasonic (<https://docs.connect.panasonic.com/projector/download/application>).

#### Liste des modèles de dispositifs

##### ■ Écran LED\*1

TL-110AD12A .....	4	TL-165AD19A .....	4
TL-137AD15A .....	4		

##### ■ Écran plat\*1

TH-32EF1 .....	31	TH-47LF60 .....	32
TH-32EF2 .....	30	TH-47LFX6N .....	9
TH-42AF1 .....	17	TH-47LFX60 .....	9
TH-42LF6 .....	20	TH-48LFE8 .....	31
TH-42LF8 .....	19	TH-49AF1 .....	17
TH-42LF60 .....	32	TH-49CQE1 .....	28
TH-42LF80 .....	19	TH-49LF8 .....	19
TH-42LFE6 .....	33	TH-49LF80 .....	19
TH-42LFE7 .....	32	TH-49LFV8 .....	13
TH-42SF1H .....	16	TH-49SF1H .....	16
TH-43CQ2 .....	29	TH-49SF2 .....	15
TH-43CQE1 .....	28	TH-49SQ1 .....	7
TH-43CQE2 .....	27	TH-49SQE1 .....	28
TH-43EQ1 .....	26	TH-50BF1 .....	22
TH-43EQ2 .....	25	TH-50CQ2 .....	29
TH-43EQ3 .....	24	TH-50CQE2 .....	27
TH-43LFE8 .....	31	TH-50EQ1 .....	26
TH-43SF2 .....	15	TH-50EQ2 .....	25
TH-43SQ2H .....	5	TH-50EQ3 .....	24
TH-43SQ3 .....	24	TH-50LFB70 .....	23
TH-43SQE1 .....	28	TH-50LFC70 .....	23
TH-43SQE2 .....	27	TH-50LFE6 .....	33
TH-47LF6 .....	20	TH-50LFE7 .....	32

TH-50SQ2H.....	5	TH-75EF1 .....	31
TH-50SQ3 .....	24	TH-75EQ1 .....	26
TH-50SQE2.....	27	TH-75EQ2 .....	25
TH-55AF1 .....	17	TH-75EQ3.....	24
TH-55CQ2.....	29	TH-75SQ1.....	7
TH-55CQE1.....	28	TH-75SQ1H.....	6
TH-55CQE2.....	27	TH-75SQ2H.....	5
TH-55EQ1 .....	26	TH-75SQE1.....	28
TH-55EQ2 .....	25	TH-75SQE2.....	27
TH-55EQ3 .....	24	TH-80BF1 .....	22
TH-55LF6 .....	20	TH-80LF50 .....	18
TH-55LF8 .....	19	TH-80LFB70 .....	23
TH-55LF60 .....	32	TH-80LFC70 .....	23
TH-55LF80 .....	19	TH-80SF2H.....	14
TH-55LFE8 .....	31	TH-84EF1 .....	31
TH-55LFV6 .....	19	TH-84LQ70 .....	8
TH-55LFV8 .....	13	TH-84LQ70L .....	8
TH-55LFV9 .....	13	TH-86CQ2.....	29
TH-55LFV60 .....	19	TH-86CQE1.....	28
TH-55LFV70 .....	12	TH-86CQE2.....	27
TH-55SF1H.....	16	TH-86EQ1.....	26
TH-55SF2 .....	15	TH-86EQ2.....	25
TH-55SQ1 .....	7	TH-86EQ3.....	24
TH-55SQ2H.....	5	TH-86SQ1.....	7
TH-55SQ3 .....	24	TH-86SQ1H.....	6
TH-55SQE1.....	28	TH-86SQ2H.....	5
TH-55SQE2.....	27	TH-86SQ3.....	24
TH-55VF1H.....	11	TH-86SQE1.....	28
TH-55VF2 .....	10	TH-86SQE2.....	27
TH-55VF2H.....	10	TH-98CQE1.....	28
TH-65BF1 .....	22	TH-98CQE2.....	27
TH-65BQ1 .....	21	TH-98LQ70 .....	8
TH-65CQ2.....	29	TH-98LQ70L .....	8
TH-65CQE1.....	28	TH-98SQ1.....	7
TH-65CQE2.....	27	TH-98SQ2H.....	5
TH-65EF1 .....	31	TH-98SQE1.....	28
TH-65EQ1 .....	26	TH-98SQE2.....	27
TH-65EQ2 .....	25		
TH-65EQ3 .....	24		
TH-65LFB70 .....	23		
TH-65LFC70 .....	23		
TH-65LFE7 .....	32		
TH-65LFE8 .....	31		
TH-65SF2 .....	15		
TH-65SQ1 .....	7		
TH-65SQ2H.....	5		
TH-65SQE1.....	28		
TH-65SQE2.....	27		
TH-70LF50 .....	18		
TH-70SF2H.....	14		
TH-75BQ1 .....	21		
TH-75CQ2.....	29		
TH-75CQE1.....	28		
TH-75CQE2.....	27		

\*1 : Remarque sur les groupes de modèles

La différence entre le type d'informations accessibles pour le « modèles d'information riches » et le « modèles d'information de base » est la suivante.

○ : Pris en charge    × : Non pris en charge

Élément	Catégorisation des modèles en fonction de la différence entre les informations accessibles	
	Modèle d'information riche	Modèle d'information de base
Nom de groupe	○	○
Adresse IP	○	○
Coupure AV	○	○
Nom de modèle	○	○
Numéro de série	○*	×
Entrée sélectionnée	○	○
Alimentation	○	○
Paramètre d'économie d'énergie / Mode longue vie	○*	×
Fréquence du signal	○	×
Version principale	○	×
Version réseau	○*	×
Alimentation en heures	○	○*
Température	○*	×
État du ventilateur	○*	×

\* Peut ne pas être accessible en fonction du dispositif.

## Remarques

Le logiciel n'est pas compatible avec les modèles de dispositifs ne figurant pas dans cette « Liste des modèles de dispositifs ».

## Liste des périphériques

### ■ Périphériques

#### Caméra réseau

Les caméras réseau Panasonic Série BB-S, Série DG-S, Série WV-S, Série AW-UN70, Série AW-HN130, Série AW-HN40, Série AW-HE130, Série AW-HE40 et AW-HR140 sont prises en charge.

Permet de vérifier à distance par le biais d'une caméra la vidéo montrée sur un affichage (projecteur ou écran plat).

## TL-165AD19A / TL-137AD15A / TL-110AD12A

Les lettres\* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises.

\* Lettres finales (destination : J/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**

○ : Pris en charge    × : Non pris en charge    — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité	
Connexion à l'écran LED	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge	
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	Défini par l'utilisateur
		Mot de passe	Défini par l'utilisateur
	PJLink	Mot de passe	Défini par l'utilisateur
Paramètres d'affichage de l'écran LED	Eco mode	—	
	Command control	—	
	Port number	—	
	CONTROL INTERFACE	—	
	Control protocol	—	
	Network control	ON	
	Port / Command port	— / 1024	
	LAN control protocol	Protocol 2	
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)	○	
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○	
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○	
	Fonction de transmission de commande	○	
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	○*1	
	Fonction de distribution de la liste de contenus	○*2	
	Fonction de sous-titres	○	
Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	○*3		

\*1 : L'enregistrement n'est possible que lorsque l'écran LED est allumé.

\*2 : Ce dispositif ne prend pas en charge l'affichage portrait.

\*3 : Lorsque la fonction d'aperçu à distance allégé est utilisée avec ce dispositif, le message décrit dans « Afficher l'image entrée dans le dispositif » dans le manuel d'utilisation de « Multi Monitoring & Control Software » peut ne pas être affiché.

# TH-98SQ2H / TH-86SQ2H / TH-75SQ2H / TH-65SQ2H / TH-55SQ2H / TH-50SQ2H / TH-43SQ2H

Les lettres\* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises.

\* Lettres finales (destination : J/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**

○ : Pris en charge    × : Non pris en charge    — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	Défini par l'utilisateur
		Mot de passe	Défini par l'utilisateur
	PJLink	Mot de passe	Défini par l'utilisateur
Flat-panel display settings	Quick start		ON*1
	Command control		—
		Port number	—
	CONTROL INTERFACE		—
	Control protocol		—
	Network control		ON
	Port / Command port		— / 1024
	LAN control protocol		Protocol 2
Fonctions de surveillance et de contrôle	PJLink control		On
	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○*2
	Fonction de distribution de la liste de contenus		○
	Fonction de sous-titres		○
Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		○*3*4	

\*1 : Emplacement de destination : W uniquement

\*2 : L'enregistrement n'est possible que lorsque l'écran plat est allumé.

\*3 : Pour utiliser la fonction d'aperçu à distance allégé, il est nécessaire d'avoir la version 2.50 ou ultérieure comme version principale du logiciel de l'écran plat. Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction avec une version principale du logiciel antérieure à la 2.50. Vous pouvez vérifier la version principale du logiciel de l'écran plat sur [Details] de la fenêtre <Device Property>. Pour plus de détails, consultez « Affichage des informations détaillées » dans le manuel d'utilisation de « Multi Monitoring & Control Software ».

\*4 : Lorsque la fonction d'aperçu à distance allégé est utilisée avec ce dispositif, le message décrit dans « Afficher l'image entrée dans le dispositif » dans le manuel d'utilisation de « Multi Monitoring & Control Software » peut ne pas être affiché.

## TH-86SQ1H / TH-75SQ1H

Les lettres\* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises.

\* Lettres finales (destination : J/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**

○ : Pris en charge    × : Non pris en charge    — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité	
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge	
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	Défini par l'utilisateur
		Mot de passe	Défini par l'utilisateur
	PJLink	Mot de passe	Défini par l'utilisateur
Paramètres de l'écran plat	Quick start	ON*1	
	Command control	—	
	Port number	—	
	CONTROL INTERFACE	—	
	Control protocol	—	
	Network control	ON	
	Port / Command port	— / 1024	
	LAN control protocol	Protocol 2	
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)	○	
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○	
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○	
	Fonction de transmission de commande	○	
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	○*2	
	Fonction de distribution de la liste de contenus	○	
	Fonction de sous-titres	○	
Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	○*3*4		

\*1 : Emplacement de destination : W uniquement

\*2 : L'enregistrement n'est possible que lorsque l'écran plat est allumé.

\*3 : Pour utiliser la fonction d'aperçu à distance allégé, il est nécessaire d'avoir la version 1.35 ou ultérieure comme version principale du logiciel de l'écran plat. Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction avec une version principale du logiciel antérieure à la 1.35. Vous pouvez vérifier la version principale du logiciel de l'écran plat sur [Details] de la fenêtre <Device Property>. Pour plus de détails, consultez « Affichage des informations détaillées » dans le manuel d'utilisation de « Multi Monitoring & Control Software ».

\*4 : Lorsque la fonction d'aperçu à distance allégé est utilisée avec ce dispositif, le message décrit dans « Afficher l'image entrée dans le dispositif » dans le manuel d'utilisation de « Multi Monitoring & Control Software » peut ne pas être affiché.

## TH-98SQ1 / TH-86SQ1 / TH-75SQ1 / TH-65SQ1 / TH-55SQ1 / TH-49SQ1

Les lettres\* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

\* Lettres finales (destination : J/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**

○ : Pris en charge    × : Non pris en charge    — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	dispadmin*1
	Mot de passe	@Panasonic*2
Paramètres de l'écran plat	Quick start	On*3
	Command control	—
	Port number	—
	CONTROL INTERFACE	—
	Control protocol	—
	Network control	ON
	Port / Command port	— / 1024
Fonctions de surveillance et de contrôle	LAN control protocol	Protocol 2
	Fonction de recherche automatique (réseau local)	○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	○*4
	Fonction de distribution de la liste de contenus	○
	Fonction de sous-titres	○*5
Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×	

\*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

\*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB de l'écran plat.

\*3 : Emplacement de destination : W uniquement

\*4 : L'enregistrement n'est possible que lorsque l'écran plat est allumé.

\*5 : Pour utiliser la fonction de sous-titres, il est nécessaire d'avoir la version 2.00 ou ultérieure comme version principale du logiciel de l'écran plat. Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction avec une version principale du logiciel antérieure à la 2.00. Vous pouvez vérifier la version principale du logiciel de l'écran plat sur [Details] de la fenêtre <Device Property>. Pour plus de détails, consultez « Affichage des informations détaillées » dans le manuel d'utilisation de « Multi Monitoring & Control Software ».

## ■ TH-98LQ70 / TH-84LQ70

## ■ TH-98LQ70L / TH-84LQ70L

Les lettres\* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

\* Lettres finales (destination : E/J/U/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**

○ : Pris en charge    × : Non pris en charge    — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	admin1* <sup>1</sup>
	Mot de passe	panasonic* <sup>2</sup>
Paramètres de l'écran plat	Eco mode	—
	Command control	—
	Port number	—
	CONTROL INTERFACE	—
	Control protocol	—
	Network control	ON
	Port / Command port	1024 / —
LAN control protocol	Protocol 2	
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)	×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×
	Fonction de distribution de la liste de contenus	×
	Fonction de sous-titres	×
Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×	

\*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

\*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB de l'écran plat.

## TH-47LFX6N

## TH-47LFX60

Les lettres\* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

\* Lettres finales (destination : J/U/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**

○ : Pris en charge    × : Non pris en charge    — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	admin1* <sup>1</sup>
	Mot de passe	panasonic* <sup>2</sup>
Paramètres de l'écran plat	Eco mode	—
	Command control	—
	Port number	—
	CONTROL INTERFACE	LAN
	Control protocol	—
	Network control	—
	Port / Command port	1024 / —
LAN control protocol	Protocol 2	
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)	×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×
	Fonction de distribution de la liste de contenus	×
	Fonction de sous-titres	×
Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×	

\*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

\*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB de l'écran plat.

## TH-55VF2H / TH-55VF2

Les lettres\* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

\* Lettres finales (destination : J/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**

○ : Pris en charge    × : Non pris en charge    — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	dispadmin* <sup>1</sup>
	Mot de passe	@Panasonic* <sup>2</sup>
Paramètres de l'écran plat	Eco mode	—
	Command control	—
		Port number
	CONTROL INTERFACE	—
	Control protocol	—
	Network control	ON
	Port / Command port	1024 / —
LAN control protocol	Protocol 2	
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)	×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×
	Fonction de distribution de la liste de contenus	○* <sup>3</sup>
	Fonction de sous-titres	×
Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×	

\*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

\*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB de l'écran plat.

\*3 : Ce dispositif ne prend pas en charge l'affichage portrait.

## TH-55VF1H

Les lettres\* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

\* Lettres finales (destination : J/K/U/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**

○ : Pris en charge    × : Non pris en charge    — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	admin1*1
	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres de l'écran plat	Eco mode	—
	Command control	—
	Port number	—
	CONTROL INTERFACE	—
	Control protocol	—
	Network control	ON
	Port / Command port	1024 / —
Fonctions de surveillance et de contrôle	LAN control protocol	Protocol 2
	Fonction de recherche automatique (réseau local)	×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×
	Fonction de distribution de la liste de contenus	○*3
	Fonction de sous-titres	×
Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×	

\*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

\*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB de l'écran plat.

\*3 : Ce dispositif ne prend pas en charge l'affichage portrait.

## TH-55LFV70

Les lettres\* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

\* Lettres finales (destination : J/U/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**

○ : Pris en charge    × : Non pris en charge    — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	admin1* <sup>1</sup>
	Mot de passe	panasonic* <sup>2</sup>
Paramètres de l'écran plat	Eco mode	—
	Command control	—
	Port number	—
	CONTROL INTERFACE	—
	Control protocol	—
	Network control	ON
	Port / Command port	1024 / —
Fonctions de surveillance et de contrôle	LAN control protocol	Protocol 2
	Fonction de recherche automatique (réseau local)	×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×
	Fonction de distribution de la liste de contenus	×
	Fonction de sous-titres	×
Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×	

\*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

\*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB de l'écran plat.

## ■ TH-55LFV9

## ■ TH-55LFV8 / TH-49LFV8

Les lettres\* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

\* Lettres finales (destination : J/U/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information de base**      ○ : Pris en charge    × : Non pris en charge    — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	—
	Mot de passe	@Panasonic* <sup>1</sup>
Paramètres de l'écran plat	Eco mode	Normal
	Command control	—
	Port number	—
	CONTROL INTERFACE	—
	Control protocol	—
	Network control	—
	Port / Command port	— / —
Fonctions de surveillance et de contrôle	LAN control protocol	—
	Fonction de recherche automatique (réseau local)	×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×
	Fonction de distribution de la liste de contenus	×
Fonction de sous-titres	×	
Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×	

\*1 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition.

## TH-80SF2H / TH-70SF2H

Les lettres\* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

\* Lettres finales (destination : E/J/U/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**

○ : Pris en charge    × : Non pris en charge    — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	dispadmin* <sup>1</sup>
	Mot de passe	@Panasonic* <sup>2</sup>
Paramètres de l'écran plat	Eco mode	—
	Command control	—
	Port number	—
	CONTROL INTERFACE	—
	Control protocol	—
	Network control	ON
	Port / Command port	1024 / —
Fonctions de surveillance et de contrôle	LAN control protocol	Protocol 2
	Fonction de recherche automatique (réseau local)	○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×
	Fonction de distribution de la liste de contenus	○* <sup>3</sup>
Fonction de sous-titres	×	
Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×	

\*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

\*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB de l'écran plat.

\*3 : Ce dispositif ne prend pas en charge l'affichage portrait.

## TH-65SF2 / TH-55SF2 / TH-49SF2 / TH-43SF2

Les lettres\* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

\* Lettres finales (destination : E/J/U/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**

○ : Pris en charge    × : Non pris en charge    — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	dispadmin* <sup>1</sup>
	Mot de passe	@Panasonic* <sup>2</sup>
Paramètres de l'écran plat	Eco mode	—
	Command control	—
	Port number	—
	CONTROL INTERFACE	—
	Control protocol	—
	Network control	ON
	Port / Command port	1024 / —
Fonctions de surveillance et de contrôle	LAN control protocol	Protocol 2
	Fonction de recherche automatique (réseau local)	○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×
	Fonction de distribution de la liste de contenus	○* <sup>3</sup>
	Fonction de sous-titres	×
Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×	

\*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

\*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB de l'écran plat.

\*3 : Ce dispositif ne prend pas en charge l'affichage portrait.

## TH-55SF1H / TH-49SF1H / TH-42SF1H

Les lettres\* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

\* Lettres finales (destination : J/U/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**

○ : Pris en charge    × : Non pris en charge    — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	admin1*1
	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres de l'écran plat	Eco mode	—
	Command control	—
	Port number	—
	CONTROL INTERFACE	—
	Control protocol	—
	Network control	ON
	Port / Command port	1024 / —
Fonctions de surveillance et de contrôle	LAN control protocol	Protocol 2
	Fonction de recherche automatique (réseau local)	×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×
	Fonction de distribution de la liste de contenus	○*3
	Fonction de sous-titres	×
Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×	

\*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

\*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB de l'écran plat.

\*3 : Ce dispositif ne prend pas en charge l'affichage portrait.

## TH-55AF1 / TH-49AF1 / TH-42AF1

Les lettres\* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

\* Lettres finales (destination : J/U/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**

○ : Pris en charge    × : Non pris en charge    — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	admin1*1
	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres de l'écran plat	Eco mode	—
	Command control	ON
	Port number	1024
	CONTROL INTERFACE	—
	Control protocol	Protocol 2
	Network control	—
	Port / Command port	— / —
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)	×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×
	Fonction de distribution de la liste de contenus	×
	Fonction de sous-titres	×
Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×	

\*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

\*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition.

## TH-80LF50 / TH-70LF50

Les lettres\* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

\* Lettres finales (destination : E/ER/J/U/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information de base**

○ : Pris en charge    × : Non pris en charge    — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	user1*1
	Mot de passe	Panasonic*2
Paramètres de l'écran plat	Eco mode	—
	Command control	—
	Port number	—
	CONTROL INTERFACE	LAN
	Control protocol	—
	Network control	—
	Port / Command port	1024 / —
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)	×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×
	Fonction de distribution de la liste de contenus	×
	Fonction de sous-titres	×
Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×	

\*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

\*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB de l'écran plat.

■ TH-55LF80 / TH-49LF80 / TH-42LF80

■ TH-55LF8 / TH-49LF8 / TH-42LF8

■ TH-55LFV60 / TH-55LFV6

Les lettres\* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

\* Lettres finales (destination : J/U/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**

○ : Pris en charge    × : Non pris en charge    — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	admin1*1
	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres de l'écran plat	Eco mode	—
	Command control	—
	Port number	—
	CONTROL INTERFACE	—
	Control protocol	—
	Network control	ON
	Port / Command port	1024 / —
Fonctions de surveillance et de contrôle	LAN control protocol	Protocol 2
	Fonction de recherche automatique (réseau local)	×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×
	Fonction de distribution de la liste de contenus	○*3
	Fonction de sous-titres	×
Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×	

\*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

\*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB de l'écran plat.

\*3 : Ce dispositif ne prend pas en charge l'affichage portrait.

## TH-55LF6 / TH-47LF6 / TH-42LF6

Les lettres\* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

\* Lettres finales (destination : E/J/U/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**

○ : Pris en charge    × : Non pris en charge    — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	admin1*1
	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres de l'écran plat	Eco mode	—
	Command control	—
	Port number	—
	CONTROL INTERFACE	LAN
	Control protocol	—
	Network control	—
	Port / Command port	1024 / —
Fonctions de surveillance et de contrôle	LAN control protocol	Protocol 2
	Fonction de recherche automatique (réseau local)	×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×
	Fonction de distribution de la liste de contenus	×
	Fonction de sous-titres	×
Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×	

\*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

\*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB de l'écran plat.

## TH-75BQ1 / TH-65BQ1

Les lettres\* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

\* Lettres finales (destination : J/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**

○ : Pris en charge    × : Non pris en charge    — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	Défini par l'utilisateur* <sup>1</sup> (dispadmin* <sup>2*3</sup> )
		Mot de passe	Défini par l'utilisateur* <sup>1</sup> (@Panasonic* <sup>2*4</sup> )
	PJLink* <sup>1</sup>	Mot de passe	Défini par l'utilisateur
Paramètres de l'écran plat	Eco mode		—
	Command control		—
		Port number	—
	CONTROL INTERFACE		—
	Control protocol		—
	Network control		ON
	Port / Command port		— / 1024
	LAN control protocol		Protocol 2
Fonctions de surveillance et de contrôle	PJLink control* <sup>1</sup>		On
	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○* <sup>5</sup>
	Fonction de distribution de la liste de contenus		○* <sup>6</sup>
	Fonction de sous-titres		○
Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×	

\*1 : Lorsque la version principale du logiciel de l'écran plat est 2.00 ou ultérieure.

\*2 : Lorsque la version principale du logiciel de l'écran plat est antérieure à 2.00.

\*3 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

\*4 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB de l'écran plat.

\*5 : L'enregistrement n'est possible que lorsque l'écran plat est allumé.

\*6 : Ce dispositif ne prend pas en charge l'affichage portrait.

## TH-80BF1\*3 / TH-65BF1\*3 / TH-50BF1\*3

Les lettres\* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

\* Lettres finales (destination : E/J/U/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**

○ : Pris en charge    × : Non pris en charge    — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	admin1*1
	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres de l'écran plat	Eco mode	—
	Command control	—
	Port number	—
	CONTROL INTERFACE	—
	Control protocol	—
	Network control	ON
	Port / Command port	— / —
Fonctions de surveillance et de contrôle	LAN control protocol	Protocol 2
	Fonction de recherche automatique (réseau local)	○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×
	Fonction de distribution de la liste de contenus	×
	Fonction de sous-titres	×
Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×	

\*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

\*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB de l'écran plat.

\*3 : Les fonctions réseau seront désactivées pendant environ 1 minute après être passé en mode veille depuis l'état de mise sous tension.

■ TH-80LFB70\*3 / TH-65LFB70\*3 / TH-50LFB70\*3

■ TH-80LFC70\*3 / TH-65LFC70\*3 / TH-50LFC70\*3

Les lettres\* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

\* Lettres finales (destination : E/J/U/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**

○ : Pris en charge    × : Non pris en charge    — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	admin1*1
	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres de l'écran plat	Eco mode	—
	Command control	—
	Port number	—
	CONTROL INTERFACE	DIGITAL LINK/LAN
	Control protocol	—
	Network control	—
	Port / Command port	1024 / —
LAN control protocol	Protocol 2	
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)	○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×
	Fonction de distribution de la liste de contenus	×
	Fonction de sous-titres	×
Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×	

\*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

\*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB de l'écran plat.

\*3 : Les fonctions réseau seront désactivées pendant environ 1 minute après être passé en mode veille depuis l'état de mise sous tension.

■ TH-86EQ3 / TH-75EQ3 / TH-65EQ3 / TH-55EQ3 / TH-50EQ3 / TH-43EQ3

■ TH-86SQ3 / TH-55SQ3 / TH-50SQ3 / TH-43SQ3

Les lettres\* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

\* Lettres finales (destination : W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information de base**      ○ : Pris en charge    × : Non pris en charge    — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	—
	Mot de passe	—
	PJLink      Mot de passe	Défini par l'utilisateur
Paramètres de l'écran plat	Power save mode	Désactiver
	Command control	—
	Port number	—
	SERIAL IN/LAN select	LAN
	Control protocol	—
	Network control	—*1
	Port / Command port	— / —
	LAN control protocol	—
PJLink control	On	
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)	×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×
	Fonction de distribution de la liste de contenus	×
	Fonction de sous-titres	×
Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×	

\*1 : Les écrans plats sont dotés d'une fonction de contrôle réseau, mais elle n'est pas utilisée lors de l'enregistrement des dispositifs.

## TH-86EQ2 / TH-75EQ2 / TH-65EQ2 / TH-55EQ2 / TH-50EQ2 / TH-43EQ2

Les lettres\* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises.

\* Lettres finales (destination : J/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**

○ : Pris en charge    × : Non pris en charge    — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité	
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge	
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	Défini par l'utilisateur
		Mot de passe	Défini par l'utilisateur
	PJLink	Mot de passe	Défini par l'utilisateur
Paramètres de l'écran plat	Quick start	ON*1	
	Command control	—	
	Port number	—	
	CONTROL INTERFACE	—	
	Control protocol	—	
	Network control	ON	
	Port / Command port	— / 1024	
	LAN control protocol	Protocol 2	
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)	○	
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○	
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○	
	Fonction de transmission de commande	○	
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	○*2	
	Fonction de distribution de la liste de contenus	○	
	Fonction de sous-titres	○	
Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	○*3*4		

\*1 : Emplacement de destination : W uniquement

\*2 : L'enregistrement n'est possible que lorsque l'écran plat est allumé.

\*3 : Pour utiliser la fonction d'aperçu à distance allégé, il est nécessaire d'avoir la version 2.50 ou ultérieure comme version principale du logiciel de l'écran plat. Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction avec une version principale du logiciel antérieure à la 2.50. Vous pouvez vérifier la version principale du logiciel de l'écran plat sur [Details] de la fenêtre <Device Property>. Pour plus de détails, consultez « Affichage des informations détaillées » dans le manuel d'utilisation de « Multi Monitoring & Control Software ».

\*4 : Lorsque la fonction d'aperçu à distance allégé est utilisée avec ce dispositif, le message décrit dans « Afficher l'image entrée dans le dispositif » dans le manuel d'utilisation de « Multi Monitoring & Control Software » peut ne pas être affiché.

## ■ TH-86EQ1 / TH-75EQ1 / TH-65EQ1 / TH-55EQ1 / TH-50EQ1 / TH-43EQ1

Les lettres\* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

\* Lettres finales (destination : J/U/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**

○ : Pris en charge    × : Non pris en charge    — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	dispadmin*1
	Mot de passe	@Panasonic*2
Paramètres de l'écran plat	Eco mode	—
	Command control	—
	Port number	—
	CONTROL INTERFACE	—
	Control protocol	—
	Network control	ON
	Port / Command port	— / 1024
Fonctions de surveillance et de contrôle	LAN control protocol	Protocol 2
	Fonction de recherche automatique (réseau local)	○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	○*3
	Fonction de distribution de la liste de contenus	○
Fonction de sous-titres	×	
Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×	

\*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

\*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB de l'écran plat.

\*3 : L'enregistrement n'est possible que lorsque l'écran plat est allumé.

■ TH-98SQE2 / TH-86SQE2 / TH-75SQE2 / TH-65SQE2 / TH-55SQE2 / TH-50SQE2 / TH-43SQE2

■ TH-98CQE2 / TH-86CQE2 / TH-75CQE2 / TH-65CQE2 / TH-55CQE2 / TH-50CQE2 / TH-43CQE2

Les lettres\* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

\* Lettres finales (destination : J/U/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**

○ : Pris en charge    × : Non pris en charge    — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité	
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge	
	Compte administrateur	Nom d'utilisateur	Défini par l'utilisateur
		Mot de passe	Défini par l'utilisateur
	PJLink	Mot de passe	Défini par l'utilisateur
Paramètres de l'écran plat	Power Mode	Reactive	
	Command control	On	
	Port number	—	
	CONTROL INTERFACE	—	
	Control protocol	—	
	Network control	—	
	Port / Command port	— / 1024	
	LAN control protocol	—	
PJLink control	On		
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)	○	
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○	
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○	
	Fonction de transmission de commande	○	
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×	
	Fonction de distribution de la liste de contenus	×	
	Fonction de sous-titres	×	
Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×		

■ TH-98SQE1\*1 / TH-86SQE1\*1 / TH-75SQE1\*1 / TH-65SQE1\*1 / TH-55SQE1\*1 / TH-49SQE1\*1 / TH-43SQE1\*1

■ TH-98CQE1\*1 / TH-86CQE1\*1 / TH-75CQE1\*1 / TH-65CQE1\*1 / TH-55CQE1\*1 / TH-49CQE1\*1 / TH-43CQE1\*1

Les lettres\* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

\* Lettres finales (destination : J/W/WA)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**

○ : Pris en charge    × : Non pris en charge    — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité	
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge	
	Compte administrateur	Nom d'utilisateur	Défini par l'utilisateur
		Mot de passe	Défini par l'utilisateur
	PJLink	Mot de passe	Défini par l'utilisateur
Paramètres de l'écran plat	Power Mode	Reactive	
	Command control	On	
	Port number	—	
	CONTROL INTERFACE	—	
	Control protocol	—	
	Network control	—	
	Port / Command port	— / 1024	
	LAN control protocol	—	
PJLink control	On		
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)	○	
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○	
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○	
	Fonction de transmission de commande	○	
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×	
	Fonction de distribution de la liste de contenus	×	
	Fonction de sous-titres	×	
Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×		

\*1 : Si la version principale du logiciel de l'écran plat est 7.1100 ou ultérieure, elle sera prise en charge par ce logiciel. Vous pouvez vérifier la version principale du logiciel de l'écran plat sur [Details] de la fenêtre <Device Property>. Pour plus de détails, consultez « Affichage des informations détaillées » dans le manuel d'utilisation de « Multi Monitoring & Control Software ».

## ■ TH-86CQ2 / TH-75CQ2 / TH-65CQ2 / TH-55CQ2 / TH-50CQ2 / TH-43CQ2

Les lettres\* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

\* Lettres finales (destination : J/U)

Groupe de modèles : **Modèle d'information de base**      ○ : Pris en charge    × : Non pris en charge    — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	—
	Mot de passe	—
	PJLink      Mot de passe	Défini par l'utilisateur
Flat-panel display settings	Power save mode	Off
	Command control	—
	Port number	—
	CONTROL INTERFACE	—
	Control protocol	—
	Network control	—
	Port / Command port	— / —
	LAN control protocol	—
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)	×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×
	Fonction de distribution de la liste de contenus	×
	Fonction de sous-titres	×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×

## TH-32EF2

Les lettres\* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

\* Lettres finales (destination : J/U)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**

○ : Pris en charge    × : Non pris en charge    — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	admin1*1
	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres de l'écran plat	Eco mode	—
	Command control	—
	Port number	—
	CONTROL INTERFACE	—
	Control protocol	—
	Network control	ON
	Port / Command port	1024 / —
Fonctions de surveillance et de contrôle	LAN control protocol	Protocol 2
	Fonction de recherche automatique (réseau local)	×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×
	Fonction de distribution de la liste de contenus	○*3
	Caption function	×
Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×	

\*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

\*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB de l'écran plat.

\*3 : Ce dispositif ne prend pas en charge l'affichage portrait.

■ TH-84EF1\*5 / TH-75EF1\*5 / TH-65EF1\*5 / TH-32EF1

■ TH-65LFE8 / TH-55LFE8 / TH-48LFE8 / TH-43LFE8

Les lettres\* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

\* Lettres finales (destination : E/J/U/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**

○ : Pris en charge    × : Non pris en charge    — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	admin1*1
	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres de l'écran plat	Eco mode	—
	Command control	—
	Port number	—
	CONTROL INTERFACE	—
	Control protocol	—
	Network control	ON
	Port / Command port	1024 / —
LAN control protocol	Protocol 2	
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)	×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×
	Fonction de distribution de la liste de contenus	○*3*4
	Fonction de sous-titres	×
Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×	

\*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

\*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB de l'écran plat.

\*3 : Pour utiliser la fonction de diffusion de la liste de contenus, il est nécessaire d'avoir la version 2.02 ou ultérieure comme version principale du logiciel de l'écran plat. Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction avec une version principale du logiciel antérieure à la 2.02. Vous pouvez vérifier la version principale du logiciel de l'écran plat sur [Details] de la fenêtre <Device Property>. Pour plus de détails, consultez « Affichage des informations détaillées » dans le manuel d'utilisation de « Multi Monitoring & Control Software ».

\*4 : Ce dispositif ne prend pas en charge l'affichage portrait.

\*5 : Le menu de configuration n'apparaîtra pas au démarrage même lorsque les paramètres de date et d'heure ne sont pas configurés.

## ■ TH-65LFE7 / TH-50LFE7 / TH-42LFE7

## ■ TH-55LF60 / TH-47LF60 / TH-42LF60

Les lettres\* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

\* Lettres finales (destination : E/ER/J/U/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**

○ : Pris en charge    × : Non pris en charge    — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	admin1* <sup>1</sup>
	Mot de passe	panasonic* <sup>2</sup>
Paramètres de l'écran plat	Eco mode	—
	Command control	—
	Port number	—
	CONTROL INTERFACE	LAN
	Control protocol	—
	Network control	—
	Port / Command port	1024 / —
LAN control protocol	Protocol 2	
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)	×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×
	Fonction de distribution de la liste de contenus	×
	Fonction de sous-titres	×
Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×	

\*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

\*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB de l'écran plat.

## TH-50LFE6 / TH-42LFE6

Les lettres\* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

\* Lettres finales (destination : E/J/U/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information de base**      ○ : Pris en charge    × : Non pris en charge    — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion à l'écran plat	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	user1*1
	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres de l'écran plat	Eco mode	—
	Command control	—
	Port number	—
	CONTROL INTERFACE	LAN
	Control protocol	—
	Network control	—
	Port / Command port	1024 / —
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)	×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)	○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)	○
	Fonction de transmission de commande	×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance	×
	Fonction de distribution de la liste de contenus	×
	Fonction de sous-titres	×
Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé	×	

\*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

\*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB de l'écran plat.