

機器別機能一覧

2023年2月
av1008-80

[illegible]

下記機種は未対応です。

- ・カメラ：DG-NF28*, DG-NF302, WV-NP24*, WV-NP304, WV-NP100*, WV-NS202A, WV-NS99*, DG-NT304, DG-NT314, DG-NW484, BB-HCM*, BB-HCE*, BL-C*
- ・レコーダー：WJ-HD350, WJ-HD309, WJ-HD316A, WJ-HD150, WJ-HD180

- ※「画面内文字表示位置」設定は不可
 ※「音源選択」「開始日時」、「終了日時」設定は不可
 ※「1」：下向き、設定は不可
 ※「4」画面幅固定、設定は不可
 ※「7」スクリーンあたりのピクセル数(最小)、「1」スマートコーディングモード「設定は不可
 ※「6」情報補正上、「ゲイン」、「デジタルミッドイックアップ」設定は不可
 ※「音源選択の対応フォーマット(単声道/双声道)」設定は不可
 ※PCインターフェース接続可能状態であることが必要です。
 ※「QoS」設定は不可
- ※「カメラの解像度」設定は、メイン画面のサムネイル画像表示が起動します。下記品名に対応します(カメラのファームウェアバージョン 1.11以上が必要です)。
 カメラのファームウェアバージョン4.0以上のものを、カメラソフトウェアバージョン3.3以上を利用してください。
- ※「受話音声伝送方式」について「受話音声伝送モード」については、対象外です。
- ※WS-5115W、WS-5116W、WS-5116BL、WS-5115L、WS-5116LN、WS-5116GLN、WS-5211S、WS-5211BL、WS-5211GLD、WS-5113SV、WS-5113L、WS-5136NL、WS-5136L、WS-5213S、WS-5213L、WS-5236NL、WS-5236L、WS-5150SV+3VLN、WS-5150V+2VLN、WS-51570V+2VLN、WS-52250V+3VL、WS-5250SV+3VLN、WS-52570V+2VL、WS-52136DLX、WS-5136DLX、WS-5136DLX+2VL
- ※「1」90°方向の設定は、メイン画面のサムネイル画像表示が起動します。下記品名に対応します。カメラのファームウェアバージョン 1.50以上が必要です。映像、音声の一部の色相調整機能は、カメラのファームウェアバージョン 1.60以上が必要です。)
- ※カメラのアナログビデオ出力端子との場合は、カメラのアナログビデオケーブルと3.0メートルケーブルを接続してください。
- ※「受話音声伝送方式」について「受話音声伝送モード」については、対象外です。
- ※WS-5134NL、WS-5137LNL、WS-X223SL、WS-X233VL、WS-X257LNL、WS-X257LNL
- ※上記以外の受話機用ソフトウェアについては、(メイン画面のサムネイル画像表示が起動しません。)
- ※-W4176J、WS-S4576LJ、WS-S4156J、WS-A4556LJ、WS-B7130UX、WS-B7130WLX
- ※「13」アプリケーションの更新[完了]後、設定値/スケジュール設定内容を再確認のうえ、アプリケーションの動作確認を実施して下さい
- ※「4」下向きと参照してください。
- <https://www.panasonic.com/jp/in/products-services/support/technical-information> [0010]
- ※「15」無線モード「設定タイプ」で「DCHP」項目を変更した場合、対象機器の再起動を行うてください。(新規一斉無線化機能は実行してご使用下さい。)
- ※「16」カメラの解像度設定。「1」カメラの解像度固定ソフトウェア設定は、メイン画面のサムネイル画像表示が起動します。下記品名に対応します。
- ※WS-565340-Z、WS-565340-2NL、WS-565340-Z2KL、WS-565340-L、WS-561302-Z4J、WS-565302-Z2、WS-565301-Z、WS-565300-Z、WS-561301-Z1、WS-561300-ZY、WS-565501-Z1、WS-561501-Z1
- ※「17」カメラの解像度設定。「1」カメラの解像度固定ソフトウェア設定は、メイン画面のサムネイル画像表示が起動します。下記品名に対応します。
- ※WS-58534LX、WS-585344LX、WS-58574LX、WS-58574LXL、WS-58574LX、WS-58531Z
- ※「18」カメラの解像度設定。「1」カメラの解像度固定ソフトウェア設定は、メイン画面のサムネイル画像表示が起動します。下記品名に対応します。
- ※WS-57130UX、WS-57130WLX、WS-5713Z
- ※「19」カメラの解像度設定は、メイン画面のサムネイル画像表示が起動します。下記品名に対応します。
- ※WS-U1134L、WS-U1144L、WS-U1133AL、WS-U1134L、WS-U1134AL、WS-U1134AL、WS-U1134AL、WS-U1142A、WS-U1532LA、WS-U1542LA、WS-U1230A、WS-U1232LA、WS-U1240LA、WS-U1242L
- ※WS-U1130UX、WS-U1132AUX、WS-U1142AUX、WS-U1532AUX、WS-U1542AUX、WS-U1230AUX、WS-U1232AUX、WS-U1240AUX、WS-U1242AUX、WS-U1250AUX、WS-U1252AUX、WS-U12540AUX、WS-U12542AUX、WS-565302-Z2、WS-565301-Z1、WS-565300-Z、WS-561301-Z2、WS-561301-Z1、WS-561300-ZY、WS-565301-F3、WS-561300-F3W、WS-561300-F3W、WS-561300-F3W
- ※「20」アプリケーションの更新は不可
- ※「21」カメラの解像度設定は、メイン画面のサムネイル画像表示が起動します。下記品名に対応します。
- ※WS-S4156J、WS-S4176J、WS-A4556LJ、WS-A4576LJ