Panasonic

対応機種一覧表

複数台監視制御ソフトウェア

Multi Monitoring & Control Software
4.3 以降

- 2026 年 6 月現在 -

本ソフトウェアを使用するにあたっては、接続するプロジェクターによってプロジェクター側の設定や、本ソフトウェアの設定項目、使用できる機能が異なります。次の表をご確認のうえ、ご使用ください。

■ **フラットパネルディスプレイの対応機種一覧表については、弊社 WEB サイト（https://connect.panasonic.com/jp-ja/prodisplays_software）からダウンロードすることができます。**

機種一覧

■プロジェクター *1

NTN91000*2 72
NTN91001*2 72
NTN91002*2 71
NTN91003*2 71
PT-CMZ50 28
PT-D10000*3 40
PT-D12000 35
PT-D3500*3 42
PT-D4000 42
PT-D5000 38
PT-D5600*3 42
PT-D5700 42
PT-D6000 38
PT-D7700*3 41
PT-DS100XE*3 36
PT-DS12K 21
PT-DS20K 21
PT-DS20K2 20
PT-DS8500 36
PT-DW100 35
PT-DW10000*3 40
PT-DW105XEA*4 36
PT-DW11K 21
PT-DW17K 21
PT-DW17K2 20
PT-DW5000*3 42
PT-DW5100 42
PT-DW530 39
PT-DW6300 38
PT-DW640 37
PT-DW7000*3 41
PT-DW730 38
PT-DW740 37
PT-DW750 22
PT-DW830 22
PT-DW8300 36
PT-DW90XE*3 36
PT-DX100 22
PT-DX500 39
PT-DX610 37
PT-DX800 38
PT-DX810 37
PT-DX820 22
PT-DZ10K 21
PT-DZ110XE*3 36
PT-DZ12000 35
PT-DZ13K 21
PT-DZ16K 21
PT-DZ16K2 20
PT-DZ21K 21
PT-DZ21K2 20
PT-DZ570 39
PT-DZ6700 38
PT-DZ6710 38
PT-DZ680 37
PT-DZ770 37

PT-DZ780 22
PT-DZ870 22
PT-DZ8700 36
PT-EW530 46
PT-EW540 43
PT-EW550 44
PT-EW551*4 45
PT-EW630 46
PT-EW640 43
PT-EW650 44
PT-EW651*4 45
PT-EW730 43
PT-EX12K 47
PT-EX16K 47
PT-EX500 46
PT-EX510*4 43
PT-EX520*4 44
PT-EX521*4 45
PT-EX600 46
PT-EX610 43
PT-EX620 44
PT-EX621*4 45
PT-EX800 43
PT-EZ57*4 44
PT-EZ570 46
PT-EZ580 43
PT-EZ590 44
PT-EZ591*4 45
PT-EZ770 43
PT-F100NT 61
PT-F200NT 61
PT-F300 60
PT-F300NT 60
PT-FRQ50 18
PT-FRQ60 18
PT-FRZ50 19
PT-FRZ55 19
PT-FRZ60*4 19
PT-FW100NT 61
PT-FW300 60
PT-FW300NT 60
PT-FW430 59
PT-FW530 45
PT-FX400 59
PT-FX500*4 45
PT-FZ570 45
PT-JW130F*4 72
PT-JW130G*4 72
PT-JW130H*4 72
PT-JX200F*4 71
PT-JX200G*4 71
PT-JX200H*4 71
PT-LB1 70
PT-LB1V 70
PT-LB2 70
PT-LB2V 70
PT-LB3 70
PT-LB330 67
PT-LB332*4 66
PT-LB353*4 66
PT-LB355*4 65
PT-LB356*4 64
PT-LB360 67
PT-LB382 66
PT-LB383 66
PT-LB385*4 65
PT-LB386*4 64
PT-LB412 66
PT-LB423 66
PT-LB425 65
PT-LB426 64
PT-LB90NT 69
PT-LMW420 29
PT-LMW460 29
PT-LMX420 29
PT-LMX460 29
PT-LMZ420 29
PT-LMZ460 29
PT-LRW35*4 63
PT-LRZ35*4 63
PT-LW25H 68
PT-LW280 67
PT-LW312 66
PT-LW330 67
PT-LW333*4 66
PT-LW335*4 65
PT-LW336*4 64
PT-LW362 66
PT-LW373 66
PT-LW375 65
PT-LW376 64
PT-LX26H 68
PT-LX30H 68
PT-LZ370 62
PT-MW530 26
PT-MW630 26
PT-MW730 26
PT-MZ10K 24
PT-MZ11K 23
PT-MZ13K 24

PT-MZ14K....23
PT-MZ16K....24
PT-MZ17K....23
PT-MZ20K....23
PT-MZ570....26
PT-MZ670....26
PT-MZ680....25
PT-MZ682*4....25
PT-MZ770....26
PT-MZ780....25
PT-MZ782....25
PT-MZ880....25
PT-MZ882....25
PT-RCQ10....14
PT-RCQ80....14
PT-REQ10....11
PT-REQ12....11
PT-REQ15....11
PT-REQ80*4....11
PT-REZ10....11
PT-REZ12....11
PT-REZ15....11
PT-REZ80....11
PT-RQ13K....10
PT-RQ18K....8
PT-RQ22K....13
PT-RQ25K....8
PT-RQ32K....9
PT-RQ35K....7
PT-RQ35K2....7
PT-RQ45K....8
PT-RQ50K....6
PT-RQ6....11
PT-RQ7....11
PT-RS11K....10
PT-RS20K....13
PT-RS30K....9
PT-RW330....34
PT-RW430....33
PT-RW620....16
PT-RW630....17
PT-RW730....16
PT-RW930....16
PT-RX110....16
PT-RZ12K....10
PT-RZ120....14
PT-RZ14K....8
PT-RZ16K....12
PT-RZ17K....8
PT-RZ21K....13
PT-RZ24K....8
PT-RZ31K....9
PT-RZ34K....7
PT-RZ34K2....7
PT-RZ370....34
PT-RZ44K....8
PT-RZ470....33
PT-RZ475....32
PT-RZ570....31
PT-RZ575....31
PT-RZ6....11
PT-RZ660....16
PT-RZ670....17
PT-RZ690....15
PT-RZ7*4....11
PT-RZ770....16
PT-RZ790*4....15
PT-RZ870....17
PT-RZ890....15
PT-RZ970....16
PT-RZ990*4....15
PT-ST10....70
PT-TMW380....29
PT-TMX380....29
PT-TMZ400....29
PT-TW230....68
PT-TW231R....68
PT-TW250*4....67
PT-TW340*4....67
PT-TW341R....67
PT-TW342*4....67
PT-TW343R....67
PT-TW350*4....66
PT-TW351R....66
PT-TW370*4....65
PT-TW371R....65
PT-TW380*4....64
PT-TW381R....64
PT-TX310*4....67
PT-TX312*4....67
PT-TX320*4....66
PT-TX340*4....65
PT-TX350*4....64
PT-TX400*4....67
PT-TX402*4....67
PT-TX410*4....66
PT-TX430*4....65
PT-TX440*4....64
PT-VMQ65....27
PT-VMQ75....27

PT-VMQ85 27
PT-VMW50 30
PT-VMW51 28
PT-VMW60*4 30
PT-VMW61*4 28
PT-VMZ40*4 30
PT-VMZ41*4 28
PT-VMZ5ES 27
PT-VMZ50 30
PT-VMZ51 28
PT-VMZ51S*4 28
PT-VMZ6ST 27
PT-VMZ60 30
PT-VMZ61 28
PT-VMZ62 27
PT-VMZ7ST 27
PT-VMZ71 28
PT-VMZ72 27
PT-VMZ82 27
PT-VW330 54
PT-VW340*4 57
PT-VW345N 49
PT-VW350*4 57
PT-VW355N 49
PT-VW360 56
PT-VW430 53
PT-VW431D 53
PT-VW435N 55
PT-VW440 53
PT-VW530*4 51
PT-VW535N 49
PT-VW540*4 50
PT-VW545N 48
PT-VX400 54
PT-VX400NT 55
PT-VX405*4 53
PT-VX406*4 58
PT-VX41 54
PT-VX410*4 57
PT-VX415N 49
PT-VX42*4 57
PT-VX420*4 57
PT-VX421*4 58
PT-VX425N 49
PT-VX430 56
PT-VX431K 56
PT-VX45*4 53
PT-VX46*4 58
PT-VX50*4 51
PT-VX500 53
PT-VX501*4 53
PT-VX505N 55
PT-VX51*4 50
PT-VX510 53
PT-VX60*4 51
PT-VX600*4 51
PT-VX605N 49
PT-VX61*4 50
PT-VX610 50
PT-VX615N 48
PT-VZ470*4 52
PT-VZ570*4 51
PT-VZ575N 49
PT-VZ580*4 50
PT-VZ585N 48
TH-D10000 40
TH-D3500 42
TH-D5600 42
TH-D7700 41
TH-DW10000 40
TH-DW5000 42
TH-DW7000 41

*1: モデル区分について
「詳細情報取得モデル」「基本情報取得モデル」のそれぞれが取得できる情報の主な違いは次に示すとおりです。

○：可能　×：不可

項目名	取得情報違いによるモデル区分	
	詳細情報取得モデル	基本情報取得モデル
グループ名	○	○
IP アドレス	○	○
シャッター（AV ミュート）	○	○
モデル名	○	○
シリアル番号	○ *	×
入力選択	○	○
電源	○	○
光源選択	○ *	×
光源パワー／運用モード	○	×
信号周波数	○	×
メインバージョン	○	×
ネットワークバージョン	○ *	×
使用時間	○	○ *
温度	○ *	×
光源状態	○ *	○ *
ファン状態	○ *	×

* 機材によっては取得できないものもあります。

*2: 日本国内品番です。海外での品番は異なります。
*3: 海外品番です。日本国内での品番は異なります。
*4: 日本では販売していません。

お知らせ

“機種一覧” に記載のない機種は本ソフトウェアには対応しておりません。

周辺機器一覧

■周辺機器

メディアプロセッサー FMP シリーズ

ET-FMP50 . . . . . 73　ET-SBFMP10. 73
ET-FMP20 73

ネットワークカメラ

パナソニック製ネットワークカメラ BB-S シリーズ、DG-S シリーズ、WV-S シリーズ、AW-UN70 シリーズ、AW-HN130 シリーズ、AW-HN70 シリーズ、AW-UE70 シリーズ、AW-HE130 シリーズ、AW-HE70 シリーズ、AW-HR140 に対応。

ディスプレイ（プロジェクターやフラットパネルディスプレイ）に表示されている映像をカメラを通して遠隔で確認できます。

■PT-RQ50K

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／ E ／ X ／（無記号）

モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	dispadmin *1
		パスワード	@Panasonic *2
	PJLink	パスワード	@Panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		オン
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		1024
	PJLink コントロール		オン
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		—
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		○
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		○
	ECO マネージメント機能		×
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		○
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		○
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		○ *3
	エラー情報のプッシュ通知機能		○ *3

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。
*3: プロジェクターのソフトウェア メインバージョンが Ver.3.07 以降である必要があります。Ver.3.07 未満の場合はご使用いただけません。

■PT-RQ35K2 / PT-RZ34K2
■PT-RQ35K / PT-RZ34K

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／ E ／（無記号）

モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	ユーザーによる設定 *1
		パスワード	ユーザーによる設定 *1
	PJLink	パスワード	ユーザーによる設定 *1
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		オン
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		1024
	PJLink コントロール		オン
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		—
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		○
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		○
	ECO マネージメント機能		×
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		○
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		○
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		○
	エラー情報のプッシュ通知機能		○ *2

*1: 管理者アカウントのユーザー名、パスワードの設定が必要です。
*2: プロジェクター本体の WEB 制御画面で、［詳細設定］→［ソフトウェア連携］ページにアクセスし、プッシュ通知機能を使用できるように設定してください。

■PT-RQ45K / PT-RZ44K
■PT-RQ25K / PT-RQ18K / PT-RZ24K / PT-RZ17K　■PT-RZ14K

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／ E ／ EJ ／ X ／（無記号）
モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	ユーザーによる設定 *1
		パスワード	ユーザーによる設定 *1
	PJLink	パスワード	ユーザーによる設定 *1
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		オン
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		1024
	PJLink コントロール		オン
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		○
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		○
	ECO マネージメント機能		×
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		○
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		○
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		○
	エラー情報のプッシュ通知機能		○

*1: 管理者アカウントのユーザー名、パスワードの設定が必要です。

■PT-RQ32K / PT-RZ31K / PT-RS30K

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／（無記号）

モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin1 *1
		パスワード	panasonic *2
	PJLink	パスワード	panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		オン
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		1024
	PJLink コントロール		オン
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		○
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		○
	ECO マネージメント機能		×
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		○ *3
	エラー情報のプッシュ通知機能		○ *3

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。
*3: PT-RQ32K は、ソフトウェア メインバージョンが Ver.4.03 以降である必要があります。Ver.4.03 未満の場合はご使用いただけません。
PT-RZ31K / PT-RS30K は、ソフトウェア メインバージョンが Ver.3.15 以降である必要があります。Ver.3.15 未満の場合はご使用いただけません。

■PT-RQ13K / PT-RZ12K / PT-RS11K

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／（無記号）

モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin1 *1
		パスワード	panasonic *2
	PJLink	パスワード	panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		オン
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		1024
	PJLink コントロール		オン
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		○
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		○
	ECO マネージメント機能		×
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-REQ15 / PT-REQ12 / PT-REQ10 / PT-REQ80
■PT-REZ15 / PT-REZ12 / PT-REZ10 / PT-REZ80
■PT-RQ7 / PT-RQ6 / PT-RZ7 / PT-RZ6

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／ E ／ EJ ／ J ／ UG ／（無記号）、レンズ有無：（無記号）／ L、
キャビネット色：B ／ W

モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	ユーザーによる設定 *1
		パスワード	ユーザーによる設定 *1
	PJLink	パスワード	ユーザーによる設定 *1
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		オン
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		1024
	PJLink コントロール		オン
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		○
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		○
	ECO マネージメント機能		×
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		○
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		○
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		○
	エラー情報のプッシュ通知機能		○

*1: 管理者アカウントのユーザー名、パスワードの設定が必要です。

■PT-RZ16K

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	ユーザーによる設定 *1
		パスワード	ユーザーによる設定 *1
	PJLink	パスワード	ユーザーによる設定 *1
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		オン
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		1024
	PJLink コントロール		オン
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		○
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		○
	ECO マネージメント機能		×
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		○
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		○ *2
	エラー情報のプッシュ通知機能		○ *2

*1: 管理者アカウントのユーザー名、パスワードの設定が必要です。

*2: プロジェクターのソフトウェア メインバージョンが Ver.2.05 以降である必要があります。Ver.2.05 未満の場合はご使用いただけません。

■PT-RQ22K / PT-RZ21K / PT-RS20K

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／（無記号）

モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	dispadmin *1
		パスワード	@Panasonic *2
	PJLink	パスワード	@Panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		オン
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		1024
	PJLink コントロール		オン
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		○
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		○
	ECO マネージメント機能		×
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		○
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		○ *3
	エラー情報のプッシュ通知機能		○ *3

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。
*3: PT-RZ21K / PT-RS20K は、ソフトウェア メインバージョンが Ver.4.06 以降である必要があります。Ver.4.06 未満の場合はご使用いただけません。
PT-RQ22K は、ソフトウェア メインバージョンが Ver.5.06 以降である必要があります。Ver.5.06 未満の場合はご使用いただけません。

■PT-RCQ10 / PT-RCQ80
■PT-RZ120

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：A ／ D ／ E ／ J ／ X ／（無記号）、レンズ有無：（無記号）／ L、
キャビネット色：B ／ W

モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	dispadmin *1
		パスワード	@Panasonic *2
	PJLink	パスワード	@Panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
		WEB 制御 /WEB コントロール	オン
		コマンドコントロール	—
		WEB ポート / コマンドポート	1024
		PJLink コントロール	オン
	ECO マネージメント		
		スタンバイモード	—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		○
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		○
	ECO マネージメント機能		×
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		○
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-RZ990 / PT-RZ890 / PT-RZ790 / PT-RZ690

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／ J ／（無記号）、レンズ有無：（無記号）／ L、キャビネット色：B ／ W
モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	ユーザーによる設定 *1
		パスワード	ユーザーによる設定 *1
	PJLink	パスワード	ユーザーによる設定 *1
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		オン
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		1024
	PJLink コントロール		オン
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		○
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		○
	ECO マネージメント機能		×
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		○
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 管理者アカウントのユーザー名、パスワードの設定が必要です。

■PT-RZ970 / PT-RW930 / PT-RX110 / PT-RZ770 / PT-RW730 / PT-RZ660 / PT-RW620

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：A ／ D ／ E ／ J ／ T ／ U ／（無記号）、レンズ有無：（無記号）／ L、
キャビネット色：B ／ K ／ W ／（無記号）

モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin1 *1
		パスワード	panasonic *2
	PJLink	パスワード	panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
		WEB 制御 /WEB コントロール	オン
		コマンドコントロール	—
		WEB ポート / コマンドポート	1024
		PJLink コントロール	オン
	ECO マネージメント		
		スタンバイモード	—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		○
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		○
	ECO マネージメント機能		×
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-RZ670 / PT-RW630　■PT-RZ870

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット　仕向地：A ／ D ／ E ／ J ／ T ／ U ／（無記号）、レンズ有無：（無記号）／ L、
キャビネット色：B ／ K ／ W ／（無記号）

モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin1 *1
		パスワード	panasonic *2
	PJLink	パスワード	panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
		WEB 制御 /WEB コントロール	オン
		コマンドコントロール	—
		WEB ポート / コマンドポート	1024
		PJLink コントロール	オン
	ECO マネージメント		
		スタンバイモード	—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		○
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		○
	ECO マネージメント機能		×
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-FRQ60
■PT-FRQ50

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／ J ／ T ／（無記号）、キャビネット色：B ／ W
モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	ユーザーによる設定 *1
		パスワード	ユーザーによる設定 *1
	PJLink	パスワード	ユーザーによる設定 *1
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		オン
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		—
	PJLink コントロール		オン
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		○
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		○
	ECO マネージメント機能		○
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		○
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		○
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 管理者アカウントのユーザー名、パスワードの設定が必要です。

■PT-FRZ60 / PT-FRZ50 / PT-FRZ55

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／ J ／ T ／（無記号）、キャビネット色：B ／ W
モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	ユーザーによる設定 *1
		パスワード	ユーザーによる設定 *1
	PJLink	パスワード	ユーザーによる設定 *1
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		オン
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		—
	PJLink コントロール		オン
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		○
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		○
	ECO マネージメント機能		○
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 管理者アカウントのユーザー名、パスワードの設定が必要です。

■PT-DZ21K2 / PT-DS20K2 / PT-DW17K2 / PT-DZ16K2

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット　仕向地：A ／ D ／ E ／ J ／ T ／ U ／（無記号）、レンズ有無：（無記号）／ L、
キャビネット色：B ／ K ／ W ／（無記号）

モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin1 *1
		パスワード	panasonic *2
	PJLink	パスワード	panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
		WEB 制御 /WEB コントロール	オン
		コマンドコントロール	—
		WEB ポート / コマンドポート	1024
		PJLink コントロール	オン
	ECO マネージメント		
		スタンバイモード	—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		○
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		○
	ECO マネージメント機能		×
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-DZ21K / PT-DS20K / PT-DW17K / PT-DZ16K
■PT-DZ13K / PT-DS12K / PT-DW11K / PT-DZ10K

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット　仕向地：A ／ D ／ E ／ J ／ T ／ U ／（無記号）、レンズ有無：（無記号）／ L、
キャビネット色：B ／ K ／ W ／（無記号）

モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin1 *1
		パスワード	panasonic *2
	PJLink	パスワード	panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		オン
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		1024
	PJLink コントロール		オン
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		○
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		○
	ECO マネージメント機能		×
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-DZ870 / PT-DW830 / PT-DX100　■PT-DZ780 / PT-DW750 / PT-DX820

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット　仕向地：A ／ D ／ E ／ J ／ T ／ U ／（無記号）、レンズ有無：（無記号）／ L、
キャビネット色：B ／ K ／ W ／（無記号）

モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin1 *1
		パスワード	panasonic *2
	PJLink	パスワード	panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		オン
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		1024
	PJLink コントロール		オン
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		○
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		○
	ECO マネージメント機能		×
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-MZ20K / PT-MZ17K / PT-MZ14K / PT-MZ11K

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／ E ／ EJ ／ J ／ X ／（無記号）、レンズ有無：L、
キャビネット色：B ／ W

モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	ユーザーによる設定 *1
		パスワード	ユーザーによる設定 *1
	PJLink	パスワード	ユーザーによる設定 *1
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		オン
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		1024
	PJLink コントロール		オン
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		○
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		×
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		○
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		○
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		○
	エラー情報のプッシュ通知機能		○

*1: 管理者アカウントのユーザー名、パスワードの設定が必要です。

■PT-MZ16K / PT-MZ13K / PT-MZ10K

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／ E ／ J ／ X ／（無記号）、レンズ有無：L、キャビネット色：B ／ W
モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	dispadmin *1
		パスワード	@Panasonic *2
	PJLink	パスワード	@Panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		オン
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		1024
	PJLink コントロール		オン
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		○
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		×
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-MZ882 / PT-MZ782 / PT-MZ682
■PT-MZ880 / PT-MZ780 / PT-MZ680

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／ J ／ T ／（無記号）、キャビネット色：B ／ W
モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	ユーザーによる設定 *1
		パスワード	ユーザーによる設定 *1
	PJLink	パスワード	ユーザーによる設定 *1
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		オン
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		1024
	PJLink コントロール		オン
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		○
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		○
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		○
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 管理者アカウントのユーザー名、パスワードの設定が必要です。

■PT-MZ670 / PT-MW630 / PT-MZ570 / PT-MW530
■PT-MZ770 / PT-MW730

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：A ／ D ／ J ／（無記号）、レンズ有無：（無記号）／ L、
　キャビネット色：（無記号）

モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	dispadmin *1
		パスワード	@Panasonic *2
	PJLink	パスワード	@Panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		オン
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		1024
	PJLink コントロール		オン
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		○
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		○
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		○
	無線設定内容の表示機能		○ *3
	データクローニング機能		○
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。
*3: 別売りのワイヤレスモジュール：ET-WM300 が必要です。

■PT-VMQ85 / PT-VMQ75 / PT-VMQ65
■PT-VMZ82 / PT-VMZ72 / PT-VMZ62 / PT-VMZ7ST / PT-VMZ6ST
■PT-VMZ5ES

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／ J ／ T ／（無記号）、キャビネット色：B ／ W ／（無記号）

モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	ユーザーによる設定 *1
		パスワード	ユーザーによる設定 *1
	PJLink	パスワード	ユーザーによる設定 *1
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		オン
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		—
	PJLink コントロール		オン
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		○
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		×
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 管理者アカウントのユーザー名、パスワードの設定が必要です。

■PT-VMZ71 / PT-VMZ61 / PT-VMZ51 / PT-VMZ51S / PT-VMZ41 / PT-VMW61 / PT-VMW51

■PT-CMZ50

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／ J ／ T ／（無記号）、キャビネット色：B ／（無記号）
モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	ユーザーによる設定 *1
		パスワード	ユーザーによる設定 *1
	PJLink	パスワード	ユーザーによる設定 *1
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		オン
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		—
	PJLink コントロール		オン
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		○
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		○
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 管理者アカウントのユーザー名、パスワードの設定が必要です。

■PT-LMZ460 / PT-LMZ420 / PT-LMW460 / PT-LMW420 / PT-LMX460 / PT-LMX420 / PT-TMZ400 / PT-TMW380 / PT-TMX380

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／ J ／ T ／（無記号）

モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	ユーザーによる設定 *1
		パスワード	ユーザーによる設定 *1
	PJLink	パスワード	ユーザーによる設定 *1
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		オン
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		—
	PJLink コントロール		オン
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		○
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		○
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 管理者アカウントのユーザー名、パスワードの設定が必要です。

■PT-VMZ60 / PT-VMZ50 / PT-VMZ40 / PT-VMW60 / PT-VMW50

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／ J ／ T ／（無記号）、キャビネット色：B ／（無記号）
モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	dispadmin *1
		パスワード	@Panasonic *2
	PJLink	パスワード	@Panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		オン
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		—
	PJLink コントロール		オン
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		○
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		○
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-RZ575 / PT-RZ570

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：A ／ D ／ J ／ T ／（無記号）、キャビネット色：B ／ W
モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin1 *1
		パスワード	panasonic *2
	PJLink	パスワード	panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		オン
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		—
	PJLink コントロール		オン
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		○
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		○
	ECO マネージメント機能		○
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-RZ475

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：E ／ EA ／ U ／（無記号）

モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin1 *1
		パスワード	panasonic *2
	PJLink	パスワード	panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		オン
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		—
	PJLink コントロール		オン
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		○
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		○ *3
	ECO マネージメント機能		○
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。
*3: プロジェクターの周囲温度が高くなると、プロジェクター本体を保護するために光出力が低下することがあります。本ソフトウェアを用いて複数台のプロジェクターの輝度コントロールを行う場合は、できるだけ同じ環境温度下でご使用ください。

■PT-RZ470 / PT-RW430

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：E ／ EA ／ U ／（無記号）、キャビネット色：K ／ W ／（無記号）
モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin1 *1
		パスワード	panasonic *2
	PJLink	パスワード	panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		オン
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		—
	PJLink コントロール		オン
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		○
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		○ *3
	ECO マネージメント機能		○
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。
*3: プロジェクターの周囲温度が高くなると、プロジェクター本体を保護するために光出力が低下することがあります。本ソフトウェアを用いて複数台のプロジェクターの輝度コントロールを行う場合は、できるだけ同じ環境温度下でご使用ください。

■PT-RZ370 / PT-RW330

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：E ／ EA ／ U ／（無記号）
モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin1 *1
		パスワード	panasonic *2
	PJLink	パスワード	panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		オン
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		—
	PJLink コントロール		オン
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		×
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		○
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-DZ12000 / PT-D12000 / PT-DW100

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：E ／ U ／（無記号）

モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		不要（LAN 端子実装済み）*1
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin1 *2
		パスワード	panasonic *3
	PJLink	パスワード	panasonic *3
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		オン
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		オン
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		1024
	PJLink コントロール		オン
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		—
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		×
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		×
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 別売りの拡張ボードのうち、ネットワークボード：ET-MD77NT は非対応です。
ET-MD77NT 以外の拡張ボードでは、拡張ボード側のネットワーク機能は使用できません。（DVI、SDI 等の入力は有効）
デジタル入力信号ボード（デュアルリンク HD-SDI 用）：ET-MD100SD4 には対応します。

*2: 出荷時のユーザー名です。

*3: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-DZ8700 / PT-DS8500 / PT-DW8300 / PT-DZ110XE / PT-DS100XE / PT-DW90XE / PT-DW105XEA

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：E ／ U ／（無記号）

モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin1 *1
		パスワード	panasonic *2
	PJLink	パスワード	panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
		WEB 制御 /WEB コントロール	オン
		コマンドコントロール	—
		WEB ポート / コマンドポート	—
		PJLink コントロール	オン
	ECO マネージメント		
		スタンバイモード	—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		○
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		○
	ECO マネージメント機能		×
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-DZ770 / PT-DW740 / PT-DX810　■PT-DZ680 / PT-DW640 / PT-DX610

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット　仕向地：E ／ U ／（無記号）、キャビネット色：K ／ S ／（無記号）、
レンズ有無：（無記号）／ L

モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin1 *1
		パスワード	panasonic *2
	PJLink	パスワード	panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		オン
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		—
	PJLink コントロール		オン
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		×
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		×
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-DZ6710 / PT-DZ6700 / PT-DW6300 / PT-D6000 / PT-D5000
■PT-DW730 / PT-DX800

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット　仕向地：E ／ U ／（無記号）、キャビネット色：K ／ S ／（無記号）、
レンズ有無：（無記号）／ L

モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin1 *1
		パスワード	panasonic *2
	PJLink	パスワード	panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		オン
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		—
	PJLink コントロール		オン
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		×
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		×
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-DZ570 / PT-DW530 / PT-DX500

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：E ／ U ／（無記号）

モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin1 *1
		パスワード	panasonic *2
	PJLink	パスワード	panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		オン
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		—
	PJLink コントロール		オン
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		○
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		×
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■TH-DW10000 / TH-D10000 / PT-DW10000 / PT-D10000

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：E ／ U

モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		不要（LAN 端子実装済み）*1
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	user1
		パスワード	panasonic *2
	PJLink	パスワード	panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		—
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		—
	PJLink コントロール		—
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		—
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		×
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		×
	メンテナンスログ保存機能		×
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 別売りの拡張ボードのうち、ネットワークボード：ET-MD77NT は非対応です。
ET-MD77NT 以外の拡張ボードでは、拡張ボード側のネットワーク機能は使用できません。（DVI、SDI 等の入力は有効）
デジタル入力信号ボード（デュアルリンク HD-SDI 用）：ET-MD100SD4 には対応します。（ただし TH-D10000 / PT-D10000 は除く）

*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■TH-D7700 / TH-DW7000 / PT-D7700 / PT-DW7000

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：E ／ U、キャビネット色：K ／（無記号）

モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		拡張ボード必要 *1
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	user1
		パスワード	panasonic *2
	PJLink	パスワード	panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		—
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		—
	PJLink コントロール		—
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		—
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		×
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		×
	メンテナンスログ保存機能		×
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 以下のネットワーク機能を有する別売りの拡張ボードが必要です。
ネットワークボード：ET-MD77NT
デジタル信号入力ボード（SD-SDI 用）：ET-MD77SD1
デジタル信号入力ボード（HD-SDI 用）：ET-MD77SD3
デジタル信号入力ボード（DVI 用）：ET-MD77DV

*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-D5700 / PT-D4000 / PT-DW5100
■TH-D5600 / PT-D5600 / TH-DW5000 / PT-DW5000
■TH-D3500 / PT-D3500

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：E ／ U ／（無記号）、レンズ有無：（無記号）／ L

モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	user1
		パスワード	panasonic *1
	PJLink	パスワード	panasonic *1
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		—
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		—
	PJLink コントロール		—
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		—
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		×
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		×
	メンテナンスログ保存機能		×
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-EZ770 / PT-EW730 / PT-EX800
■PT-EZ580 / PT-EW640 / PT-EW540 / PT-EX610 / PT-EX510

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：A ／ D ／ J ／ K ／ T ／ Z ／（無記号）、レンズ有無：（無記号）／ L
モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin1 *1
		パスワード	panasonic *2
	PJLink	パスワード	panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
		WEB 制御 /WEB コントロール	オン
		コマンドコントロール	—
		WEB ポート / コマンドポート	—
		PJLink コントロール	オン
	ECO マネージメント		
		スタンバイモード	—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		×
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		○
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-EZ590 / PT-EW650 / PT-EW550 / PT-EX620 / PT-EX520 / PT-EZ57

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／ J ／ K ／ T ／（無記号）、レンズ有無：（無記号）／ L
モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin1 *1
		パスワード	panasonic *2
	PJLink	パスワード	panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		オン
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		—
	PJLink コントロール		オン
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		×
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		○
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-EZ591 / PT-EW651 / PT-EW551 / PT-EX621 / PT-EX521
■PT-FZ570 / PT-FW530 / PT-FX500

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／ J ／ K ／ T ／（無記号）、レンズ有無：（無記号）／ L
モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin1 *1
		パスワード	panasonic *2
	PJLink	パスワード	panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
		WEB 制御 /WEB コントロール	オン
		コマンドコントロール	—
		WEB ポート / コマンドポート	—
		PJLink コントロール	オン
	ECO マネージメント		
		スタンバイモード	—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		×
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		○
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-EZ570 / PT-EW630 / PT-EW530 / PT-EX600 / PT-EX500

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：E ／ EA ／ U ／（無記号）

モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin1 *1
		パスワード	panasonic *2
	PJLink	パスワード	panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		オン
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		—
	PJLink コントロール		オン
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ノーマル、ネットワーク
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		×
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		○
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-EX16K　■PT-EX12K

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：E ／ U ／（無記号）

モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin1 *1
		パスワード	panasonic *2
	PJLink	パスワード	panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
		WEB 制御 /WEB コントロール	オン
		コマンドコントロール	—
		WEB ポート / コマンドポート	—
		PJLink コントロール	オン
	ECO マネージメント		
		スタンバイモード	—
	スタンバイモード		—
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		×
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		×
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-VZ585N / PT-VW545N / PT-VX615N

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／ J ／ T ／（無記号）
モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin1 *1
		パスワード	panasonic *2
	PJLink	パスワード	panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		オン / —
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		—
	PJLink コントロール		オン
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		ノーマル
	スタンバイモード		—
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		○
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		○
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		○
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-VZ575N / PT-VW535N / PT-VX605N　■PT-VW355N / PT-VX425N
■PT-VW345N / PT-VX415N

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／ J ／ T ／ Z ／（無記号）
モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin1 *1
		パスワード	panasonic *2
	PJLink	パスワード	panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		オン
		WEB 制御 /WEB コントロール	—
		コマンドコントロール	—
		WEB ポート / コマンドポート	—
		PJLink コントロール	—
	ECO マネージメント		
		スタンバイモード	—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		○
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		○
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		○
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-VZ580 / PT-VW540 / PT-VX610 / PT-VX61 / PT-VX51

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／ J ／ K ／ K1 ／ T ／（無記号）
モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin1 *1
		パスワード	panasonic *2
	PJLink	パスワード	panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		オン
	コマンドコントロール		オン
	WEB ポート / コマンドポート		—
	PJLink コントロール		オン
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		×
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		○
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-VZ570 / PT-VW530 / PT-VX600　■PT-VX60 / PT-VX50

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／ T ／（無記号）
モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin1 *1
		パスワード	panasonic *2
	PJLink	パスワード	panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		オン
		WEB 制御 /WEB コントロール	—
		コマンドコントロール	—
		WEB ポート / コマンドポート	—
		PJLink コントロール	—
	ECO マネージメント		
		スタンバイモード	—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		×
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		○
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-VZ470

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／（無記号）

モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin1 *1
		パスワード	panasonic *2
	PJLink	パスワード	panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		オン
	WEB 制御 /WEB コントロール		—
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		—
	PJLink コントロール		—
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		×
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		○
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-VW440 / PT-VX510　■PT-VW431D
■PT-VW430 / PT-VX501 / PT-VX500 / PT-VX405 / PT-VX45

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：E ／ EA ／ KEA ／ U ／（無記号）
モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin1 *1
		パスワード	panasonic *2
	PJLink	パスワード	panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		オン
		WEB 制御 /WEB コントロール	—
		コマンドコントロール	—
		WEB ポート / コマンドポート	—
		PJLink コントロール	—
	ECO マネージメント		
		スタンバイモード	—
	スタンバイモード		ネットワーク
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		×
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		×
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-VW330 / PT-VX400　■PT-VX41

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：E ／ EA ／ KEA ／ U ／（無記号）

モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin1 *1
		パスワード	panasonic *2
	PJLink	パスワード	panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		オン
	WEB 制御 /WEB コントロール		—
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		—
	PJLink コントロール		—
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ネットワーク
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		×
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		×
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-VW435N / PT-VX505N　■PT-VX400NT

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：E ／ EA ／ U ／（無記号）

モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin1 *1
		パスワード	panasonic *2
	PJLink	パスワード	panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		オン
		WEB 制御 /WEB コントロール	—
		コマンドコントロール	—
		WEB ポート / コマンドポート	—
		PJLink コントロール	—
	ECO マネージメント		
		スタンバイモード	—
	スタンバイモード		ネットワーク
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		○
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		×
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-VW360 / PT-VX430 / PT-VX431K

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／ J ／ T ／（無記号）
モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	dispadmin *1
		パスワード	@Panasonic *2
	PJLink	パスワード	@Panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		オン
		WEB 制御 /WEB コントロール	—
		コマンドコントロール	—
		WEB ポート / コマンドポート	—
		PJLink コントロール	—
	ECO マネージメント		
		スタンバイモード	—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		×
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		○
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-VW350 / PT-VX420　■PT-VW340 / PT-VX410 / PT-VX42

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／ EA ／ J ／ T ／ Z ／（無記号）
モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin1 *1
		パスワード	panasonic *2
	PJLink	パスワード	panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		オン
		WEB 制御 /WEB コントロール	—
		コマンドコントロール	—
		WEB ポート / コマンドポート	—
		PJLink コントロール	—
	ECO マネージメント		
		スタンバイモード	—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		×
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		○
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-VX421　■PT-VX406 / PT-VX46

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／ EA ／ J ／ T ／ Z ／（無記号）
モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin1 *1
		パスワード	panasonic *2
	PJLink	パスワード	panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		オン
		WEB 制御 /WEB コントロール	—
		コマンドコントロール	—
		WEB ポート / コマンドポート	—
		PJLink コントロール	—
	ECO マネージメント		
		スタンバイモード	—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		×
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		○
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-FW430 / PT-FX400

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：E ／ EA ／ U ／（無記号）

モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin1 *1
		パスワード	panasonic *2
	PJLink	パスワード	panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		オン
	WEB 制御 /WEB コントロール		—
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		—
	PJLink コントロール		—
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		○
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		○
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-FW300NT / PT-FW300 / PT-F300NT / PT-F300

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：E ／ EA ／ U ／（無記号）
モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin1 *1
		パスワード	panasonic *2
	PJLink	パスワード	panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		オン
	ネットワークコントロール		オン
	WEB 制御 /WEB コントロール		—
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		—
	PJLink コントロール		—
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		—
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		○
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		×
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-FW100NT / PT-F100NT　■PT-F200NT

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：E ／ EA ／ U ／（無記号）

モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	user1
		パスワード	パスワード設定なし *1
	PJLink	パスワード	パスワード設定なし *1
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		オン
	ネットワークコントロール		—
		WEB 制御 /WEB コントロール	オン
		コマンドコントロール	—
		WEB ポート / コマンドポート	—
		PJLink コントロール	—
	ECO マネージメント		
		スタンバイモード	—
	スタンバイモード		—
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		×
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		×
	メンテナンスログ保存機能		×
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時の設定です。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-LZ370

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：E ／ EA ／ U ／（無記号）

モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin1 *1
		パスワード	panasonic *2
	PJLink	パスワード	panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		オン
	WEB 制御 /WEB コントロール		—
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		—
	PJLink コントロール		—
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		×
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		○
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-LRZ35 / PT-LRW35

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：U ／（無記号）

モデル区分：**基本情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	dispadmin *1
		パスワード	ユーザーによる設定 *1
	PJLink	パスワード	ユーザーによる設定 *1
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		—
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		—
	PJLink コントロール		—
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		×
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		×
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		×
	メンテナンスログ保存機能		×
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 管理者アカウントのユーザー名、パスワードの設定が必要です。

■PT-LB426 / PT-LB386 / PT-LB356 / PT-LW376 / PT-LW336
■PT-TW381R / PT-TW380 / PT-TX440 / PT-TX350

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／ J ／ T ／（無記号）

モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	ユーザーによる設定 *1
		パスワード	ユーザーによる設定 *1
	PJLink	パスワード	ユーザーによる設定 *1
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		オン
		WEB 制御 /WEB コントロール	—
		コマンドコントロール	—
		WEB ポート / コマンドポート	—
		PJLink コントロール	—
	ECO マネージメント		
		スタンバイモード	—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		×
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		○
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 管理者アカウントのユーザー名、パスワードの設定が必要です。

■PT-LW375 / PT-LW335 / PT-LB425 / PT-LB385 / PT-LB355
■PT-TW371R / PT-TW370 / PT-TX430 / PT-TX340

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／ J ／ K ／ T ／ U ／（無記号）
モデル区分：**基本情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin
		パスワード	admin *1
	PJLink	パスワード	admin *1
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		—
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		—
	PJLink コントロール		—
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		×
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		×
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		×
	メンテナンスログ保存機能		×
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-LW373 / PT-LW333 / PT-LB423 / PT-LB383 / PT-LB353
■PT-TW351R / PT-TW350 / PT-TX410 / PT-TX320
■PT-LW362 / PT-LW312 / PT-LB412 / PT-LB382 / PT-LB332

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／ J ／（無記号）

モデル区分：**基本情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin
		パスワード	admin *1
	PJLink	パスワード	admin *1
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		—
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		—
	PJLink コントロール		—
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		×
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		×
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		×
	メンテナンスログ保存機能		×
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-LW330*2 / PT-LW280*2 / PT-LB360*2 / PT-LB330*2
■PT-TW343R / PT-TW342 / PT-TX402 / PT-TX312
■PT-TW341R*2 / PT-TW340*2 / PT-TW250*2 / PT-TX400*2 / PT-TX310*2

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／ J ／（無記号）

モデル区分：**基本情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin
		パスワード	admin *1
	PJLink	パスワード	admin *1
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		—
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		—
	PJLink コントロール		—
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		×
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		×
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		×
	メンテナンスログ保存機能		×
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。
*2: シリアル番号の先頭が「B」もしくは「DB53」で始まる機材のみ対応しています。

■PT-LW25H / PT-LX30H / PT-LX26H　■PT-TW231R / PT-TW230

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：E ／ EA ／ U ／（無記号）
モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin1 *1
		パスワード	panasonic *2
	PJLink	パスワード	panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		オン
	WEB 制御 /WEB コントロール		—
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		—
	PJLink コントロール		—
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ネットワーク
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		×
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		×
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-LB90NT

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：E ／ EA ／ U ／（無記号）

モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin1 *1
		パスワード	panasonic *2
	PJLink	パスワード	panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		オン
		WEB 制御 /WEB コントロール	—
		コマンドコントロール	—
		WEB ポート / コマンドポート	—
		PJLink コントロール	—
	ECO マネージメント		
		スタンバイモード	—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		○
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		×
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■PT-LB3 / PT-LB2V / PT-LB2 / PT-LB1V / PT-LB1 / PT-ST10

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：E ／ EA ／ U ／（無記号）
モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin1 *1
		パスワード	panasonic *2
	PJLink	パスワード	panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		オン
	WEB 制御 /WEB コントロール		—
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		—
	PJLink コントロール		—
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ノーマル
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		×
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		×
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		×
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。

■NTN91003 / NTN91002　■PT-JX200F / PT-JX200G / PT-JX200H

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／ E ／ K ／ T ／ U、キャビネット色：B ／ W
モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin1 *1
		パスワード	panasonic *2
	PJLink	パスワード	panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		— / オン
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		—
	PJLink コントロール		オン
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ノーマル *3
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		○
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		○
	メンテナンスログ保存機能		○
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		○
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。
*3: 「ネットワーク」または「ECO」設定時は情報取得・制御ができなくなります。

■NTN91001 / NTN91000　■PT-JW130F / PT-JW130G / PT-JW130H

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／ E ／ K ／ T ／ U、キャビネット色：B ／ W
モデル区分：**詳細情報取得モデル**　　○：可能　×：不可　—：機能なし

			設定／対応可否
オプション品	拡張ボード		なし
プロジェクターとの接続	IP アドレス		固定 IP アドレスのみ可能
	WEB 制御画面へのログイン	ユーザー名	admin1 *1
		パスワード	panasonic *2
	PJLink	パスワード	panasonic *2
プロジェクターの設定	ネットワークスタンバイ		—
	ネットワークコントロール		
	WEB 制御 /WEB コントロール		— / オン
	コマンドコントロール		—
	WEB ポート / コマンドポート		—
	PJLink コントロール		オン
	ECO マネージメント		
	スタンバイモード		—
	スタンバイモード		ノーマル *3
監視制御機能	自動検索（ローカルネットワーク）機能		○
	機材状態監視機能（簡易）		○
	機材の位置情報登録機能（マップ監視機能）		○
	コマンド送信機能		○
	輝度コントロール機能		×
	ECO マネージメント機能		○
	メンテナンスログ保存機能		×
	コンテンツリスト配信機能		×
	無線設定内容の表示機能		○
	データクローニング機能		×
	リモートプレビュー機能、またはリモートプレビューライト機能		×
	ファームウェアの複数台同時アップデート機能		×
	エラー情報のプッシュ通知機能		×

*1: 出荷時のユーザー名です。
*2: 出荷時のパスワードです。プロジェクター本体の WEB 制御と同じパスワードを使用します。
*3: 「ネットワーク」または「ECO」設定時は情報取得・制御ができなくなります。

■ET-FMP50 / ET-FMP20 / ET-SBFMP10

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

○：可能　×：不可　—：機能なし

		設定／対応可否
メディアプロセッサーとの接続	IP アドレス	固定 IP アドレスのみ可能
	ユーザー名	ユーザーによる設定 *1
	パスワード	ユーザーによる設定 *1
機能	メディアプロセッサー電源状態表示	○
	WEB 制御画面表示	○
	シリアルナンバー表示	○

*1: アカウントのユーザー名、パスワードの設定が必要です。