
Panasonic®

取扱説明書

交換用フィルターユニット ^{業務用}


ET-EMF300




このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 この「取扱説明書」とプロジェクターの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全に 作業を行ってください。そのあと大切に保管してください。

エアフィルターユニットの交換方法

- 1) プロジェクター本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く
 - ●電源を切るときは、プロジェクター本体の取扱説明書の『電源を切る』の手順を必ずお守りください。
- 2) エアフィルターカバーを取り外す
 - プラスドライバーでエアフィルターカバー固定ねじを反時計方向に空回りするまで回して、 取り外してください。



- 3) エアフィルターユニットを取り出す
 - エアフィルターユニットのつまみを持ち、プロジェクター本体からエアフィルターユニットを引き出してください。



- 4) 新しいエアフィルターユニット(交換用フィルターユニット)をプロジェクター本体に取り付ける
 - エアフィルターユニットには、上下方向の区別があります。 (矢印(炎)方向を確認してください。)
 - 手順 3) の逆の手順で取り付けてください。
- 5) エアフィルターカバーをプロジェクター本体に取り付けて、プラスドライバーでエアフィルターカバー固定ねじを締めつける
 - 手順 2) の逆の手順で取り付けてください。

お 願 い

- エアフィルターユニットの交換を行う前に、必ず電源を切ってください。
- 取り付けに際しては、必ずプロジェクター本体の安定を確保して、エアフィルターユニットが落下しても安全な場所で実施してください。
- プロジェクターの電源を入れるときは、必ずエアフィルターユニットを取り付けてください。 取り付けずに使用すると、ゴミやほこりの吸い込みによる故障の原因となります。
- 包装材料は製品を取り出した後、適切に処理してください。

お知らせ

●エアフィルターユニットのお手入れについては、プロジェクター本体の取扱説明書をご覧ください。

パナソニック コネクト株式会社

〒 571-8503 大阪府門真市松葉町 2番 15号 電話 😿 0120-872-601