


Οδηγίες χρήσης

MONADA LED Για επαγγελματική χρήση

Ελληνικά

Αρ. μοντέλου TY-MD12AS1
TY-MD15AS1
TY-MD19AS1



Περιεχόμενα

Σημαντική σημείωση για την ασφάλεια	2
Προφυλάξεις ασφαλείας	2
Προφυλάξεις για τη χρήση	4
Παρελκόμενα	5
Προφυλάξεις κατά τη μετακίνηση	5
Εγκατάσταση και αφαίρεση	5
Προδιαγραφές	6

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το σετ σας και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
- Αυτή η συσκευή είναι ένα ειδικό εξάρτημα του συστήματος για την Μονάδα TL-110AD12AW/TL-137AD15AW/TL-165AD19AW που πωλείται ξεχωριστά από τη μονάδα. Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να αγοραστεί ή να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά από την παραπάνω μονάδα.
- Οι εικόνες και οι οθόνες σε αυτές τις Οδηγίες Λειτουργίας παρέχονται για λόγους απεικόνισης και ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Για να αποφύγετε ζημιά που μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

Μην τοποθετείτε ένα δοχείο γεμάτο με νερό ή άλλο υγρό πάνω από τη μονάδα.

Σημαντική σημείωση για την ασφάλεια

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε ζημιά που μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα υγρών.

Μην τοποθετείτε ένα δοχείο γεμάτο με νερό ή άλλο υγρό πάνω από τη μονάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε περιβάλλοντα που είναι σχετικά απαλλαγμένα από ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Η χρήση αυτής της συσκευής κοντά σε πηγές ισχυρών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων ή όπου ο ηλεκτρικός θόρυβος μπορεί να επικαλύπτεται με τα σήματα εισόδου μπορεί να προκαλέσει ταλάντωση της εικόνας και του ήχου ή την εμφάνιση παρεμβολών όπως θόρυβο.

Η χρήση αυτής της συσκευής κοντά σε πηγές ισχυρών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων ή όπου ο ηλεκτρικός θόρυβος μπορεί να επικαλύπτεται με τα σήματα εισόδου μπορεί να προκαλέσει τη μη σωστή λειτουργία του αισθητήρα.

Για να αποφύγετε την πιθανότητα πρόκλησης βλάβης σε αυτή τη συσκευή, κρατήστε την μακριά από πηγές ισχυρών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.

Προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

■ Ρύθμιση

Αναθέστε την εγκατάσταση σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.

Η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

- Το TY-MD12AS1 πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με μονάδα ερμαρίου (TY-FD12AS4/TY-FD12AS1/TY-FD12AS1B).
- Το TY-MD15AS1 πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με μονάδα ερμαρίου (TY-FD15AS5/TY-FD15AS1/TY-FD15AS1B).
- Το TY-MD19AS1 πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με μονάδα ερμαρίου (TY-FD19AS6/TY-FD19AS1/TY-FD19AS1B).
- Για να αποφύγετε τυχόν πτώση της μονάδας, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κενά μεταξύ του ερμαρίου και της μονάδας πριν την εγκαταστήσετε.
- Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται πλέον, αναθέστε άμεσα την απομάκρυνσή του σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.

Ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουμε για οποιαδήποτε ζημιά στο προϊόν κλπ που οφείλεται σε αποτυχίες στο περιβάλλον εγκατάστασης ακόμη και κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης.

Σε περίπτωση κατάποσης μικρών εξαρτημάτων κατά λάθος υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας. Φροντίστε να τα φυλάσσετε σε σημεία όπου δεν μπορούν να βρουν τα μικρά παιδιά. Πετάξτε τα περιττά μικρά εξαρτήματα και άλλα αντικείμενα, καθώς και τα υλικά συσκευασίας και σακούλες/φύλλα από πλαστικό, ώστε να μην τα πάρουν τα μικρά παιδιά για να παίξουν οπότε υπάρχει κίνδυνος να πάθουν ασφυξία.

Μην τοποθετήσετε τη μονάδα σε επικλινή ή ασταθή επιφάνεια και φροντίστε να μην προεξέχει από την άκρη της βάση.

- Υπάρχει κίνδυνος πτώσης ή ανατροπής της μονάδας.

■ Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα

Αν προκύψει πρόβλημα ή δυσλειτουργία, πάψτε αυτοσυνιμεί να χρησιμοποιείτε τη μονάδα.

Αν προκύψει πρόβλημα, αποσυνδέστε το φς.

- Η μονάδα βγάζει καπνό ή αφύσικη οσμή.
- Κατά διαστήματα δεν εμφανίζεται εικόνα ή δεν ακούγεται ήχος.
- Μέσα στη μονάδα έχει πέσει κάποιο υγρό, π.χ. νερό, ή κάποιο ξένο αντικείμενο.
- Κάποια εξαρτήματα της μονάδας είναι παραμορφωμένα ή σπασμένα.

Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη μονάδα κάτω από τις προαναφερόμενες συνθήκες, θα υπάρξει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

- Αποσυνδέστε το φως από την επιτοίχια πρίζα και, στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο για να αναλάβει τις αναγκαίες εργασίες επισκευής.
- Για να διακοπεί εντελώς η ηλεκτρική τροφοδοσία της μονάδας, χρειάζεται να αποσυνδέσετε το φως από την επιτοίχια πρίζα.
- Οι εργασίες επισκευής της μονάδας ενέχουν κινδύνους και ποτέ δεν πρέπει να τις εκτελέσετε εσείς οι ίδιοι.
- Για να έχετε τη δυνατότητα να αποσυνδέσετε αμέσως το φως, χρησιμοποιήστε την επιτοίχια πρίζα στην οποία έχετε εύκολα πρόσβαση.

Μην αγγίζετε απευθείας με τα χέρια σας τη μονάδα σε περίπτωση που υπέστη βλάβη.

- Είναι πιθανή η πρόκληση ηλεκτροπληξίας.

Μην σπρώξετε ποτέ ξένα αντικείμενα μέσα στη μονάδα.

- Μην αφήσετε ποτέ να περάσουν μεταλλικά ή εύφλεκτα αντικείμενα μέσα στις οπές εξαερισμού ή να πέσουν επάνω στη μονάδα γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη μονάδα ερμαρίου με οποιονδήποτε τρόπο.

- Μέσα στη μονάδα υπάρχουν υψηλές τάσεις οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά ή σοβαρά περιστατικά ηλεκτροπληξίας. Πρέπει να αναθέτετε στον αντιπρόσωπο της Panasonic στην περιοχή σας κάθε εργασία ελέγχου, ρύθμισης και επισκευής.

Μην επιτρέπετε σε κανέναν που φοράει καρδιακό βηματοδότη ή εμφυτευμένη ιατρική ηλεκτρονική συσκευή να πλησιάσει αυτή τη μονάδα.

- Η μαγνητική δύναμη ενός μαγνήτη σε αυτή τη μονάδα μπορεί να επηρεάσει τη συσκευή. Εάν ένα άτομο που φορά μια τέτοια συσκευή αισθάνεται αδιαθεσία κοντά σε αυτήν τη μονάδα, ζητήστε του να συμβουλευτεί έναν γιατρό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην τοποθετείτε σε σημεία που έρχονται σε επαφή με υγρασία, σκόνη, καπνό, ατμό ή ζέστη.

- Αυτό μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη μονάδα και να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στη μονάδα και μην τη χτυπάτε.

- Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα ή/και τραυματισμό.

Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε μέρος όπου μπορεί να είναι εκτεθειμένη στις καιρικές συνθήκες, σε ζημιές από αλάτι ή διαβρωτικά αέρια.

- Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πτώση της μονάδας λόγω της διάβρωσης και να προκληθεί τραυματισμός. Επίσης, η μονάδα ενδέχεται να δυσλειτουργεί.

Ο εγκαταστάτης θα πρέπει να αποφύγει να μαγκώσει τα χέρια ή τα δάχτυλά του κατά την εγκατάσταση.

- Ενδεχόμενο τέτοιο μάγκωμα μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Μην αγγίζετε τη μονάδα LED με γυμνά χέρια.

- Μπορεί να πάθετε εγκαύματα από τη χαμηλή θερμοκρασία ή η μονάδα LED μπορεί να εμφανίσει ελάττωμα ή δυσλειτουργία.
- Η μονάδα LED μπορεί να εμφανίσει βλάβη λόγω στατικού ηλεκτρισμού.

Μην φέρντε μαγνητικές κάρτες ή μαγνητικά μέσα εγγραφής κοντά σε αυτή τη μονάδα.

- Τα δεδομένα που περιέχουν μπορεί να καταστραφούν και να μην είναι αναγνώσιμα.

Δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημιά που προκαλείται ως αποτέλεσμα της προσπάθειας εγκατάστασης ή χειρισμού της μονάδας με οποιονδήποτε τρόπο που δεν καθορίζεται στις οδηγίες λειτουργίας/εγκατάστασης ή με τη χρήση οποιουδήποτε εξαρτήματος ή υλικού εκτός από αυτά που καθορίζονται.

Προφυλάξεις για τη χρήση

■ Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες κατά την εγκατάσταση της μονάδας.

Ακόμη και πριν από τη λήξη της περιόδου εγγύησης, δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την εγκατάσταση της μονάδας σε ακατάλληλο περιβάλλον.

- Διαβάστε τις Οδηγίες λειτουργίας για τη μονάδα ερμαρίου.

Η σύνδεση της συσκευής θα πρέπει να γίνεται με τις συσκευές σε κατάσταση εκτός ρεύματος.

- Συνδέστε τις συσκευές σύμφωνα με τα αντίστοιχα εγχειρίδια.

Μην αγγίζετε τη μονάδα LED.

- Μην πιέζετε δυνατά τη μονάδα LED ή με αιχμηρό αντικείμενο.
Εάν ασκήσετε ισχυρή δύναμη στη μονάδα LED μπορεί να σπάσει.

Στην περίπτωση αποθήκευσης, αποθηκεύστε τη μονάδα σε στεγνό χώρο.

■ Κατά τη χρήση

Στην οθόνη ενδέχεται να εμφανιστούν κουκκίδες που είναι πάντα αναμμένες ή δεν ανάβουν.

- Αν και η οθόνη LED είναι κατασκευασμένη με τεχνολογία υψηλής ακρίβειας, τέτοιες κουκκίδες μπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη. Λάβετε υπόψη ότι τέτοιες κουκκίδες δεν συνιστούν ελάττωμα.

Για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής των LED

- Τα στοιχεία LED μπορούν να απορροφήσουν υγρασία εάν η μονάδα χρησιμοποιείται ή αποθηκεύεται σε μέρος με υψηλή υγρασία ή δεν έχει λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η επιλογή μιας ρύθμισης υψηλής φωτεινότητας με τα στοιχεία LED σε τέτοια υγρασία μπορεί να προκαλέσει ταχεία αλλαγή της θερμοκρασίας στα στοιχεία LED, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αστοχία του στοιχείου LED. Για να επιλέξετε μια ρύθμιση υψηλότερης φωτεινότητας, ρυθμίστε την επιλογή [Warm up aging] (για ενδιάμεση λειτουργία όπου η ρύθμιση φωτεινότητας αυξάνεται λίγο κάθε φορά πριν εισέλθετε στην κανονική λειτουργία) σε [On] ή [Auto].
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βραδεία προθέρμανση (warm up aging), ανατρέξτε στις "Οδηγίες χρήσης – Εγχειρίδιο λειτουργιών" για το Control Box.

Η μονάδα μπορεί να παρουσιάσει βλάβη τύπου «burn-in».

- Εάν προβάλλονται σταθερές εικόνες για μεγάλο χρονικό διάστημα, η μονάδα ενδέχεται να παρουσιάσει βλάβη τύπου «burn-in». Μπορεί να μειωθεί με "Wobbling" ή "Pixel calibration mode" (διόρθωση burn-in). Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στις "Οδηγίες χρήσης – Εγχειρίδιο λειτουργιών" για το Control Box.

Ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία ή το περιεχόμενο που εμφανίζεται, η φωτεινότητα μπορεί να είναι ανομοιόμορφη, αλλά αυτό δεν αποτελεί βλάβη.

- Είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται στα αυτοφωτιζόμενα πάνελ. Το φαινόμενο μπορεί να προκύψει εάν παραμένουν σταθερές εικόνες στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σημειώσεις για την επιφάνεια της μονάδας LED

- Τυχόν δακτυλικά αποτυπώματα ή ακαθαρσίες στην επιφάνεια της μονάδας LED θα υποβαθμίσουν την ποιότητα της εικόνας.
Χειριστείτε τα με προσοχή για να αποφύγετε να προκαλέσετε γρατσουνιές ή να παραμείνουν ακαθαρσίες πάνω της.
- Μην αγγίζετε άσκοπα το πάνελ LED γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες ή βλάβες.

■ Καθαρισμός και συντήρηση

Πριν καθαρίσετε τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι το φις έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα και ελέγξτε ξανά ότι η μονάδα δεν βρίσκεται υπό τάση.

Όταν καθαρίζετε την επιφάνεια της μονάδας LED, προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στα στοιχεία LED.

- Η επαφή με τα στοιχεία LED από το πανί ή άλλο εργαλείο καθαρισμού μπορεί να προκαλέσει την αποκόλληση των στοιχείων LED από τη μονάδα LED, με αποτέλεσμα να προκληθεί βλάβη ή δυσλειτουργία.

Χρήση μαντηλιών εμποτισμένων με χημικά

- Όταν χρησιμοποιείτε τέτοια μαντηλάκια στη μονάδα, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στη συσκευασία τους.

Μην ψεκάζετε και μην εφαρμόζετε πτητικό υγρό στη μονάδα όπως εντομοκτόνο, βενζόλιο ή διαλυτικό χρωμάτων.

- Η έκθεση σε πτητικό υγρό μπορεί να προκαλέσει φθορά ή μηχανική βλάβη της μονάδας και μπορεί επίσης να καταστρέψει την επιφάνειά της.

Μην βάζετε οινόπνευμα στην επιφάνεια της μονάδας LED.

- Τα LED μπορεί να καταστραφούν.

Αφαιρέστε τη σκόνη ή τυχόν ακαθαρσίες από τους αεραγωγούς της μονάδας.

- Η σκόνη ενδέχεται να προσκολληθεί στην περιοχή των οπών εξαερισμού ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης. Ως αποτέλεσμα, αν επιδεινωθεί η εσωτερική ψύξη της συγκεκριμένης μονάδας ή η κυκλοφορία της θερμότητας εξάτμισης, ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση της φωτεινότητας ή σε δυσλειτουργία. Καθαρίστε και αφαιρέστε τη σκόνη από τις οπές εξαερισμού.
- Η ποσότητα της σκόνης και της βρωμιάς που προσκολλάται εξαρτάται από την τοποθεσία εγκατάστασης και τον χρόνο χρήσης.

■ Απόρριψη

**Όποτε θελήσετε να προχωρήσετε στην απόρριψη του προϊόντος, αποταθείτε στις τοπικές σας αρχές ή στον αντιπρόσωπό μας στην περιοχή σας για να μάθετε τις σωστές μεθόδους απόρριψης.
Μην αποσυναρμολογήσετε το προϊόν για να το απορρίψετε.**

Παρελκόμενα

TY-MD12AS1

TY-MD15AS1

TY-MD19AS1




Προσοχή

- Η μονάδα LED είναι σφραγισμένη έτσι ώστε να μην μπορεί να εισέλθει υγρασία στο εσωτερικό. Μην ανοίγετε τη συσκευασία πριν τη χρήση.
- Όταν αποσυσκευάζετε τη μονάδα LED, βγάλτε την από τη συσκευασία προσεκτικά για να αποφύγετε να προκαλέσετε τυχόν φθορά σε αυτή.
- Φροντίστε να φυλάσσετε τα μικρά εξαρτήματα με τον ενδεικνυμένο τρόπο και σε σημεία όπου δεν μπορούν να βρουν τα μικρά παιδιά.
- Οι κωδικοί των παρελκόμενων ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς σχετική ειδοποίηση. (Ο πραγματικός κωδικός κάθε εξαρτήματος ενδέχεται να διαφέρει από τον προαναφερόμενο.)
- Αν τυχόν χάσετε κάποιο από τα παρελκόμενα, παρακαλώ αγοράστε τα από τον αντιπρόσωπο στην περιοχή σας. (Τα είδη διατίθενται από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών)
- Αφού αφαιρέσετε τα υλικά συσκευασίας, προχωρήστε στην απόρριψή τους με τον ενδεικνυμένο τρόπο.

Προφυλάξεις κατά τη μετακίνηση

Κατά την εγκατάσταση της μονάδας, μην την αγγίζετε με γυμνά χέρια για να την προστατεύσετε από ζημιές από στατικό ηλεκτρισμό και τυχόν λεκέδες από τη λιπαρότητα του δέρματος.

Όταν μεταφέρετε τη μονάδα LED, κρατήστε την και από τις δύο πλευρές.



Εγκατάσταση και αφαίρεση

Διαβάστε τις Οδηγίες εγκατάστασης για τη μονάδα

TL-110AD12AW/TL-137AD15AW/
TL-165AD19AW.

Για λήψη των Οδηγιών εγκατάστασης, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Panasonic (<https://docs.connect.panasonic.com/prodisplays/>).



Προδιαγραφές

Αρ. μοντέλου	TY-MD12AS1
Τύπος συσκευής	Μονάδα LED
Τροφοδοσία ρεύματος	4,3 V DC
Πάνελ	Βήμα SMD 1,27 mm
	Τύπος 13,74 * ¹ (με λόγο διαστάσεων 16:9)
Διαστάσεις	304 mm (Π) × 171 mm (Υ), 348,8 mm (διαγώνιος) / 11,97" (Π) × 6,74" (Υ), 13,74" (διαγώνιος)
Αριθμός εικονοπηφίδων	32 400 pixels (240 οριζόντια × 135 κάθετα)
Συνθήκες λειτουργίας	Θερμοκρασία: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) * ² Υγρασία: 10 % – 80 % (χωρίς συμπύκνωση)
Ώρες λειτουργίας	24 ώρες/ημέρα
Βάρος	Περίπου 360 g / 0,79 lbs

Αρ. μοντέλου	TY-MD15AS1
Τύπος συσκευής	Μονάδα LED
Τροφοδοσία ρεύματος	4,3 V DC
Πάνελ	Βήμα SMD 1,583 mm
	Τύπος 13,74 * ¹ (με λόγο διαστάσεων 16:9)
Διαστάσεις	304 mm (Π) × 171 mm (Υ), 348,8 mm (διαγώνιος) / 11,97" (Π) × 6,74" (Υ), 13,74" (διαγώνιος)
Αριθμός εικονοπηφίδων	20 736 pixels (192 οριζόντια × 108 κάθετα)
Συνθήκες λειτουργίας	Θερμοκρασία: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) * ² Υγρασία: 10 % – 80 % (χωρίς συμπύκνωση)
Ώρες λειτουργίας	24 ώρες/ημέρα
Βάρος	Περίπου 340 g / 0,75 lbs

Αρ. μοντέλου	TY-MD19AS1
Τύπος συσκευής	Μονάδα LED
Τροφοδοσία ρεύματος	4,3 V DC
Πάνελ	Βήμα SMD 1,9 mm
	Τύπος 13,74 * ¹ (με λόγο διαστάσεων 16:9)
Διαστάσεις	304 mm (Π) × 171 mm (Υ), 348,8 mm (διαγώνιος) / 11,97" (Π) × 6,74" (Υ), 13,74" (διαγώνιος)
Αριθμός εικονοπηφίδων	14 400 pixels (160 οριζόντια × 90 κάθετα)
Συνθήκες λειτουργίας	Θερμοκρασία: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) * ² Υγρασία: 10 % – 80 % (χωρίς συμπύκνωση)
Ώρες λειτουργίας	24 ώρες/ημέρα
Βάρος	Περίπου 350 g / 0,78 lbs

*¹ Για το πάνελ τύπου V, είναι μια αναφορά για το μέγεθος με βάση τη διαγώνια διάσταση του πραγματικού εμβადού της οθόνης.

*² Θερμοκρασία περιβάλλοντος για χρήση της μονάδας σε μεγάλο υψόμετρο (1 400 m (4 593 ft) και άνω και κάτω από 2 800 m (9 186 ft) επάνω από τη στάθμη της θάλασσας): 0 °C έως 35 °C (32 °F έως 95 °F)



Αρχείο πελάτη

Στο πίσω πλαίσιο του συγκεκριμένου προϊόντος μπορείτε να βρείτε τον αριθμό του μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του. Πρέπει να σημειώσετε τον σειριακό αριθμό στον ειδικό χώρο παρακάτω και να φυλάξετε το παρόν βιβλίο μαζί με την απόδειξη αγοράς ως μόνιμο αρχείο της αγοράς σας για να είναι εφικτή η αναγνώριση του προϊόντος σε περίπτωση κλοπής ή απώλειάς του αλλά και για να ζητήσετε να σας παρασχεθούν υπηρεσίες συντήρησης και επισκευών στο πλαίσιο της εγγύησης.

Αριθμός μοντέλου

Σειριακός αριθμός

Κατασκευάστηκε από:

Panasonic Projector & Display Corporation
2-15 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571-8503, Ιαπωνία

Εισαγωγέας:

Panasonic Connect Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Γερμανία

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην ΕΕ:

Panasonic Connect Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Γερμανία

Panasonic Projector & Display Corporation

Ελληνικά

2-15 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571-8503, Ιαπωνία
Web Site: <https://docs.connect.panasonic.com/prodisplays/>

© Panasonic Projector & Display Corporation 2025