

## Liste des modèles de dispositifs compatibles

### Wireless Manager ME6.4

#### Wireless Manager mobile edition 6.4

- À partir d'avril 2026 -

- Lorsque vous utilisez ce logiciel, gardez à l'esprit que les éléments dont les paramètres doivent être sélectionnés pour les projecteurs et les fonctions qui peuvent être utilisées peuvent différer d'un modèle de projecteur à l'autre. En vous référant au tableau ci-dessous, vérifiez que les modèles de projecteurs sont compatibles avec le logiciel avant de les utiliser.

#### Liste des modèles de projecteur

PT-DW530	3
PT-DX500	3
PT-DZ570	3
PT-F300NT	6
PT-FW300NT	6
PT-FW430	3
PT-FX400	3
PT-LB75NT	10
PT-LB80NT	10
PT-LB90NT	10
PT-LW80NT	10
PT-MW530	2
PT-MW630	2
PT-MW730	2
PT-MZ570	2
PT-MZ670	2
PT-MZ770	2
PT-VW345N	8
PT-VW355N	5
PT-VW435N	7
PT-VW535N	5
PT-VW545N	4
PT-VX400NT	9
PT-VX415N	8
PT-VX425N	5
PT-VX505N	7
PT-VX605N	5
PT-VX615N	4
PT-VZ575N	5
PT-VZ585N	4

Le logiciel n'est pas compatible avec les modèles de projecteur qui ne sont pas répertoriés ci-dessus.

## ■ PT-MZ770 / PT-MZ670 / PT-MW730 / PT-MW630 / PT-MZ570 / PT-MW530

Les lettres sont omises à la fin des références produit ci-dessus, car les spécifications sont identiques, qu'elles soient présentes ou non.

\* Lettres finales (destination : A/AT/(vide), objectif : L/(vide))

○ : Possible × : Impossible

Fonction		Compatibilité
Méthode de connexion/ contrôle	Connexion [SIMPLE]	○
	Connexion [S-DIRECT] / connexion [M-DIRECT]	○ *1
	Connexion [S-MAP]	×
	Connexion [USER]	○
	Connexion [1-4]	× *2
	Connexion [IP designation]	○
	Connexion [USB display]	×
Fonctions compatibles	Mode Live *3	○
	Mode Multi-Live *3	× *4
	Mode Modérateur *3	○
	Mode Live multi-unités *3	○
	Contrôle à distance par navigateur	○
	Contrôle WEB	○
	Content Manager	×

\*1: Seule la connexion M-DIRECT peut être utilisée.

\*2: Seul le mode d'infrastructure peut être utilisé.

\*3: L'audio du PC ne peut être diffusé par le projecteur qu'en « mode Live ».

Cependant, l'installation de ce logiciel (pilote) sur le PC est nécessaire.

L'audio ne peut pas être diffusé en « Mode Multi-Live » / « Mode Modérateur » / « Mode Live multi-unités ».

\*4: Le mode Multi-Live n'est pas pris en charge, mais le mode Modérateur peut être utilisé à la place.

Limitations d'utilisation en cas d'absence du logiciel

- La fonction permettant de diffuser le son avec l'image en mode Live ne peut pas être utilisée.

**■ PT-DZ570 / PT-DW530 / PT-DX500****■ PT-FW430 / PT-FX400**

Un module sans fil, vendu séparément, est nécessaire pour connecter l'un des modèles ci-dessus via un LAN sans fil.

Il n'est pas nécessaire lors d'une connexion via un LAN filaire.

De plus, les lettres sont omises à la fin des références produit ci-dessus, car les spécifications sont identiques, qu'elles soient présentes ou non.

\* Lettres finales (destination : E/EA/U/(vide))

○ : Possible × : Impossible

Fonction		Compatibilité
Méthode de connexion/ contrôle	Connexion [SIMPLE]	×
	Connexion [S-DIRECT] / connexion [M-DIRECT]	×
	Connexion [S-MAP]	○
	Connexion [USER1] à [USER2]	○
	Connexion [1-4]	○
	Connexion [IP designation]	○
	Connexion [USB display]	×
Fonctions compatibles	Mode Live *1	○
	Mode Multi-Live *1	○
	Mode Modérateur *1	×
	Mode Live multi-unités *1	○
	Contrôle à distance par navigateur	×
	Contrôle WEB	○
	Content Manager	×

\*1: L'audio du PC ne peut être diffusé par le projecteur qu'en « mode Live ».

Cependant, l'installation de ce logiciel (pilote) sur le PC est nécessaire.

L'audio ne peut pas être diffusé en « Mode Multi-Live » / « Mode Modérateur » / « Mode Live multi-unités ».

Limitations d'utilisation en cas d'absence du logiciel

- La fonction permettant de diffuser le son avec l'image en mode Live ne peut pas être utilisée.

## PT-VZ585N / PT-VW545N / PT-VX615N

Les lettres sont omises à la fin des références produit ci-dessus, car les spécifications sont identiques, qu'elles soient présentes ou non.

\* Lettres finales (destination : D/J/T/(vide))

○ : Possible × : Impossible

Fonction		Compatibilité
Méthode de connexion/ contrôle	Connexion [SIMPLE]	○
	Connexion [S-DIRECT] / connexion [M-DIRECT]	○ *1
	Connexion [S-MAP]	×
	Connexion [USER]	○
	Connexion [1-4]	× *2
	Connexion [IP designation]	○
	Connexion [USB display]	○ *3
Fonctions compatibles	Mode Live *4	○
	Mode Multi-Live *4	× *5
	Mode Modérateur *4	○
	Mode Live multi-unités *4	○
	Contrôle à distance par navigateur	○
	Contrôle WEB	○
	Content Manager	×

\*1: Seule la connexion M-DIRECT peut être utilisée.

\*2: Seul le mode d'infrastructure peut être utilisé.

\*3: Un câble USB est nécessaire pour cette connexion. MacOS n'est pas pris en charge.

\*4: L'audio du PC ne peut être diffusé par le projecteur qu'en « mode Live ».

Cependant, l'installation de ce logiciel (pilote) sur le PC est nécessaire.

L'audio ne peut pas être diffusé en « Mode Multi-Live » / « Mode Modérateur » / « Mode Live multi-unités ».

\*5: Le mode Multi-Live n'est pas pris en charge, mais le mode Modérateur peut être utilisé à la place.

Limitations d'utilisation en cas d'absence du logiciel

- La fonction permettant de diffuser le son avec l'image en mode Live ne peut pas être utilisée.

## ■ PT-VW355N / PT-VX425N

## ■ PT-VZ575N / PT-VW535N / PT-VX605N

Les lettres sont omises à la fin des références produit ci-dessus, car les spécifications sont identiques, qu'elles soient présentes ou non.

\* Lettres finales (destination : D/J/T/(vide))

○ : Possible × : Impossible

Fonction		Compatibilité
Méthode de connexion/ contrôle	Connexion [SIMPLE]	○
	Connexion [S-DIRECT] / connexion [M-DIRECT]	○
	Connexion [S-MAP]	×
	Connexion [USER1] à [USER2]	○ *1
	Connexion [1-4]	×
	Connexion [IP designation]	○
	Connexion [USB display]	○ *2
Fonctions compatibles	Mode Live *3	○
	Mode Multi-Live *3	○
	Mode Modérateur *3	×
	Mode Live multi-unités *3	○
	Contrôle à distance par navigateur	○
	Contrôle WEB	○
	Content Manager	×

\*1: Seul le mode d'infrastructure pour la connexion UTILISATEUR est compatible.

\*2: Un câble USB est nécessaire pour cette connexion. MacOS n'est pas pris en charge.

\*3: L'audio du PC ne peut être diffusé par le projecteur qu'en « mode Live ».

Cependant, l'installation de ce logiciel (pilote) sur le PC est nécessaire.

L'audio ne peut pas être diffusé en « Mode Multi-Live » / « Mode Modérateur » / « Mode Live multi-unités ».

Limitations d'utilisation en cas d'absence du logiciel

- La fonction permettant de diffuser le son avec l'image en mode Live ne peut pas être utilisée.

## PT-FW300NT / PT-F300NT

Les lettres sont omises à la fin des références produit ci-dessus, car les spécifications sont identiques, qu'elles soient présentes ou non.

\* Lettres finales (destination : E/EA/U/(vide))

○ : Possible × : Impossible

Fonction		Compatibilité
Méthode de connexion/ contrôle	Connexion [SIMPLE]	×
	Connexion [S-DIRECT] / connexion [M-DIRECT]	×
	Connexion [S-MAP]	○
	Connexion [USER1] à [USER2]	○
	Connexion [1-4]	○
	Connexion [IP designation]	○
	Connexion [USB display]	×
Fonctions compatibles	Mode Live *1	○
	Mode Multi-Live *1	○
	Mode Modérateur *1	×
	Mode Live multi-unités *1	○
	Contrôle à distance par navigateur	×
	Contrôle WEB	○
	Content Manager	×

\*1: L'audio du PC ne peut être diffusé par le projecteur qu'en « mode Live ».

Cependant, l'installation de ce logiciel (pilote) sur le PC est nécessaire.

L'audio ne peut pas être diffusé en « Mode Multi-Live » / « Mode Modérateur » / « Mode Live multi-unités ».

Limitations d'utilisation en cas d'absence du logiciel

- La fonction permettant de diffuser le son avec l'image en mode Live ne peut pas être utilisée.

## PT-VW435N / PT-VX505N

Les lettres sont omises à la fin des références produit ci-dessus, car les spécifications sont identiques, qu'elles soient présentes ou non.

\* Lettres finales (destination : E/EA/U/(vide))

○ : Possible × : Impossible

Fonction		Compatibilité
Méthode de connexion/ contrôle	Connexion [SIMPLE]	×
	Connexion [S-DIRECT] / connexion [M-DIRECT]	○
	Connexion [S-MAP]	○
	Connexion [USER1] à [USER2]	○
	Connexion [1-4]	○
	Connexion [IP designation]	○
	Connexion [USB display]	○ *1
Fonctions compatibles	Mode Live *2	○
	Mode Multi-Live *2	○
	Mode Modérateur *2	×
	Mode Live multi-unités *2	○
	Contrôle à distance par navigateur	×
	Contrôle WEB	○
	Content Manager	×

\*1: Un câble USB est nécessaire pour cette connexion. MacOS n'est pas pris en charge.

\*2: L'audio du PC ne peut être diffusé par le projecteur qu'en « mode Live ».

Cependant, l'installation de ce logiciel (pilote) sur le PC est nécessaire.

L'audio ne peut pas être diffusé en « Mode Multi-Live » / « Mode Modérateur » / « Mode Live multi-unités ».

Limitations d'utilisation en cas d'absence du logiciel

- La fonction permettant de diffuser le son avec l'image en mode Live ne peut pas être utilisée.

## PT-VW345N / PT-VX415N

Les lettres sont omises à la fin des références produit ci-dessus, car les spécifications sont identiques, qu'elles soient présentes ou non.

\* Lettres finales (destination : Z/ZD/(vide))

○ : Possible × : Impossible

Fonction		Compatibilité
Méthode de connexion/ contrôle	Connexion [SIMPLE]	×
	Connexion [S-DIRECT] / connexion [M-DIRECT]	○
	Connexion [S-MAP]	×
	Connexion [USER1] à [USER2]	○ *1
	Connexion [1-4]	×
	Connexion [IP designation]	○
	Connexion [USB display]	○ *2
Fonctions compatibles	Mode Live *3	○
	Mode Multi-Live *3	○
	Mode Modérateur *3	×
	Mode Live multi-unités *3	○
	Contrôle à distance par navigateur	×
	Contrôle WEB	○
	Content Manager	×

\*1: Seul le mode d'infrastructure pour la connexion UTILISATEUR est compatible.

\*2: Un câble USB est nécessaire pour cette connexion. MacOS n'est pas pris en charge.

\*3: L'audio du PC ne peut être diffusé par le projecteur qu'en « mode Live ».

Cependant, l'installation de ce logiciel (pilote) sur le PC est nécessaire.

L'audio ne peut pas être diffusé en « Mode Multi-Live » / « Mode Modérateur » / « Mode Live multi-unités ».

Limitations d'utilisation en cas d'absence du logiciel

- La fonction permettant de diffuser le son avec l'image en mode Live ne peut pas être utilisée.

## PT-VX400NT

Les lettres sont omises à la fin des références produit ci-dessus, car les spécifications sont identiques, qu'elles soient présentes ou non.

\* Lettres finales (destination : E/EA/U/(vide))

○ : Possible × : Impossible

Fonction		Compatibilité
Méthode de connexion/ contrôle	Connexion [SIMPLE]	×
	Connexion [S-DIRECT] / connexion [M-DIRECT]	×
	Connexion [S-MAP]	○
	Connexion [USER1] à [USER2]	○
	Connexion [1-4]	○
	Connexion [IP designation]	○
	Connexion [USB display]	○ *2
Fonctions compatibles	Mode Live *1	○
	Mode Multi-Live *1	○
	Mode Modérateur *1	×
	Mode Live multi-unités *1	○
	Contrôle à distance par navigateur	×
	Contrôle WEB	○
	Content Manager	×

\*1: L'audio du PC ne peut être diffusé par le projecteur qu'en « mode Live ».

Cependant, l'installation de ce logiciel (pilote) sur le PC est nécessaire.

L'audio ne peut pas être diffusé en « Mode Multi-Live » / « Mode Modérateur » / « Mode Live multi-unités ».

\*2: Un câble USB est nécessaire pour cette connexion. MacOS n'est pas pris en charge.

Limitations d'utilisation en cas d'absence du logiciel

- La fonction permettant de diffuser le son avec l'image en mode Live ne peut pas être utilisée.

## ■ PT-LW80NT / PT-LB90NT / PT-LB80NT / PT-LB75NT

Les lettres sont omises à la fin des références produit ci-dessus, car les spécifications sont identiques, qu'elles soient présentes ou non.

\* Lettres finales (destination : E/EA/U/(vide))

○ : Possible × : Impossible

Fonction		Compatibilité
Méthode de connexion/ contrôle	Connexion [SIMPLE]	×
	Connexion [S-DIRECT] / connexion [M-DIRECT]	×
	Connexion [S-MAP]	○
	Connexion [USER1] à [USER2]	○
	Connexion [1-4]	○
	Connexion [IP designation]	○
	Connexion [USB display]	×
Fonctions compatibles	Mode Live *1	○
	Mode Multi-Live *1	○
	Mode Modérateur *1	×
	Mode Live multi-unités *1	○
	Contrôle à distance par navigateur	×
	Contrôle WEB	○
	Content Manager	×

\*1: L'audio du PC ne peut être diffusé par le projecteur qu'en « mode Live ».

Cependant, l'installation de ce logiciel (pilote) sur le PC est nécessaire.

L'audio ne peut pas être diffusé en « Mode Multi-Live » / « Mode Modérateur » / « Mode Live multi-unités ».

Limitations d'utilisation en cas d'absence du logiciel

- La fonction permettant de diffuser le son avec l'image en mode Live ne peut pas être utilisée.