

Lietošanas instrukcijas

LED MODULIS

Profesionālai lietošanai

Latviešu

Modeļa Nr. **TY-MD12CS1**



Saturs

Svarīgs paziņojums par drošību	2
Piesardzības pasākumi	3
Piesardzība lietošanā	4
Piederumi	5
Piesardzības pasākumi, veicot pārvietošanu	5
Uzstādīšana un noņemšana	5
Specifikācijas	6

- Lūdzu, izlasiet šīs instrukcijas pirms komplekta ekspluatācijas uzsākšanas un saglabājiet tās turpmākai uzziņai.
- Šī ierīce ir īpaši iekārtai TL-55LV12AW paredzēts sistēmas komponents, kuru pārdod atsevišķi no iekārtas. Šo ierīci nevar iegādāties vai izmantot atsevišķi no iepriekš minētās iekārtas.
- Ilustrācijas un ekrānu attēli šajās Lietošanas instrukcijās ir paredzēti ilustratīviem nolūkiem un var atšķirties no faktiskā ierīces izskata.
- MEVIX ir Panasonic Projector & Display Corporation piederoša preču zīme vai reģistrēta preču zīme Japānā un citās valstīs.

Svarīgs paziņojums par drošību

BRĪDINĀJUMS

Lai izvairītos no bojājumiem, kas var izraisīt ugunsgrēka vai strāvas trieciena risku, nepieļaujiet pilienu vai šļakatu nonākšanu uz šīs iekārtas.

Nenovietojiet uz iekārtas traukus ar ūdeni vai citu šķidrumu.

PIESARDZĪBU!

Šo ierīci paredzēts izmantot vidē, kurā ir salīdzinoši zems elektromagnētiskais lauks.

Ja ierīci izmanto spēcīga elektromagnētiskā lauka avotu tuvumā vai vidē, kur elektriskais troksnis var pārklāties ar ievades signāliem, tas var izraisīt attēla un skaņas kropļojumus vai radīt traucējumus, piemēram, troksni.

Ja ierīci izmanto spēcīga elektromagnētiskā lauka avotu tuvumā vai vidē, kur elektriskais troksnis var pārklāties ar ievades signāliem, tas var izraisīt sensora funkcijas darbības traucējumus.

Lai nepieļautu iespējama kaitējuma radīšanu ierīcei, neuzglabājiet to spēcīga elektromagnētiskā lauka avotu tuvumā.

Piesardzības pasākumi

BRĪDINĀJUMS

■ Uztādīšana

Lūdzu, uzticiet uztādīšanu kvalificētam tehniskās apkopes personālam.

Nepareiza uztādīšana var izraisīt nāvi vai nopietnus ievainojumus.

- Izmantojiet TY-MD12CS1 tikai ar LED displeju (TL-55LV12AW).
- Lai iekārta nenokristu, pirms uztādīšanas pārliecinieties, ka starp korpusu un iekārtu nav spraugu.
- Kad izstrādājums vairs netiek lietots, nekavējoties nododiet to noņemšanai kvalificētam tehniskās apkopes personālam.

Neskatoties uz sniegto garantijas periodu, mēs neesam atbildīgi par jebkādiem izstrādājuma bojājumiem utt., ko izraisījis nekvalitatīva uztādīšana.

Sīkas detaļas var radīt nosmakšanas risku, ja tās nejauši tiek norītas. Glabājiet sīkas detaļas maziem bērniem nepieejamā vietā. Utlizējiet nevajadzīgās sīkās detaļas un citus priekšmetus, tostarp iepakojuma materiālu un plastmasas maisiņus/loksnes, lai novērstu potenciālu nosmakšanas risku maziem bērniem spēlējoties ar šiem elementiem.

Nenovietojiet iekārtu uz slīpām vai nestabilām virsmām, un pārliecinieties, ka iekārta nav izvīzīta pāri pamatnes malai.

- Iekārta var nokrist vai apgāzties.

■ Iekārtas lietošanas laikā

Ja rodas problēmas vai darbības traucējumi, nekavējoties pārtrauciet ierīces izmantošanu.

Ja rodas problēmas, atvienojiet strāvas padeves kontakt dakšu.

- No ierīces nāk dūmi vai neparasta smaka.
- Reizēm nav redzams attēls vai nav dzirdama skaņa.
- Ierīcē iekļūst šķidrums, piemēram, ūdens vai svešķermeņi.
- Ierīcei ir deformētas vai bojātas daļas.

Ja jūs turpināt lietot ierīci šajā stāvoklī, tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.

- Atvienojiet strāvas padeves kontakt dakšu no sienas kontaktligzdas un pēc tam sazinieties ar izplatītāju, lai veiktu remontu.
- Lai pilnībā atslēgtu strāvas padevi iekārtai, ir jāatvieno strāvas padeves kontakt dakša no sienas kontaktligzdas.
- Patvaļīga ierīces remontēšana ir bīstama un to nekad nevajadzētu darīt.
- Lai varētu nekavējoties atvienot strāvas padeves kontakt dakšu, izmantojiet sienas kontaktligzdu, kurai varat viegli piekļūt.

Nepieskarieties ierīcei ar rokām, ja tā ir bojāta.

- Var rasties elektriskās strāvas trieciens.

Nevietojiet ierīcē nekādus svešķermeņus.

- Nedrīkst iespiest vai pieļaut, ka ierīces vadu atverēs u. tml. iekļūst metāla priekšmeti vai uzliesmojošas vielas. Tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.

Nemēģiniet izjaukt vai jebkādā veidā pārveidot TL-55LV12AW korpusu.

- Iekārta ir pakļauta augstspriegumam, kas var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu. Lai veiktu pārbaudi, pielāgošanu vai remontdarbus, lūdzu, sazinieties ar vietējo Panasonic izplatītāju.

Nelaujiet šīs iekārtas tuvumā uzturēties personām ar elektrokardiosimulatoru vai implantētām elektroniskām medicīniskām ierīcēm.

- Iekārtas magnēta magnētiskais spēks var ietekmēt šādas ierīces.
Ja šādas ierīces nēsātājam iekārtas tuvumā rodas slikta pašsajūta, lūdziet konsultēties ar ārstu.

PIESARDZĪBU!

Neuzstādiet iekārtu vietā, kur tā tiek pakļauta mitruma, putekļu, dūmu, tvaika vai karstuma iedarbībai.

- Tas var nelabvēlīgi ietekmēt iekārtu un izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.

Nepakļaujiet iekārtu pārmērīga spēka vai trieciena ietekmei.

- Pretējā gadījumā iekārta var tikt bojāta un/vai var rasties fiziski ievainojumi.

Nenovietojiet iekārtu vietā, kur tā var tikt pakļauta laikapstākļu, sāls izraisītu bojājumu vai kodīgas gāzes iedarbībai.

- Pretējā gadījumā iekārta var nokrist korozijas dēļ, un tas var radīt traumas. Kā arī ierīce var darboties nepareizi.

Montierim jāuzmanās, lai uztādīšanas laikā neiespiestu rokas vai pirkstus.

- To iespīšanas gadījumā var rasties fizisks ievainojums.

Nepieskarieties LED modulim ar kailām rokām.

- Jūs varat gūt zemas temperatūras apdegumus, vai LED modulim var rasties kļūme vai darbības traucējumi.
- Statiskā elektrība var izraisīt nepareizu LED moduļa darbību.

Nenesiet iekārtas tuvumā magnētiskās kartes vai magnētiskas ierakstīšanas ierīces.

- Dati var tikt bojāti un padarīt par nenolasāmiem.

Mēs neuzņemamies atbildību par negadījumiem vai bojājumiem, kas izraisīti, mēģinot uzstādīt vai lietot iekārtu neatbilstoši mūsu lietošanas instrukcijās sniegtajiem norādījumiem vai izmantojot citas detaļas vai materiālus, nevis norādītos.

Piesardzība lietošanā

■ Piesardzības pasākumi veicot uzstādīšanu

Veicot iekārtas uzstādīšanu, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.

Pat garantijas perioda laikā mēs neuzņemamies atbildību par kaitējumu vai bojājumiem, ko izraisījusi iekārtas uzstādīšana nepiemērotā vidē.

- Tāpat, lūdzu, izlasiet TL-55LV12AW Lietošanas instrukcijas.

Savienojuma izveides laikā ierīcēm jābūt izslēgtām.

- Pieslēdziet ierīces atbilstoši norādījumiem, kas sniegti to rokasgrāmatās.

Nesatveriet LED moduli.

- LED moduli nedrīkst stingri spiest vai skart ar asiem priekšmetiem.
Liela spēka ietekmē LED modulis var salūzt.

Ja ierīci uzglabā, tā jāuzglabā sausā telpā.

■ Ja tiek izmantota funkcija

Ekrānā var parādīties daži punkti, kuri vienmēr paliek izgaismoti vai neizgaismojas.

- Lai gan LED panelis ir izgatavots ar augstas precizitātes tehnoloģiju, ekrānā var parādīties šādi punkti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šie punkti neliecina par defektu.

Iekārtai var rasties attēla “iedegšana”

- Ja ilgāku laiku tiek rādīti nekustīgi attēli, iekārtā var rasties attēla iedegšana.

Atkarībā no temperatūras, mitruma līmeņa vai attēlotā satura spilgtums var būt nevienmērīgs, bet tā nav kļūme.

- Šāda parādība ir raksturīga pašizgaismošanās paneļiem. Tas var notikt, ja ilgstoši tiek rādīti nekustīgi attēli.

Piezīmes par LED moduļa virsmu

- Ja uz LED moduļa virsmas ir pirkstu nospiedumi vai netīrumi, pasliktinās attēla kvalitāte.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesaskrāpētu un nenosmērētu virsmu.
- Bez vajadzības nepieskarieties LED panelim, lai neizraisītu darbības traucējumus vai kļūmes.

Laika gaitā nolietošanās var ietekmēt LED moduļu spilgtumu un krāsu.

■ Tīrīšana un apkope

Pirms iekārtas tīrīšanas obligāti atvienojiet tās kontaktdakšu no kontaktligzdas un vēlreiz pārbaudiet, vai iekārta ir izslēgta.

Ķīmisko mitro salvešu lietošana

- Ievērojiet salvešu ražotāja sniegtos norādījumus par salvešu izmantošanu iekārtai.

Neizsmidziniet vai neuzklājiēt uz iekārtas gaistošus šķidrumus, piemēram, insekticīdu, benzolu vai krāsas šķīdinātāju.

- Saskarē ar gaistošu šķidrumu var rasties iekārtas kļūme vai mehānisks bojājums, kā arī var sabojāt virsmas pārkļūjumu.

Nelietojiet spirtu uz LED moduļa virsmas.

- LED diodes var tikt bojātas.

Noslaukiet putekļus vai netīrumus no iekārtas gaisa kanāliem, piemēram, ventilācijas atverēm.

- Atkarībā no lietošanas vides putekļi var uzkrāties ventilācijas atveru tuvumā. Rezultātā, ja pasliktinās šīs ierīces iekšējā dzesēšana vai izplūdes siltuma cirkulācija, tas var izraisīt spīgtuma samazināšanos vai darbības traucējumus. Notīriet un likvidējiet putekļus no ventilācijas atverēm.
- Uzkrājušos putekļu un netīrumu daudzums ir atkarīgs no uzstādīšanas vietas un izmantošanas laika.

■ Utilizācija

Lai utilizētu izstrādājumu, jautājiēt savai vietējai pārvaldei vai izplatītājam par pareizām likvidēšanas metodēm.

Neizjauciet izstrādājumu utilizācijai.

Piederumi

TY-MD12CS1




Uzmanību!

- LED modulis ir hermētiski noslēgts, lai tajā neiekļūtu mitrums. Atveriet iepakojumu tikai pirms lietošanas.
- Izsaļņojot LED moduli, uzmanīgi izņemiet to no iepakojuma maisa, lai nesabojātu iekārtu.
- Sīkas detaļas glabājiēt atbilstošā veidā, un prom no maziem bērniem.
- Detaļu numuri uz piederumiem var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. (Faktiskais detaļas numurs var atšķirties no iepriekš norādītā.)
- Gadījumā, ja esat pazaudējis piederumus, lūdzu, iegādājiēties tos pie sava izplatītāja. (Pieejami klientu apkalpošanas centrā.)
- Pēc vienumu izpakošanas, atbilstoši atbrīvojiēties no iepakojuma materiāliem.

Piesardzības pasākumi, veicot pārvietošanu

Iekārtas uzstādīšanas laikā nepieskarieties tai ar kailām rokām, lai nerastos statiskās elektrības izraisīti bojājumi un uz iekārtas nepaliktu taukaini nospiedumi no ādas.

Nesot LED moduli, turiet to aiz abiem sāniem.



Uzstādīšana un noņemšana

Izlasiet TL-55LV12AW dokumentu "Operating Instructions – Functional Manual".

Lai lejupielādētu dokumentu "Operating Instructions – Functional Manual", apmeklējiet Panasonic vietni (<https://docs.connect.panasonic.com/prodisplays/>).



Specifikācijas

Modeļa Nr.	TY-MD12CS1
Ierīces veids	LED modulis
Strāvas padeve	2,8 V / 3,8 V līdzstrāva
Panelis	3-in-1 COB 1,26 mm solis
	8:9 attēla formāts
Izmēri	171 mm (P) × 152 mm (A) / 6,74" (P) × 5,99" (A)
Pikseļu skaits	16 200 pikseļi (120 horizontāli × 135 vertikāli)
Ekspluatācijas apstākļi	Temperatūra: no 0 °C līdz 40 °C (no 32 °F līdz 104 °F) * Mitums: no 10 % līdz 80 % (bez kondensācijas)
Darbības laiks	24 stundas/dienā
Svars	Apm. 163 g / 0,4 mārciņas

* Apkārtējās vides temperatūra, izmantojot šo iekārtu lielā augstumā (augstāk par 1 400 m (4 593 pēdām) un zemāk par 2 800 m (9 186 pēdām) virs jūras līmeņa): no 0 °C līdz 35 °C (no 32 °F līdz 95 °F)



Klienta ieraksts

Šī izstrādājuma modeļa numuru un sērijas numuru var atrast tā aizmugurējā panelī. Jums jāpieraksta šis sērijas numurs zemāk paredzētajā vietā un jāsauglabā šī grāmata kopā ar pirkuma čeku kā pastāvīgs pirkuma apliecinājums, lai palīdzētu to identificēt zādzības vai nozaudēšanas gadījumā, kā arī garantijas apkalpošanas vajadzībām.

Modeļa numurs

Sērijas numurs

Ražotājs:

Panasonic Projector & Display Corporation

2-15 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571-8503, Japāna

Importētājs:

Panasonic Connect Europe GmbH

Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Vācija

Oficiālais pārstāvis ES:

Panasonic Connect Europe GmbH

Panasonic Testing Centre

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Vācija

Panasonic Projector & Display Corporation

2-15 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571-8503, Japāna

Web Site: <https://docs.connect.panasonic.com/prodisplays/>

© Panasonic Projector & Display Corporation 2026

Latviešu