Panasonic

Liste des modèles de dispositifs compatibles

Multi Monitoring & Control Software 5.1 ou ultérieure

- À partir de septembre 2026 -

Lorsque vous utilisez ce logiciel, gardez à l'esprit que les éléments dont les paramètres doivent être sélectionnés pour les projecteurs et les fonctions qui peuvent être utilisées peuvent différer d'un modèle de projecteur à l'autre. En vous référant au tableau ci-dessous, vérifiez que les modèles de projecteurs sont compatibles avec le logiciel avant de les utiliser.

■ **Une liste des modèles d'écran plat compatibles est disponible au téléchargement sur le site Web de Panasonic (https://docs.connect.panasonic.com/prodisplays/download/software).**

Liste des modèles de dispositifs

■ Projecteur*1

NTN91000*2 72
NTN91001*2 72
NTN91002*2 71
NTN91003*2 71
PT-CMZ50 28
PT-D10000*3 40
PT-D12000 35
PT-D3500*3 42
PT-D4000 42
PT-D5000 38
PT-D5600*3 42
PT-D5700 42
PT-D6000 38
PT-D7700*3 41
PT-DS100XE*3 36
PT-DS12K 21
PT-DS20K 21
PT-DS20K2 20
PT-DS8500 36
PT-DW100 35
PT-DW10000*3 40
PT-DW105XEA*4 36
PT-DW11K 21
PT-DW17K 21
PT-DW17K2 20
PT-DW5000*3 42
PT-DW5100 42
PT-DW530 39
PT-DW6300 38
PT-DW640 37
PT-DW7000*3 41
PT-DW730 38
PT-DW740 37
PT-DW750 22
PT-DW830 22
PT-DW8300 36
PT-DW90XE*3 36
PT-DX100 22
PT-DX500 39
PT-DX610 37
PT-DX800 38
PT-DX810 37
PT-DX820 22
PT-DZ10K 21
PT-DZ110XE*3 36
PT-DZ12000 35
PT-DZ13K 21
PT-DZ16K 21
PT-DZ16K2 20
PT-DZ21K 21
PT-DZ21K2 20
PT-DZ570 39
PT-DZ6700 38
PT-DZ6710 38
PT-DZ680 37
PT-DZ770 37
PT-DZ780 22
PT-DZ870 22
PT-DZ8700 36
PT-EW530 46

PT-EW540 43
PT-EW550 44
PT-EW551*4 45
PT-EW630 46
PT-EW640 43
PT-EW650 44
PT-EW651*4 45
PT-EW730 43
PT-EX12K 47
PT-EX16K 47
PT-EX500 46
PT-EX510*4 43
PT-EX520*4 44
PT-EX521*4 45
PT-EX600 46
PT-EX610 43
PT-EX620 44
PT-EX621*4 45
PT-EX800 43
PT-EZ57*4 44
PT-EZ570 46
PT-EZ580 43
PT-EZ590 44
PT-EZ591*4 45
PT-EZ770 43
PT-F100NT 61
PT-F200NT 61
PT-F300 60
PT-F300NT 60
PT-FRQ50 18
PT-FRQ60 18
PT-FRZ50 19
PT-FRZ55 19
PT-FRZ60*4 19
PT-FW100NT 61
PT-FW300 60
PT-FW300NT 60
PT-FW430 59
PT-FW530 45
PT-FX400 59
PT-FX500*4 45
PT-FZ570 45
PT-HTQ20 8
PT-JW130F*4 72
PT-JW130G*4 72
PT-JW130H*4 72
PT-JX200F*4 71
PT-JX200G*4 71
PT-JX200H*4 71
PT-LB1 70
PT-LB1V 70
PT-LB2 70
PT-LB2V 70
PT-LB3 70
PT-LB330 67
PT-LB332*4 66
PT-LB353*4 66
PT-LB355*4 65
PT-LB356*4 64
PT-LB360 67
PT-LB382 66
PT-LB383 66
PT-LB385*4 65
PT-LB386*4 64
PT-LB412 66
PT-LB423 66
PT-LB425 65
PT-LB426 64
PT-LB90NT 69
PT-LMW420 29
PT-LMW460 29
PT-LMX420 29
PT-LMX460 29
PT-LMZ420 29
PT-LMZ460 29
PT-LRW35*4 63
PT-LRZ35*4 63
PT-LW25H 68
PT-LW280 67
PT-LW312 66
PT-LW330 67
PT-LW333*4 66
PT-LW335*4 65
PT-LW336*4 64
PT-LW362 66
PT-LW373 66
PT-LW375 65
PT-LW376 64
PT-LX26H 68
PT-LX30H 68
PT-LZ370 62
PT-MW530 26
PT-MW630 26
PT-MW730 26
PT-MZ10K 24
PT-MZ11K 23
PT-MZ13K 24
PT-MZ14K 23
PT-MZ16K 24
PT-MZ17K 23
PT-MZ20K 23
PT-MZ570 26
PT-MZ670 26
PT-MZ680 25
PT-MZ682*4 25
PT-MZ770 26
PT-MZ780 25
PT-MZ782 25

PT-MZ880 25
PT-MZ882 25
PT-RCQ10 14
PT-RCQ80 14
PT-REQ10 11
PT-REQ12 11
PT-REQ15 11
PT-REQ80*4 11
PT-REZ10 11
PT-REZ12 11
PT-REZ15 11
PT-REZ80 11
PT-RQ13K 10
PT-RQ18K 8
PT-RQ22K 13
PT-RQ25K 8
PT-RQ32K 9
PT-RQ35K 7
PT-RQ35K2 7
PT-RQ45K 8
PT-RQ50K 6
PT-RQ6 11
PT-RQ7 11
PT-RS11K 10
PT-RS20K 13
PT-RS30K 9
PT-RW330 34
PT-RW430 33
PT-RW620 16
PT-RW630 17
PT-RW730 16
PT-RW930 16
PT-RX110 16
PT-RZ12K 10
PT-RZ120 14
PT-RZ14K 8
PT-RZ16K 12
PT-RZ17K 8
PT-RZ21K 13
PT-RZ24K 8
PT-RZ31K 9
PT-RZ34K 7
PT-RZ34K2 7
PT-RZ370 34
PT-RZ44K 8
PT-RZ470 33
PT-RZ475 32
PT-RZ570 31
PT-RZ575 31
PT-RZ6 11
PT-RZ660 16
PT-RZ670 17
PT-RZ690 15
PT-RZ7*4 11
PT-RZ770 16
PT-RZ790*4 15
PT-RZ870 17
PT-RZ890 15
PT-RZ970 16
PT-RZ990*4 15
PT-ST10 70
PT-TMW380 29
PT-TMX380 29
PT-TMZ400 29
PT-TW230 68
PT-TW231R 68
PT-TW250*4 67
PT-TW340*4 67
PT-TW341R 67
PT-TW342*4 67
PT-TW343R 67
PT-TW350*4 66
PT-TW351R 66
PT-TW370*4 65
PT-TW371R 65
PT-TW380*4 64
PT-TW381R 64
PT-TX310*4 67
PT-TX312*4 67
PT-TX320*4 66
PT-TX340*4 65
PT-TX350*4 64
PT-TX400*4 67
PT-TX402*4 67
PT-TX410*4 66
PT-TX430*4 65
PT-TX440*4 64
PT-VMQ65 27
PT-VMQ75 27
PT-VMQ85 27
PT-VMW50 30
PT-VMW51 28
PT-VMW60*4 30
PT-VMW61*4 28
PT-VMZ40*4 30
PT-VMZ41*4 28
PT-VMZ5ES 27
PT-VMZ50 30
PT-VMZ51 28
PT-VMZ51S*4 28
PT-VMZ6ST 27
PT-VMZ60 30
PT-VMZ61 28
PT-VMZ62 27
PT-VMZ7ST 27
PT-VMZ71 28
PT-VMZ72 27
PT-VMZ82 27

PT-VW330 54
PT-VW340*4 57
PT-VW345N. 49
PT-VW350*4 57
PT-VW355N. 49
PT-VW360 56
PT-VW430 53
PT-VW431D. 53
PT-VW435N. 55
PT-VW440 53
PT-VW530*4 51
PT-VW535N. 49
PT-VW540*4 50
PT-VW545N. 48
PT-VX400 54
PT-VX400NT 55
PT-VX405*4 53
PT-VX406*4 58
PT-VX41 54
PT-VX410*4 57
PT-VX415N 49
PT-VX42*4 57
PT-VX420*4 57
PT-VX421*4 58
PT-VX425N 49
PT-VX430 56
PT-VX431K 56
PT-VX45*4 53
PT-VX46*4 58
PT-VX50*4 51
PT-VX500 53
PT-VX501*4 53
PT-VX505N 55
PT-VX51*4 50
PT-VX510 53
PT-VX60*4 51
PT-VX600*4 51
PT-VX605N 49
PT-VX61*4 50
PT-VX610 50
PT-VX615N 48
PT-VZ470*4 52
PT-VZ570*4 51
PT-VZ575N 49
PT-VZ580*4 50
PT-VZ585N 48
TH-D10000 40
TH-D3500 42
TH-D5600 42
TH-D7700 41
TH-DW10000. 40
TH-DW5000. 42
TH-DW7000. 41

*1 : Remarque sur les groupes de modèles
La différence entre le type d'informations accessibles pour le « modèles d'information riches » et le « modèles d'information de base » est la suivante.

○ : Pris en charge ✕ : Non pris en charge

Élément	Catégorisation des modèles en fonction de la différence entre les informations accessibles	
	Modèle d'information riche	Modèle d'information de base
Nom de groupe	○	○
Adresse IP	○	○
Obturateur (Coupure AV)	○	○
Nom de modèle	○	○
Numéro de série	○*	✕
Entrée sélectionnée	○	○
Alimentation	○	○
LIGHT sélectionné	○*	✕
Alimentation LIGHT / Mode de fonctionnement	○	✕
Fréquence du signal	○	✕
Version principale	○	✕
Version réseau	○*	✕
Alimentation en heures	○	○*
Température	○*	✕
État LIGHT	○*	○*
État du ventilateur	○*	✕

* Peut ne pas être accessible en fonction du dispositif.

*2 : Numéro de modèle du produit vendu au Japon. Celui-ci diffère des produits vendus dans les autres régions.
*3 : Numéro de modèle du produit vendu dans d'autres régions que le Japon. Celui-ci diffère des produits vendus au Japon.
*4 : Non commercialisé au Japon.

Remarques

Le logiciel n'est pas compatible avec les modèles de dispositifs ne figurant pas dans cette « Liste des modèles de dispositifs ».

Liste des périphériques

■ Périphériques

Série Média Processeur FMP

ET-FMP50 73
ET-FMP20 73
ET-SBFMP10. 73

Caméra réseau

Les caméras réseau Panasonic Série BB-S, Série DG-S, Série WV-S, Série AW-UN70, Série AW-HN130, Série AW-HN40, Série AW-HE130, Série AW-HE40 et AW-HR140 sont prises en charge. Permet de vérifier à distance par le biais d'une caméra la vidéo montrée sur un affichage (projecteur ou écran plat).

■PT-RQ50K

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : D/E/X/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	dispadmin*1
		Mot de passe	@Panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	@Panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		1024
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		—
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		○
	Fonction de gestion ECO		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		○
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		○
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		○*3
	Fonction de notification push		○*3

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

*3 : Cela nécessite que la version principale du logiciel du projecteur soit la version 3.07 ou ultérieure. Les versions antérieures à la version 3.07 ne sont pas prises en charge.

■PT-RQ35K2 / PT-RZ34K2
■PT-RQ35K / PT-RZ34K

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : D/E/(vide))

Model group: **Modèle d'information riche**　　○ : Pris en charge　× : Non pris en charge　— : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	Défini par l'utilisateur*1
		Mot de passe	Défini par l'utilisateur*1
	PJLink	Mot de passe	Défini par l'utilisateur*1
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		1024
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		—
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		○
	Fonction de gestion ECO		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		○
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		○
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		○
	Fonction de notification push		○*2

*1 : Le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte administrateur doivent être configurés.

*2 : Accédez à la page [Detailed set up] → [Status notification] sur l'écran Web Control du projecteur, et activez la fonction de notification push.

■PT-RQ45K / PT-RZ44K
■PT-RQ25K / PT-RQ18K / PT-RZ24K / PT-RZ17K ■PT-RZ14K
■PT-HTQ20

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : D/E/EJ/G/X/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	Défini par l'utilisateur*1
		Mot de passe	Défini par l'utilisateur*1
	PJLink	Mot de passe	Défini par l'utilisateur*1
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		1024
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		○
	Fonction de gestion ECO		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		○
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		○
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		○
	Fonction de notification push		○

*1 : Le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte administrateur doivent être configurés.

■PT-RQ32K / PT-RZ31K / PT-RS30K

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : D/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**　　○ : Pris en charge　× : Non pris en charge　— : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin1*1
		Mot de passe	panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		1024
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		○
	Fonction de gestion ECO		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		○*3
	Fonction de notification push		○*3

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

*3 : Le PT-RQ32K nécessite que la version principale du logiciel du projecteur soit la version 4.03 ou ultérieure. Les versions antérieures à la version 4.03 ne sont pas prises en charge.
Le PT-RZ31K / PT-RS30K nécessite que la version principale du logiciel du projecteur soit la version 3.15 ou ultérieure. Les versions antérieures à la version 3.15 ne sont pas prises en charge.

■PT-RQ13K / PT-RZ12K / PT-RS11K

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : D/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**　　○ : Pris en charge　× : Non pris en charge　— : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin1*1
		Mot de passe	panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		1024
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		○
	Fonction de gestion ECO		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-REQ15 / PT-REQ12 / PT-REQ10 / PT-REQ80
■PT-REZ15 / PT-REZ12 / PT-REZ10 / PT-REZ80
■PT-RQ7 / PT-RQ6 / PT-RZ7 / PT-RZ6

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : D/E/EJ/J/UG/(vide), objectif : (vide)/L, couleur du boîtier : B/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	Défini par l'utilisateur*1
		Mot de passe	Défini par l'utilisateur*1
	PJLink	Mot de passe	Défini par l'utilisateur*1
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		1024
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		○
	Fonction de gestion ECO		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		○
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		○
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		○
	Fonction de notification push		○

*1 : Le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte administrateur doivent être configurés.

■PT-RZ16K

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	Défini par l'utilisateur*1
		Mot de passe	Défini par l'utilisateur*1
	PJLink	Mot de passe	Défini par l'utilisateur*1
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		1024
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		○
	Fonction de gestion ECO		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		○
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		○*2
	Fonction de notification push		○*2

*1 : Le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte administrateur doivent être configurés.

*2 : Cela nécessite que la version principale du logiciel du projecteur soit la version 2.05 ou ultérieure. Les versions antérieures à la version 2.05 ne sont pas prises en charge.

■PT-RQ22K / PT-RZ21K / PT-RS20K

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : D/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**　　○ : Pris en charge　× : Non pris en charge　— : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	dispadmin*1
		Mot de passe	@Panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	@Panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		1024
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		○
	Fonction de gestion ECO		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		○
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		○*3
	Fonction de notification push		○*3

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

*3 : Le PT-RZ21K / PT-RS20K nécessite que la version principale du logiciel du projecteur soit la version 4.06 ou ultérieure. Les versions antérieures à la version 4.06 ne sont pas prises en charge.
Le PT-RQ22K nécessite que la version principale du logiciel du projecteur soit la version 5.06 ou ultérieure. Les versions antérieures à la version 5.06 ne sont pas prises en charge.

■PT-RCQ10 / PT-RCQ80
■PT-RZ120

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : A/D/E/J/X/(vide), objectif : (vide)/L, couleur du boîtier : B/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	dispadmin*1
		Mot de passe	@Panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	@Panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		1024
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		○
	Fonction de gestion ECO		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		○
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-RZ990 / PT-RZ890 / PT-RZ790 / PT-RZ690

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : D/J/(vide), objectif : (vide)/L, couleur du boîtier : B/W/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	Défini par l'utilisateur*1
		Mot de passe	Défini par l'utilisateur*1
	PJLink	Mot de passe	Défini par l'utilisateur*1
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		1024
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		○
	Fonction de gestion ECO		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		○
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte administrateur doivent être configurés.

■PT-RZ970 / PT-RW930 / PT-RX110 / PT-RZ770 / PT-RW730 / PT-RZ660 / PT-RW620

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : A/D/E/J/T/U/(vide), objectif : (vide)/L, couleur du boîtier :B/K/W/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin1*1
		Mot de passe	panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		1024
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		○
	Fonction de gestion ECO		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-RZ670 / PT-RW630 ■PT-RZ870

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : A/D/E/J/T/U/(vide), objectif : (vide)/L, couleur du boîtier :B/K/W/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin1*1
		Mot de passe	panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		1024
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		○
	Fonction de gestion ECO		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-FRQ60
■PT-FRQ50

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : D/J/T/(vide), couleur du boîtier : B/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	Défini par l'utilisateur*1
		Mot de passe	Défini par l'utilisateur*1
	PJLink	Mot de passe	Défini par l'utilisateur*1
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Contrôle des commandes		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		○
	Fonction de gestion ECO		○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		○
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		○
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte administrateur doivent être configurés.

■PT-FRZ60 / PT-FRZ50 / PT-FRZ55

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : D/J/T/(vide), couleur du boîtier : B/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	Défini par l'utilisateur*1
		Mot de passe	Défini par l'utilisateur*1
	PJLink	Mot de passe	Défini par l'utilisateur*1
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		○
	Fonction de gestion ECO		○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte administrateur doivent être configurés.

■PT-DZ21K2 / PT-DS20K2 / PT-DW17K2 / PT-DZ16K2

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : A/D/E/J/T/U/(vide), objectif : (vide)/L, couleur du boîtier :B/K/W/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin1*1
		Mot de passe	panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		1024
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		○
	Fonction de gestion ECO		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-DZ21K / PT-DS20K / PT-DW17K / PT-DZ16K
■PT-DZ13K / PT-DS12K / PT-DW11K / PT-DZ10K

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : A/D/E/J/T/U/(vide), objectif : (vide)/L, couleur du boîtier :B/K/W/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin1*1
		Mot de passe	panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		1024
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		○
	Fonction de gestion ECO		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-DZ870 / PT-DW830 / PT-DX100　■PT-DZ780 / PT-DW750 / PT-DX820

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : A/D/E/J/T/U/(vide), objectif : (vide)/L, couleur du boîtier :B/K/W/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**　○ : Pris en charge　× : Non pris en charge　— : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin1*1
		Mot de passe	panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		1024
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		○
	Fonction de gestion ECO		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-MZ20K / PT-MZ17K / PT-MZ14K / PT-MZ11K

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : D/E/EJ/J/X/(vide), objectif : L, couleur du boîtier : B/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	Défini par l'utilisateur*1
		Mot de passe	Défini par l'utilisateur*1
	PJLink	Mot de passe	Défini par l'utilisateur*1
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		1024
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		○
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		○
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		○
	Fonction de notification push		○

*1 : Le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte administrateur doivent être configurés.

■PT-MZ16K / PT-MZ13K / PT-MZ10K

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : D/E/J/X/(vide), objectif : L, couleur du boîtier : B/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	dispadmin*1
		Mot de passe	@Panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	@Panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		1024
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-MZ882 / PT-MZ782 / PT-MZ682
■PT-MZ880 / PT-MZ780 / PT-MZ680

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : D/J/T/(vide), couleur du boîtier : B/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	Défini par l'utilisateur*1
		Mot de passe	Défini par l'utilisateur*1
	PJLink	Mot de passe	Défini par l'utilisateur*1
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		1024
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		○
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte administrateur doivent être configurés.

■PT-MZ670 / PT-MW630 / PT-MZ570 / PT-MW530　■PT-MZ770 / PT-MW730

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : A/D/J/(vide), objectif : (vide)/L, couleur du boîtier : (vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**　○ : Pris en charge　× : Non pris en charge　— : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	dispadmin*1
		Mot de passe	@Panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	@Panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		1024
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		○
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		○*3
	Fonction de clonage des données		○
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

*3 : Le module sans fil en option (ET-WM300) est requis.

■PT-VMQ85 / PT-VMQ75 / PT-VMQ65
■PT-VMZ82 / PT-VMZ72 / PT-VMZ62 / PT-VMZ7ST / PT-VMZ6ST
■PT-VMZ5ES

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : D/J/T/(vide), couleur du boîtier : B/W/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	Défini par l'utilisateur*1
		Mot de passe	Défini par l'utilisateur*1
	PJLink	Mot de passe	Défini par l'utilisateur*1
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte administrateur doivent être configurés.

■PT-VMZ71 / PT-VMZ61 / PT-VMZ51 / PT-VMZ51S / PT-VMZ41 / PT-VMW61 / PT-VMW51

■PT-CMZ50

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : D/J/T/(vide), couleur du boîtier : B/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	Défini par l'utilisateur*1
		Mot de passe	Défini par l'utilisateur*1
	PJLink	Mot de passe	Défini par l'utilisateur*1
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte administrateur doivent être configurés.

■PT-LMZ460 / PT-LMZ420 / PT-LMW460 / PT-LMW420 / PT-LMX460 / PT-LMX420 / PT-TMZ400 / PT-TMW380 / PT-TMX380

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : D/J/T/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	Défini par l'utilisateur*1
		Mot de passe	Défini par l'utilisateur*1
	PJLink	Mot de passe	Défini par l'utilisateur*1
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte administrateur doivent être configurés.

■PT-VMZ60 / PT-VMZ50 / PT-VMZ40 / PT-VMW60 / PT-VMW50

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : D/J/T/(vide), couleur du boîtier : B/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	dispadmin*1
		Mot de passe	@Panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	@Panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-RZ575 / PT-RZ570

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : A/D/J/T/(vide), couleur du boîtier : B/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin1*1
		Mot de passe	panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		○
	Fonction de gestion ECO		○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-RZ475

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : E/EA/U/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin1*1
		Mot de passe	panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		○*3
	Fonction de gestion ECO		○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

*3 : Si la température ambiante du projecteur est élevée, la puissance lumineuse peut être réduite afin de protéger le projecteur. Si ce logiciel est utilisé pour le contrôle de la luminosité de plusieurs projecteurs, veuillez vous assurer que, dans la mesure du possible, la température ambiante est la même pour tous les projecteurs.

■PT-RZ470 / PT-RW430

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : E/EA/U/(vide), couleur du boîtier : K/W/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin1*1
		Mot de passe	panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		○*3
	Fonction de gestion ECO		○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

*3 : Si la température ambiante du projecteur est élevée, la puissance lumineuse peut être réduite afin de protéger le projecteur. Si ce logiciel est utilisé pour le contrôle de la luminosité de plusieurs projecteurs, veuillez vous assurer que, dans la mesure du possible, la température ambiante est la même pour tous les projecteurs.

■PT-RZ370 / PT-RW330

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : E/EA/U/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin1*1
		Mot de passe	panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-DZ12000 / PT-D12000 / PT-DW100

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : E/U/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**　　○ : Pris en charge　× : Non pris en charge　— : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non requis (Terminal LAN installé)*1
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin1*2
		Mot de passe	panasonic*3
	PJLink	Mot de passe	panasonic*3
Paramètres du projecteur	Network standby		ON
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		1024
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		—
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Parmi les cartes d'extension disponibles dans le commerce, la carte réseau ET-MD77NT n'est pas prise en charge.
Avec des cartes d'extension autres que la ET-MD77NT, la fonction réseau du côté de la carte d'extension ne peut pas être utilisée (les entrées DVI, SDI et autres sont activées).
La carte d'entrée de signal numérique ET-MD100SD4 (pour HD-SDI dual link) est prise en charge.

*2 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*3 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-DZ8700 / PT-DS8500 / PT-DW8300 / PT-DZ110XE / PT-DS100XE / PT-DW90XE / PT-DW105XEA

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : E/U/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin1*1
		Mot de passe	panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		○
	Fonction de gestion ECO		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-DZ770 / PT-DW740 / PT-DX810　■PT-DZ680 / PT-DW640 / PT-DX610

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : E/U/(vide), couleur du boîtier : K/S/(vide), objectif : (vide)/L)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**　○ : Pris en charge　× : Non pris en charge　— : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin1*1
		Mot de passe	panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-DZ6710 / PT-DZ6700 / PT-DW6300 / PT-D6000 / PT-D5000
■PT-DW730 / PT-DX800

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : E/U/(vide), couleur du boîtier : K/S/(vide), objectif : (vide)/L)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin1*1
		Mot de passe	panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-DZ570 / PT-DW530 / PT-DX500

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : E/U/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**　　○ : Pris en charge　× : Non pris en charge　— : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin1*1
		Mot de passe	panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■TH-DW10000 / TH-D10000 / PT-DW10000 / PT-D10000

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : E/U)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**　　○ : Pris en charge　× : Non pris en charge　— : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non requis (Terminal LAN installé)*1
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	user1
		Mot de passe	panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		—
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		—
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		—
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		×
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Parmi les cartes d'extension disponibles dans le commerce, la carte réseau ET-MD77NT n'est pas prise en charge.
Avec des cartes d'extension autres que la ET-MD77NT, la fonction réseau du côté de la carte d'extension ne peut pas être utilisée (les entrées DVI, SDI et autres sont activées).
La carte d'entrée de signal numérique ET-MD100SD4 (pour HD-SDI dual link) est prise en charge. (sauf pour les modèles TH-D10000 et PT-D10000)

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■TH-D7700 / TH-DW7000 / PT-D7700 / PT-DW7000

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : E/U, couleur du boîtier : K/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Carte d'extension requise*1
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	user1
		Mot de passe	panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		—
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		—
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		—
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		×
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : L'une des cartes d'extension disponibles dans le commerce suivantes, dotée d'une fonction réseau, est requise.
Carte réseau : ET-MD77NT
Carte d'entrée de signal numérique (pour SD-SDI) : ET-MD77SD1
Carte d'entrée de signal numérique (pour HD-SDI) : ET-MD77SD3
Carte d'entrée de signal numérique (pour DVI) : ET-MD77DV

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-D5700 / PT-D4000 / PT-DW5100
■TH-D5600 / PT-D5600 / TH-DW5000 / PT-DW5000 ■TH-D3500 / PT-D3500

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : E/U/(vide), objectif : (vide)/L)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	user1
		Mot de passe	panasonic*1
	PJLink	Mot de passe	panasonic*1
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		—
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		—
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		—
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		×
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-EZ770 / PT-EW730 / PT-EX800
■PT-EZ580 / PT-EW640 / PT-EW540 / PT-EX610 / PT-EX510

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : A/D/J/K/T/Z/(vide), objectif : (vide)/L)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin1*1
		Mot de passe	panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-EZ590 / PT-EW650 / PT-EW550 / PT-EX620 / PT-EX520 / PT-EZ57

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : D/J/K/T/(vide), objectif : (vide)/L)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin1*1
		Mot de passe	panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Contrôle des commandes		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-EZ591 / PT-EW651 / PT-EW551 / PT-EX621 / PT-EX521
■PT-FZ570 / PT-FW530 / PT-FX500

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : D/J/K/T/(vide), objectif : (vide)/L)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin1*1
		Mot de passe	panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-EZ570 / PT-EW630 / PT-EW530 / PT-EX600 / PT-EX500

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : E/EA/U/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin1*1
		Mot de passe	panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal, Network
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-EX16K ■PT-EX12K

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : E/U/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin1*1
		Mot de passe	panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		—
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-VZ585N / PT-VW545N / PT-VX615N

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : D/J/T/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**　　○ : Pris en charge　× : Non pris en charge　— : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin1*1
		Mot de passe	panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		Normal
	Standby mode		—
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		○
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-VZ575N / PT-VW535N / PT-VX605N ■PT-VW355N / PT-VX425N ■PT-VW345N / PT-VX415N

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : D/J/T/Z/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin1*1
		Mot de passe	panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		ON
	WEB control		—
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		—
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		○
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-VZ580 / PT-VW540 / PT-VX610 / PT-VX61 / PT-VX51

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : D/J/K/K1/T/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin1*1
		Mot de passe	panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		ON
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-VZ570 / PT-VW530 / PT-VX600　■PT-VX60 / PT-VX50

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : D/T/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**　○ : Pris en charge　× : Non pris en charge　— : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin1*1
		Mot de passe	panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		ON
	WEB control		—
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		—
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-VZ470

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : D/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin1*1
		Mot de passe	panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		ON
	WEB control		—
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		—
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-VW440 / PT-VX510 ■PT-VW431D
■PT-VW430 / PT-VX501 / PT-VX500 / PT-VX405 / PT-VX45

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : E/EA/KEA/U/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin1*1
		Mot de passe	panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		ON
	WEB control		—
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		—
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Network
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-VW330 / PT-VX400 ■PT-VX41

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : E/EA/KEA/U/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin1*1
		Mot de passe	panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		ON
	WEB control		—
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		—
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Network
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-VW435N / PT-VX505N ■PT-VX400NT

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : E/EA/U/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin1*1
		Mot de passe	panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		ON
	WEB control		—
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		—
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Network
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-VW360 / PT-VX430 / PT-VX431K

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : D/J/T/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**　　○ : Pris en charge　× : Non pris en charge　— : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	dispadmin*1
		Mot de passe	@Panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	@Panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		ON
	WEB control		—
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		—
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-VW350 / PT-VX420　■PT-VW340 / PT-VX410 / PT-VX42

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : D/EA/J/T/Z/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**　○ : Pris en charge　× : Non pris en charge　— : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin1*1
		Mot de passe	panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		ON
	WEB control		—
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		—
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-VX421 ■PT-VX406 / PT-VX46

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : D/EA/J/T/Z/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin1*1
		Mot de passe	panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		ON
	WEB control		—
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		—
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-FW430 / PT-FX400

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : E/EA/U/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin1*1
		Mot de passe	panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		ON
	WEB control		—
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		—
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-FW300NT / PT-FW300 / PT-F300NT / PT-F300

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : E/EA/U/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin1*1
		Mot de passe	panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		ON
	Network control		ON
	WEB control		—
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		—
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		—
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-FW100NT / PT-F100NT ■PT-F200NT

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : E/EA/U/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	user1
		Mot de passe	Aucun mot de passe défini*1
	PJLink	Mot de passe	Aucun mot de passe défini*1
Paramètres du projecteur	Network standby		ON
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		—
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		—
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		×
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du paramètre fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-LZ370

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : E/EA/U/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin1*1
		Mot de passe	panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		ON
	WEB control		—
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		—
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-LRZ35 / PT-LRW35

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : U/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information de base** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	dispadmin*1
		Mot de passe	Défini par l'utilisateur*1
	PJLink	Mot de passe	Défini par l'utilisateur*1
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		—
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		—
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		×
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		×
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte administrateur doivent être configurés.

■PT-LB426 / PT-LB386 / PT-LB356 / PT-LW376 / PT-LW336
■PT-TW381R / PT-TW380 / PT-TX440 / PT-TX350

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : D/J/T/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	Défini par l'utilisateur*1
		Mot de passe	Défini par l'utilisateur*1
	PJLink	Mot de passe	Défini par l'utilisateur*1
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		ON
	WEB control		—
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		—
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte administrateur doivent être configurés.

■PT-LW375 / PT-LW335 / PT-LB425 / PT-LB385 / PT-LB355
■PT-TW371R / PT-TW370 / PT-TX430 / PT-TX340

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : D/J/K/T/U/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information de base** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin
		Mot de passe	admin1*1
	PJLink	Mot de passe	admin1*1
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		—
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		—
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		×
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		×
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-LW373 / PT-LW333 / PT-LB423 / PT-LB383 / PT-LB353
■PT-TW351R / PT-TW350 / PT-TX410 / PT-TX320
■PT-LW362 / PT-LW312 / PT-LB412 / PT-LB382 / PT-LB332

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : D/J/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information de base** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin
		Mot de passe	admin1*1
	PJLink	Mot de passe	admin1*1
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		—
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		—
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		×
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		×
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-LW330*2 / PT-LW280*2 / PT-LB360*2 / PT-LB330*2
■PT-TW343R / PT-TW342 / PT-TX402 / PT-TX312
■PT-TW341R*2 / PT-TW340*2 / PT-TW250*2 / PT-TX400*2 / PT-TX310*2

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : D/J/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information de base**　　○ : Pris en charge　× : Non pris en charge　— : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin
		Mot de passe	admin1*1
	PJLink	Mot de passe	admin1*1
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		—
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		—
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		×
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		×
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

*2 : Seuls les dispositifs dont les numéros de série commencent par « B » ou « DB53 » sont pris en charge.

■PT-LW25H / PT-LX30H / PT-LX26H　■PT-TW231R / PT-TW230

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : E/EA/U/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche**　○ : Pris en charge　× : Non pris en charge　— : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin1*1
		Mot de passe	panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		ON
	WEB control		—
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		—
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Network
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-LB90NT

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : E/EA/U/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin1*1
		Mot de passe	panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		ON
	WEB control		—
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		—
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■PT-LB3 / PT-LB2V / PT-LB2 / PT-LB1V / PT-LB1 / PT-ST10

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : E/EA/U/(vide))

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin1*1
		Mot de passe	panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		ON
	WEB control		—
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		—
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		×
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		×
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		×
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

■NTN91003 / NTN91002 ■PT-JX200F / PT-JX200G / PT-JX200H

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : D/E/K/T/U, couleur du boîtier : B/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin1*1
		Mot de passe	panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal*3
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		○
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		○
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

*3 : Lorsqu'il est réglé sur « Network » ou « ECO », l'acquisition d'informations et le contrôle seront désactivés.

■NTN91001 / NTN91000 ■PT-JW130F / PT-JW130G / PT-JW130H

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

＊ Lettres finales (destination : D/E/K/T/U, couleur du boîtier : B/W)

Groupe de modèles : **Modèle d'information riche** ○ : Pris en charge × : Non pris en charge — : Non disponible

			Paramètre / compatibilité
Accessoires en option	Cartes d'extension		Non utilisé
Connexion au projecteur	Adresse IP		Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Connexion à l'écran de contrôle WEB	Nom d'utilisateur	admin1*1
		Mot de passe	panasonic*2
	PJLink	Mot de passe	panasonic*2
Paramètres du projecteur	Network standby		—
	Network control		
	WEB control		ON
	Command control		—
	WEB port / Command port		—
	PJLink control		ON
	ECO management		
	Standby mode		—
	Standby mode		Normal*3
Fonctions de surveillance et de contrôle	Fonction de recherche automatique (réseau local)		○
	Fonction de surveillance de l'état du dispositif (Simplifiée)		○
	Fonction d'enregistrement des informations de localisation du dispositif (Fonction de surveillance sur carte)		○
	Fonction de transmission de commande		○
	Fonction de contrôle de la luminosité		×
	Fonction de gestion ECO		○
	Fonction d'enregistrement du journal de maintenance		×
	Fonction de distribution de la liste de contenus		×
	Fonction d'affichage des paramètres sans fil		○
	Fonction de clonage des données		×
	Fonction d'aperçu à distance ou aperçu à distance allégé		×
	Fonction de mise à jour simultanée du micrologiciel de plusieurs dispositifs		×
	Fonction de notification push		×

*1 : Il s'agit du nom d'utilisateur fourni au moment de l'expédition.

*2 : Il s'agit du mot de passe fourni au moment de l'expédition. Utilisez le même mot de passe que pour le contrôle WEB du projecteur.

*3 : Lorsqu'il est réglé sur « Network » ou « ECO », l'acquisition d'informations et le contrôle seront désactivés.

■ET-FMP50 / ET-FMP20 / ET-SBFMP10

Les lettres* qui apparaissent à la fin des numéros de modèle ci-dessus sont omises, car elles ne sont pas pertinentes pour la disponibilité des fonctionnalités.

○ : Pris en charge ✕ : Non pris en charge — : Non disponible

		Paramètre / compatibilité
Connexion au média processeur	Adresse IP	Seules les adresses IP fixes sont prises en charge
	Nom d'utilisateur	Défini par l'utilisateur*1
	Mot de passe	Défini par l'utilisateur*1
Fonctions	Affichage de l'état d'alimentation du média processeur	○
	Affichage de l'écran de contrôle WEB	○
	Affichage du numéro de série	○

*1 : Le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte doivent être configurés.